
PARTNER



IPL, K 950 RING, 2004-09, 106 29 07-62

K 950 RING

Reservdelar

Spare parts

Ersatzteile

Pieces de rechange

Piezas de repuesto

Ricambi

Peças sobresselente


PARTNER

No.	Pos.	Description
501 19 22-01	Q	TOOL BAG
501 22 03-01	P	PLUG
501 22 04-01	P	BALL
501 22 05-01	P	SPRING
501 22 12-01	P	FUEL PUMP DIAPHRAGM
501 22 13-01	P	GASKET, PUMP SIDE
501 22 15-01	P	SCREW
501 22 20-01	P	LEVER
501 22 21-01	P	SHAFT
501 22 25-01	P	SPRING
501 48 52-01	P	SCREW
501 48 54-02	F	SPARK PLUG CONN. KIT
501 53 16-01	F	CABLE
501 63 48-01	F	SPRING
501 67 32-03	F	PAWL
501 69 17-02	Q	COMB.TOOL
501 76 83-05	K	HOSE
501 76 83-31	K	HOSE
501 81 99-01	F	SCREW M5X14
501 82 18-01	P	RETAINING RING
501 83 98-01	F	SHORTING LEAD
502 21 58-01	Q	ALLEN KEY
502 41 22-01	L	CLIP
503 12 79-02	E	STARTER HANDLE
503 14 51-01	A	CLUTCH SPRING
503 20 00-45	N	SCREW
503 20 02-16	CDGK	SCREW
503 20 02-55	D	SCREW
503 20 03-80	N	SCREW
503 20 07-16	J	SCREW
503 20 07-30	C	SCREW
503 20 13-18	MN	SCREW
503 20 19-75	G	SCREW
503 20 25-20	F	SCREW
503 20 34-42	C	SCREW
503 20 34-42	C	SCREW
503 20 46-16	MN	SCREW
503 20 54-35	M	SCREW
503 20 59-20	AE	SCREW
503 21 05-22	KL	SCREW
503 21 05-45	K	SCREW
503 21 06-19	L	SCREW
503 21 28-06	F	SCREW
503 21 28-10	E	SCREW
503 21 46-01	L	SCREW
503 21 67-22	E	NUT
503 22 00-01	MN	NUT
503 22 10-11	F	WASHER
503 23 00-42	F	WASHER
503 23 01-01	F	WASHER
503 23 01-12	N	WASHER
503 23 04-01	N	WASHER
503 23 04-02	G	WASHER
503 23 04-03	M	SPARK PLUG
503 23 51-08	F	BALL BEARING
503 25 00-02	HJ	BALL BEARING
503 25 21-01	N	BALL BEARING
503 25 24-01	BMN	NEEDLE BEARING
503 25 38-01	A	NEEDLE BEARING
503 25 61-01	GH	SEALING RING
503 26 02-05	J	SEALING RING
503 26 20-01	MN	SEALING RING
503 26 21-01	N	O-RING
503 26 30-08	M	O-RING
503 26 30-21	L	O-RING
503 26 30-22	N	O-RING
503 26 30-25	L	O-RING
503 26 30-26	M	CARBURETOR
503 28 04-02	DP	PISTON RING
503 28 90-24	G	HOSE
503 40 06-07	D	CONNECTION
503 45 46-01	K	PISTON CPL
503 46 02-02	G	ANTIVIBE ELEMENT
503 46 85-01	K	COVER
503 53 36-01	P	NIPPLE
503 53 39-01	P	NIPPLE
503 56 00-02	D	CLAMP
503 57 76-02	K	HOSE
503 57 86-01	P	BALL
503 57 87-01	P	SCREW
503 57 89-01	K	HOLDER
503 62 12-01	Q	GREASE
503 66 56-01	G	VALVE
503 67 80-01	D	SLEEVE
503 70 15-01	A	CLUTCH KPL.
503 78 26-74	H	CRANSHAFT
503 90 17-01	F	IGNITION MODULE
503 97 83-01	G	MUFFLER
503 98 82-01	P	SCREEN
505 27 75-16	F	INSULATING CAP
505 31 65-50	P	INLET NEEDLE
506 03 32-02	J	SCREW
506 09 56-02	L	CLAMP
506 09 58-04	L	HOSE
506 13 35-01	D	BRACKET
506 13 95-11	N	WASHER
506 13 96-01	N	SCREW
506 15 55-06	G	CYLINDER CPL.
506 15 82-01	G	GASKET
506 16 91-01	G	CONDUCTOR
506 17 83-01	N	RING
506 21 68-11	K	TANK UNIT
506 22 16-12	C	CYLINDER COVER
506 22 17-01	C	COVER
506 22 18-11	C	BASE
506 22 19-01	D	PIPE
506 22 22-02	E	AIR CONDUCTOR
506 22 27-01	K	THROTTLE TRIGGER
506 22 28-01	K	THROTTLE LOCK
506 22 29-01	K	SPRING
506 22 31-01	D	ROD
506 22 39-01	D	FLANGE
506 22 94-01	C	JET
506 23 12-01	D	GUIDE
506 23 18-01	C	AIR FILTER
506 23 19-01	C	FILTER
506 23 20-11	D	CHOKE CONTROL
506 23 23-01	K	SPRING
506 23 24-01	J	GASKET
506 23 59-03	E	STARTER DEVICE CPL
506 23 61-01	K	TANK VENT.
506 23 75-01	K	SPRING
506 24 39-01	C	DECAL
506 24 69-01	L	BLADE GUARD
506 25 14-01	E	WASHER
506 25 30-01	E	SPRING
506 25 59-32	K	TANK CAP
506 25 64-02	P	INSERT
506 25 73-01	N	SPRING
506 25 81-02	E	STARTER PULLEY
506 25 84-01	P	GASKET
506 25 85-01	P	DIAPHRAGM
506 25 88-01	P	GASKET SET
506 25 89-01	E	RETURN SPRING
506 26 22-01	L	ROLLER
506 26 31-01	E	SLEEVE
506 26 41-01	K	FILTER
506 26 41-11	K	FILTER
506 27 11-01	K	PENDULUM
506 27 14-01	P	SCREW

No.	Pos.	Description
506 27 23-01	E	DECAL
506 27 24-01	C	DECAL
506 27 25-01	D	PROTECTOR
506 27 27-10	F	FLYWHEEL
506 27 31-01	J	BUFFER
506 27 63-01	P	REPAIR KIT
506 27 75-01	N	PULLEY
506 27 84-32	C	DECAL
506 27 84-41	C	DECAL
506 27 84-43	C	DECAL
506 28 01-01	A	WHEEL
506 28 03-71	M	COVER
506 28 06-02	B	BELT TENSIONER CPL
506 28 07-02	J	CRANKCASE
506 28 09-01	A	PROTECTOR
506 28 11-01	A	DECAL
506 28 39-30	C	SEALING
506 28 53-01	K	SPRING
506 28 59-01	A	SPACER SLEEVE
506 28 63-01	P	SPRING
506 28 68-01	P	COVER
506 28 74-01	D	INTAKE
506 28 95-01	K	NIPPLE
506 29 05-02	Q	GASKET SET
506 29 09-01	P	THROTTLE SHAFT(KIT)
506 29 10-01	P	SEALING, KIT
506 29 11-01	P	CHOKE SHAFT (KIT)
506 29 13-01	P	JET (KIT)
506 29 21-01	K	GASKET
506 29 23-01	L	SPRING
506 29 57-01	L	NIPPLE
506 29 59-01	L	WARNINGSDECAL
506 29 67-01	B	BELT
506 29 78-01	K	HANDLE
506 29 88-01	L	SCREEN
506 30 14-02	M	ADJUSTER
506 30 29-01	N	SHAFT
506 30 29-02	M	SHAFT
506 30 33-01	N	SPACER SLEEVE
506 30 33-02	M	SPACER SLEEVE
506 30 34-01	MN	CARRIER
506 30 35-01	N	PROTECTOR
506 31 19-01	N	HOLDER
506 31 22-01	N	CARRIER CPL
506 31 28-01	L	PLATE
506 31 45-01	L	PIPE
506 31 68-01	N	SPACER SLEEVE
506 31 68-02	M	SPACER SLEEVE
506 31 69-01	MN	DUST PROTECTION
506 31 77-11	L	VALVE CPL
506 31 86-01	F	STOP SWITCH
506 32 21-01	C	DECAL
506 32 80-01	N	CATCH
506 32 89-50	L	WET CUTTING KIT
506 33 08-01	M	BUSHING
506 33 19-01	N	
506 33 32-01	M	PLATE
506 33 49-01	M	PIPE
506 33 49-02	L	SLEEVE
506 33 51-01	B	ROLLER
506 33 52-01	B	SPACER
506 33 53-01	B	ARM
506 33 53-02	B	ARM
506 33 54-01	B	SPACER
506 33 56-15	E	STARTER ROPE
506 33 65-01	N	SEALING RING
506 33 72-01	E	STARTER DEVICE
506 33 95-01	L	SPRING
506 33 96-01	L	BOLT
506 34 39-01	N	SEALING
506 34 63-01	M	WASHER
506 34 64-01	M	SCREW
506 34 76-01	N	SPRING
506 34 90-01	L	PLUG
506 34 91-01	J	BRACKET
506 35 15-02	N	SHAFT
506 35 18-03	M	ARM
506 35 19-01	MN	PROTECTOR
506 35 20-02	N	ROLLER CPL
506 35 21-01	M	ROLLER CPL
506 35 22-01	L	SPLASH GUARD
506 35 23-02	N	WHEEL
506 35 52-01	Q	KEY
506 36 36-01	Q	L-SPANNER
506 36 38-02	Q	TOOL KIT
506 37 46-01	N	WASHER
506 37 47-01	N	SEALING
506 37 48-01	N	HOLDER
506 37 49-01	N	SLEEVE
506 37 50-02	N	SPACER
506 37 89-01	L	STABILIZER
506 37 93-02	MN	SLEEVE
506 38 09-01	N	HOLDER
506 38 10-01	N	SLEEVE
506 38 22-01	N	KNOB
506 38 23-01	N	HOLDER
506 38 37-02	Q	L-SPANNER
506 38 49-01	Q	GREASE GUN
506 38 78-34	F	CABLE
506 38 90-02	N	COVER CPL
506 38 97-01	N	STIFT
720 12 40-20	K	PIN
720 13 07-10	J	PIN
721 12 52-70	N	PIN
721 42 52-50	N	SPIRAL PIN
721 44 06-00	N	PIN
725 52 95-55	L	SCREW
725 53 27-55	N	SCREW
725 53 31-56	L	SVREW
725 53 40-55	J	SCREW
725 53 72-55	BG	SCREW
725 53 76-56	L	SCREW
725 53 78-55	B	SCREW
725 53 79-56	L	SCREW
725 53 81-56	M	SCREW
725 54 59-05	N	SCREW
732 21 16-01	B	LOCKNUT
734 48 80-01	L	WASHER
735 31 08-00	N	RETAINING RING
735 31 28-10	BMN	RETAINING RING
737 44 13-00	G	CLIP
738 88 10-01	N	O-RING
740 42 04-00	M	O-RING
740 42 05-00	L	O-RING
740 42 24-00	N	O-RING
740 43 13-00	E	O-RING
740 48 20-03	C	O-RING
740 48 25-02	N	O-RING


K950 RING


A



B


*compl 506 28 06-02





C
503 20 34-42
506 27 84-32
CE
503 20 34-42
506 27 84-43
EPA Canada
Decompression Valve
Push before starting
506 32 21-01
506 22 17-01
506 27 84-41
EPA USA
WARNING
Cutters can be dangerous!
506 23 19-01
**506 28 39-30
**compl 506 22 18-11
*503 20 07-30 (x3)
506 28 39-30*
506 23 18-01
*compl 506 22 16-12
506 24 39-01*
506 27 24-01*
K950
ACTIVE
740 48 20-03
506 22 94-01
503 20 02-16
D
503 40 06-07
506 22 31-01
503 56 00-02
503 28 04-02
506 22 19-01
503 67 80-01
506 13 35-01
506 23 20-11
503 20 02-16 (x2)
506 27 25-01
506 23 12-01
506 22 39-01
506 28 74-01
503 20 02-55 (x2)
503 20 02-16

E


Starter
compl 506 23 59-03




F




G Cylinder and piston
***compl** 506 15 55-06




H
***compl** 503 78 26-74



J Crankcase
***compl** 506 28 07-02




K Tank unit
***compl** 506 21 68-11





Fuel filter
****compl** 506 26 41-11

L


*compl 506 24 69-01
503 21 46-01* (x2)
734 48 80-01* (x2)
506 26 22-01* (x2)
*
*506 29 59-01
506 31 28-01*
506 31 45-01*
506 29 23-01*
***compl 506 32 89-50
503 21 06-19 (x2)
506 31 77-11***
503 21 05-22
502 41 22-01
***
*503 26 30-25 (x2)
*725 53 79-56
***506 09 56-02 (x2)
***506 29 57-01
503 26 30-21
506 29 88-01
725 52 95-55
***506 09 58-04
506 37 89-01
506 33 49-02** (x2)
740 42 05-00** (x2)
**506 33 96-01
**506 33 95-01
725 53 31-56 (x4)
**725 53 76-56 (x2)
**
**506 34 90-01 (x2)
**compl 506 35 22-01

M **Arm (x2)**
***compl 506 35 18-03**






N
*compl 506 38 23-01
506 35 20-02*
*503 20 13-18
*506 30 34-01
*
*503 25 24-01 (x2)
*506 30 33-01
*506 31 68-01
*506 30 29-01
*503 20 13-18
*506 31 19-01
*506 31 69-01
*506 37 93-02
*503 26 20-01
*735 31 28-10
506 34 39-01** (x2)
*506 38 09-01
*506 34 76-01
*506 30 35-01
*506 38 97-01
506 33 19-01
506 38 22-01
506 33 65-01
738 88 10-01 (x2)
503 22 00-01 (x2)
503 23 04-01 (x2)
725 54 59-05
**compl 506 38 90-02
721 12 52-70
503 20 00-45
506 27 75-01
503 26 30-22** (x2)
503 23 01-12**
735 31 08-00**
503 20 03-80
**721 44 06-00
**506 25 73-01
503 25 21-01** (x2)
506 35 15-02
506 37 50-02**
**506 32 80-01
**506 38 10-01 (x2)
740 42 24-00
506 37 47-01
503 26 21-01
506 37 46-01***
506 17 83-01***
**740 48 25-02 (x2)
***506 37 49-01
506 37 48-01
725 53 27-55 (x3)
506 13 95-11***
506 35 19-01
503 20 46-16
***506 31 22-01
***721 42 52-50 (x2)
***
***compl 506 35 23-02
506 13 96-01***

P **compl** 503 28 04-02


Tillotson HS 282-A

[1] **kit** 506 25 88-01
[2] **kit** 506 29 09-01
[3] **kit** 506 29 10-01
[4] **kit** 506 29 11-01
[5] **kit** 506 27 63-01
[6] **kit** 506 29 13-01






506 27 63-01[5]
Repair kit RK-31-HS





[1]506 25 88-01
Diaphragm and gasket set DG-10-HS

Q Accessories
Zubehöre
Accessoires
Acessorios
Tillbehör

***compl 506 36 38-02**







506 29 05-02 (10)
Set of gaskets
Dichtungssatz
Jeu de joints
Juego de juntas
Packningssats

