

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLB12597 (96011025200)

Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

532 40 92-44 Rev. 3 08.12.08 SBW

Printed in U.S.A.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLB12597 (96011025200)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA 3

ELECTRIQUE 4-5

CHÂSSIS/ENCEINTES 6-7

ENTRAÎNEMENT 8-9

ENSEMBLE DE LA DIRECTION 10-11

MOTEUR 12-13

ENSEMBLE DU SIÉGE 14

DECALCOMANIES 15

CARTER DE TONDEUSE 16-17

LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE 18

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52
SCHÉMA





COMMUTATEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITES"
OUTRE DE	M+G+A1
COUREZ /OVERRIDE	B+A1
COURSE	B+A1 L+A2
DÉBUT	B + S + A1

03049

REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52
ÉLECTRIQUE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	532 17 66-89	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 17 56-88	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	532 00 41-52	Ampoule N°1156
24	532 12 47-80	Câble de batterie de 6 Ja. de 11 po. - rouge
25	532 14 61-47	Câble de batterie de 6 Ja. avec un fil de 16 po. - rouge
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	532 12 47-73	Câble de masse de 6 Ja. de 12 po. - noir
29	532 19 27-49	Siége
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 14 04-01	Clé de contact
34	532 11 07-12	Commutez Light/Reset B/B/Rouge
40	532 19 74-28	Harnais des câbles d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
48	532 14 08-44	Adaptateur de l'ampèrrmètre rectangulaire
52	532 14 19-40	Fil en forme de boucle de protection
90	532 18 04-49	Couverture
92	532 19 66-15	Harnais, Tresse Consle ROS
93	532 19 25-40	Vis 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Module ROS Renversé

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52

CHÂSSIS/ENCEINTES



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52

CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-19	Châssis
2	532 17 65-54	Barre d'attelage
5	532 15 52-72	Pare-chocs
9	532 19 48-22	Tableau de bord
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 18 17-19	Panneau du tableau de bord C.D.
14	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
17	532 19 53-77	Ensemble du capot
18	532 18 49-21	Coussin de capot
26	873 80 06-00	Ecrou
28	532 18 75-98	Calandre (noire) (comprise les nos. de rèf 29 et 212)
29	532 19 54-02	Lentille
30	532 19 50-24	Aile
31	532 13 99-76	Support d'aile
37	817 49 05-08	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2 Tyt
38	532 17 57-10	Ensemble de support de pivot
39	532 18 75-68	Support du pivot
60	872 14 06-06	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
64	532 15 47-98	Tableau de bord
74	873 68 06-00	Écrou 3/8-16 unc
142	532 17 57-02	Plaque de renforcement
143	532 18 66-89	Barre
144	532 17 55-82	Support
145	532 15 65-24	Tige
206	532 17 01-65	Boulon 5/16-18
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
209	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
212	532 18 75-69	Lentille
278	532 19 16-11	Vis H 10 x 3/4
- -	532 00 54-79	Bouchon de bouton

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52

ENTRAÎNEMENT



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52

ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - - -	Transmission, DANA D6800-5 Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission
2	532 14 66-82	Ressort de rappel du frein
3	532 12 36-66	Poulie de la transmission
4	812 00 00-28	Ressort de retenue
5	532 12 15-20	Attache de torsion
6	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
8	532 19 25-02	Tige du changement de vitesse
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1
11	532 10 57-01	Rondelle bombée
13	874 55 04-12	Boulon 1/4-28 unf Cat. 8
14	810 04 04-00	Rondelle frein
15	874 49 05-44	Boulon H 5/16-18 Cat. 5
16	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18
18	874 78 06-16	Boulon H 3/8-16 unc x 1 Cat. 5
19	873 80 06-00	Écrou frein 3/8-16
21	532 10 62-79	Bouton
22	532 13 08-04	Tige du frein
24	873 35 06-00	Contre-écrou H 3/8-16
25	532 10 68-88	Ressort de la tige du frein
26	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement
30	532 17 49-73	Support de montage de la transmission, C.D.
32	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4
34	532 17 55-78	Arbre de la pédale
35	532 12 01-83	Palier de nylon
36	819 21 16-16	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus 3/16 x 1
38	532 17 91-14	Poulie du galet-tendeur plat
39	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5
41	532 17 55-56	Guide-courroie
47	532 12 77-83	Guide-courroie du galet-tendeur
48	532 15 44-07	Levier coudé
49	532 12 32-05	Bassin de retenue de courroie
50	872 11 06-12	Boulon H 3/8-16 x 1-1/2
51	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16
52	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18
53	532 19 96-52	Raccord d'embrayage
55	532 10 57-09	Ressort de rappel de l'embrayage
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
57	532 40 16-03	Courroie trapézoïdale de masse
59	532 16 96-91	Guide-courroie du châssis central
61	817 12 06-14	Vis 3/8-16 x .875
62	532 12 48-72	Couverture de la pédale
63	532 17 54-10	Poulie du moteur
64	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5 - 1.5 THR
65	810 04 07-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16
66	532 15 47-78	Guide-courroie C.G. du moteur
69	532 14 24-32	Vis H 1/4-1/2 unc
70	532 13 46-83	Guide-courroie de l'entraînement de tondeuse C.D.
75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
76	812 00 00-01	Bague en E
77	532 12 35-83	Clé carrée
78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
79	532 12 50-96	Clé woodruff #9 3/16 x 3/4
80	532 13 14-88	Bras d'embrayage
81	532 16 55-94	Ensemble de l'arbre
82	532 16 57-11	Ressort de torsion
83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
84	532 16 62-29	Tige
85	532 15 03-60	Écrou 1/4-28
89	532 40 32-08	Panneau du leiver de changement
96	532 12 47-88	Ressort de retenue
112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
113	532 12 72-85	Attache de torsion, C.D.
116	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
150	532 17 54-56	Ressort de retenue
151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
156	532 16 60-02	Rondelle
158	532 16 55-89	Support
159	532 18 39-00	Moyeu
161	872 14 04-06	Boulon
162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant
163	874 78 04-16	Boulon H
165	532 16 56-23	Support
166	817 49 05-10	Vis
168	532 16 54-92	Boulon
169	532 16 55-80	Plaque
170	532 18 74-14	Guide-courroie
197	532 16 96-13	Douille de Nylon
198	532 16 95-93	Rondelle
202	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5
212	532 14 52-12	Écrou H
268	532 18 24-02	Protecteur de silencieux
263	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
275	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52

ENSEMBLE DE LA DIRECTION



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 67-80	Volant de direction
2	532 19 56-73	Ensemble d'essieu antérieur
3	532 16 98-40	Ensemble de broche C.G
4	532 16 98-39	Ensemble de broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7	819 27 20-16	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip
9	532 12 49-37	Palier de colonne de direction
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein
13	532 13 65-18	Palier d'entretoisement de l'essieu
15	532 14 52-12	Écrou frein H
17	532 19 07-53	Ensemble de l'arbre de direction
29	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
32	819 17 18-88	Barre d'accouplement
33	819 11 12-16	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	810 04 05-00	Rondelle 5/16
35	873 54 05-00	Verrouiller la Noix 5/16-24 unf
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	532 19 29-16	Insert de chapeau du volant de direction
39	819 11-38-12	Rondelle 11/32ID x 2 3/8OD x 12 Ja.
40	873 54 06-00	Écrou auto-serrant
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	**532 19 07-52**	Direction de rallongement
46	532 12 12-32	Chapeau de broche
65	532 16 03-67	Essieu de moise de l'axe
67	872 11 06-18	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise
71	532 17 51-46	Ensemble du volant de dirrection
82	532 19 99-78	Support de suspension du devant du châssis
88	532 17 51-18	Boulon à épaulement 7/16-20 unc
91	532 17 55-53	Collier
95	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060
97	874 78 05-64	Boulon 5/16-18 unc x 4" L Cat. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52
MOTEUR



29

ÉQUIPEMENT FACULTATIF
PARE-ÉTINCELLES

engine-bs.1cyl_38

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52

MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Commande des gaz/du starter
2	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	- - - - - - - - - -	Moteur B&S-No. de modèle 219807 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	532 17 97-58	Silencieux
8	532 17 18-77	Boulon
13	532 16 52-91	Garniture du moteur
14	532 14 84-56	Tuyau de vidange
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
25	532 19 06-95	Commande du starter
29	532 13 71-80	Jeu du pare-étincelles (Écran plat)
31	532 40 75-16	Réservoir d'essence antérieur
32	532 19 77-25	Bouchon de réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence de 20 po.
38	532 18 16-54	Bouchon de vidange d'huile
40	532 12 40-28	Douille de bouton-pression de la conduite d'essence
44	817 67 04-12	Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis H 3/8-16
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	532 19 23-34	Douille HD 5/16-18x.75 de Vis
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
119	532 19 79-49	Le garde de poulie de moteur C.G.
120	532 19 79-48	Le garde de poulie de moteur C.D.
121	532 19 66-88	Trombone enfilé
122	532 13 77-29	Vis
124	532 41 05-20	Protection latérale C.G.
125	532 41 05-21	Protection latérale C.D.
129	532 40 03-28	Protection pour le poulie du moteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

L'Information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52

ENSEMBLE DU SIÈGE



seat_lt.knob_18

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 20-00	Siège
2	532 14 05-51	Support de pivot de siège
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou
7	532 12 41-81	Ressort de compression de siège
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1-1/2
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 19 55-30	Cuvette de siège
11	532 16 63-69	Bouton du siège
12	532 17 46-48	Support de montage de l'interrupteur
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	532 13 43-00	Entretoise fendue
16	532 12 12-50	Ressort de compression
17	532 12 39-76	Ecrou frein à bride grande1/4 Cat. 5
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	873 80 05-00	Écrou
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	532 12 70-18	Épaule de Boulon
41	532 14 06-75	Assemblée de Courroie

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52

DÉCALCOMANIE



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 97-36	Décalcomanie Silencieux
2	532 14 08-37	Décalcomanie du frein de stationnement de la calandre
3	532 40 92-18	Décalcomanie de capot C.D.
4	532 40 92-19	Décalcomanie de capot C.G.
5	532 18 04-32	Décalcomanie
6	532 18 21-66	Décalcomanie d'avertissement
7	532 19 39-86	Décalcomanie du volant du direction
8	532 19 68-41	Symbole d'avertissement de Moteur de Décalque
9	532 40 88-13	HP 12.5 du Décalque B&S
10	532 40 03-89	CE de Symboles d'avertissement de Décalque
11	532 15 97-37	Décalcomanie d'embrayage/freinage anglais
12	532 19 63-57	Symbole de doigt de coupe d'avertissement de déflecteur de décalque
13	532 19 68-42	Autocollant d'avertissement
14	532 19 43-02	V-Ceinture schématique d'Autocollant
16	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
- -	532 16 25-98	Décalcomanie chargement
- -	532 13 83-11	Décalcomanie de poignée de levage
- -	532 18 82-52	Coussin du repose-pied C.G.
- -	532 18 82-53	Coussin du repose-pied C.D.
- -	532 40 92-43	Manuel de l'opérateur
- -	532 40 92-44	Manuel pièces

ROUES & PNEUS



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de valve de pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 18 33-37	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 18 33-38	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	532 10 62-68	Pneu arrière
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Capuchon de l'essieu
- -	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52

CARTER DE TONDEUSE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 25-56	Ensemble de carter de tondeuse 107
2	872 14 05-06	Boulon
3	532 13 80-17	Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42
4	532 19 25-68	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter
5	532 12 46-70	Ressort de retenue
6	532 17 80-24	Barre de non mouvement
7	873 80 05-00	Écrou 5/16-18 unc
8	532 19 30-03	Boulon
11	532 19 39-57	Faucheuse de Lame
13	532 19 28-72	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé
14	532 18 72-81	Boîtier du mandrin éventé
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin
18	872 14 05-05	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement
20	532 40 00-95	Chicane
21	873 68 05-00	Écrou
23	532 19 25-57	Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42"
24	532 10 53-04	Capuchon de manchon
25	532 19 70-26	Ressort de torsion de déflecteur
26	532 11 04-52	Rondelle frein
27	532 40 16-18	Déflecteur de décharge
29	532 13 14-91	Tige à charnière
30	532 17 39-84	Vis à filets
31	532 18 76-90	Rondelle d'entretoisement de tondeuse éventé
32	532 15 35-32	Poulie de mandrin
33	532 40 02-34	Écrou frein
36	532 13 14-94	Poulie de galet-tendeur plat
37	532 19 31-98	Oisif de Poulie Plat
40	873 68 06-00	Écrou
45	532 12 47-88	Arrêtoir
55	532 13 38-40	Bras de galet-tendeur
56	532 16 57-23	Entretoise de retenue
67	532 12 47-00	Bouton
68	532 19 32-14	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
72	532 19 32-16	Retour de Coupure de Ressort
89	819 13 13-11	Rondelle 13/32 x 13/16 xz 11 Ja.
92	873 80 06-00	Écrou frein 3/8-16
107	532 13 35-02	Arrêtoir d'Entretoise
108	532 13 35-03	Renfort, un Bras Plus à vide
122	532 19 25-75	Rod, Main gauche de Frein
123	532 19 25-76	Rod, Rhésus de Frein
129	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
130	874 78 06-16	Boulon 3/8-16 x 1
131	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 unc x 1
144	532 19 34-14	Guide-courroie
148	532 16 90-22	Ressort de retenue
149	532 16 58-98	Ressort de retenue
150	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
152	532 19 32-35	Câble 38"/46 d'Embrayage"
158	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
185	532 18 82-34	Embrayage principal de câble d'assemblée
186	817 49 06-44	Vis 3/8-16 x 2-3/4
187	532 19 34-12	Ceinture de Garde
188	532 16 58-91	Boulon
189	532 19 25-59	Stand de frein
190	532 19 25-60	Bras, frein
191	532 19 25-61	Entretoise, Frein
193	532 19 34-13	Garde, mandrin de Rhésus de ceinture
194	532 19 41-05	Frein de Garde
195	819 13 32-10	Rondelle
196	532 19 37-82	Rondelle de boulon
205	817 49 04-16	Vis 1/4-20 x 1.00
206	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
- -	532 19 25-58	Ensemble de frein (inclut des composants de stand, de bras et de garde)
- -	532 19 28-70	Ensemble du mandrin (Il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)
- -	532 19 36-46	Ensemble du carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard commandez séparément du plaque de broyeuse, rouleau-guide, support de rou avec les nos de réf. 91, 94, 95, 101-106, 116-119, 132, 182, 183)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB12597 (96011025200), PRODUCT NO. 960 11 02-52

LEVAGE DE TONDEUSE



lift-rh.1piece_4

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur du levier de levage
2	532 15 94-71	Ensemble de l'arbre de levage
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	532 12 01-83	Palier en Nylon
7	532 10 94-13	Poignée cannelée du levier
8	532 17 07-70	Bouton de plongeur
11	532 13 98-65	Raccord de levage C.G.
12	532 13 98-66	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	Contre-écrou H 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Ecrou 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 19 42-09	Ressort de retenue
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24
55	532 19 42-08	Epingle de goupille fendue 5/16 Serrure de Noeud-papillon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

REMARQUES D'ENTRETIEN

VERTS LOISIRS