Husqvarna®

Repair Parts Manual
Manual De Repuestos
YTH1846 / 223840



Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas intrucciones antes de usar esta maquina.



115 97 72-49 Rev. 5

English/Spanish

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “TRACTOR”
- MODEL NUMBER - “**YTH1846"** (**223840**)”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC **3**
ELECTRICAL **4-5**
CHASSIS **6-7**
DRIVE **8-9**
ENGINE **10-11**
STEERING **12-13**
MOWER DECK **14-15**
MOWER LIFT **16**
SEAT **17**
DECALS **18**

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: ”TRACTOR”
- NÚMERO DE MODELO: “**YTH1846"** (**223840**)”
- Número de pieza
- Descripción de la pieza


ÍNDICE

DIAGRAMA **19**
DIAGRAMA ELÉCTRICO **20-21**
CHASIS **22-23**
TRANSMISIÓN **24-25**
MOTOR **26-27**
DIRECCIÓN **28-29**
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED **30-31**
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED **32**
ASIENTO **33**
CALCOMANÍAS **34**

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223840), PRODUCT NO. 917.22384


SCHEMATIC

SCH11




NOTE

YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.




IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT "MAKE"	
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	



CHASSIS HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)



DASH HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)


WIRING INSULATED CLIPS NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

NON-REMOVABLE CONNECTIONS

REMOVABLE CONNECTIONS

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223840), PRODUCT NO. 917.22384

ELECTRICAL




ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 41 41-26	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
24	585 55 56-01	Cable 8 Ga.
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	501 13 30-01	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal
43	582 04 28-01	Solenoid
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harness Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
87	532 19 78-02	Switch Interlock Clutch Cable
90	532 43 53-95	Cover, Terminal Battery
92	532 19 66-15	Harness Pigtail Console
93	532 19 25-40	Screw Plastic 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Module Reverse ROS
99	817 67 04-12	Screw
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223840), PRODUCT NO. 917.22384

CHASSIS



TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223840), PRODUCT NO. 917.22384


CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique Sub Asm.
5	581 46 68-01	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 44 06-53	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 11-78	Fender
52	873 68 05-00	Nut Crown Lock 5/16
68	539 99 08-58	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
138	532 43 97-47	Cupholder
146	581 85 79-01	Bolt 3/8-16 x 5/8
150	532 43 99-21	Air Duct
151	532 43 66-70	Hood Pivot Bracket
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw Hexwash Thor 3/8-16 x 3/4
161	532 43 97-81	Console Fuel Window
162	532 14 24-32	Screw
165	532 19 68-26	Support Tank
175	590 60 77-02	Crossmember Plate
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	532 19 54-57	Chassis
181	532 43 97-46	Bushing Mtg. Fender Crgo
182	586 73 86-02	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4 Full Thd
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	532 40 41-37	Plug Dash
196	532 43 96-47	Console Asm. Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Top Hood
205	532 43 97-30	Trim Side RH
206	532 43 97-29	Trim Side LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer
217	532 40 91-67	Rod Pivot Hood
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228	532 19 51-61	Stud Fastener
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
287	817 60 04-06	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock 3/8-16 unc
335	532 44 82-04	Cover RH
336	532 44 53-09	Cover LH
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
- -	532 43 99-76	Dash Plug Reminder

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223840), PRODUCT NO. 917.22384

DRIVE



TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223840), PRODUCT NO. 917.22384


DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	– – – – – –	Transaxle Tufftorq K46 BA (448348)(Order parts from transaxle manufacturer.)
2	532 12 35-83	Key Square
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 41 36-78	Spring, Brake
22	532 19 76-60	Rod Shift
23	532 14 08-45	Knob
29	532 40 38-06	Rod, Brake
33	812 00 00-01	Ring E
35	590 60 59-01	Rod, Brake, Park
37	532 18 89-67	Washer Hardened
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal
49	872 11 06-14	Bolt
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove 910" Offset
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive
64	532 19 62-00	Shaft Asm. Pedal Brake Control
69	532 42 33-03	Hairpin Soft Zinc
70	532 43 99-71	Console Shift
73	874 49 05-40	Bolt Hex 5/16-18 x 2 1/2 G.5
74	532 14 24-32	Screw 1/4 x 1/2
99	582 40 45-01	Rod Spring Bypass
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
143	539 99 08-58	Screw 5/16-18 x 1/2
153	532 12 47-88	Retainer Spring 1"
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
166	532 42 91-64	Nut Push .625
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
170	532 19 43-22	Keeper Belt Centerspan
171	872 11 06-16	Bolt RD HD SQ NK 3/8-16 unc x 2
174	532 19 72-89	Nut Push
175	532 40 62-08	Shaft Asm Shift
176	532 19 62-14	Arm Clevis Rod Shift
178	532 19 74-56	Spring Shift
183	532 13 70-57	Spacer Axle
184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer
188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
211	532 19 62-12	Bushing
216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans
227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
232	874 78 07-16	Bolt 7/16-14 x 1 Gr. 5
233	532 40 52-96	Washer Serrated
279	532 40 62-07	Link Shift
325	585 66 85-01	Torque Strap K46 LH
326	585 67 08-01	Bracket Trq K46 RH
336	587 25 96-01	Bolt 5/16-18 x 1-3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223840), PRODUCT NO. 917.22384

ENGINE



engine-tex_BS_133

ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	– – – – – –	Engine Briggs Model No. 33R777-0009-G1(588640901) (Order parts from engine manufacturer.)
2	590 64 53-01	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Belt Engine
12	586 72 89-01	Pulley Engine
15	589 90 05-02	Tank Fuel
18	585 12 48-01	Cap Fuel
20	532 18 38-97	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	539 99 02-47	Washer SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	532 16 52-91	Gasket
79	532 19 23-34	Screw 5/16-18 x 3/4
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Drain Oil
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1/4
85	501 60 65-01	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
94	581 88 09-01	Exhaust Tube
109	532 41 41-14	Canister Carbon Filter
110	532 41 41-18	Valve Asm. Anti-Slosh
111	532 41 41-19	Purge Line
113	532 41 41-27	Valve slant Cartdg.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:


Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual “on-site” or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223840), PRODUCT NO. 917.22384

STEERING ASSEMBLY




STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 99-97	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer, SLW ZD 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223840), PRODUCT NO. 917.22384

MOWER DECK



46_tex_lt_pred_40_r3

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223840), PRODUCT NO. 917.22384


MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	589 53 53-07	Mower Housing
2	532 40 55-06	Cover Mandrel RH
3	532 40 55-07	Cover Mandrel LH
4	874 76 05-12	Bolt Hex HD. 5/16-18
6	532 19 51-86	Arm Suspension
7	532 41 63-58	Screw # 10 x 0.750
11	532 40 53-80	Blade Mower Hi Lift
12	584 30 93-01	Screw Sems 7/16-20 x 1
13	587 25 65-01	Shaft Assembly, Mandrel
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel
15	585 32 39-01	Bearing, Mandrel
19	532 19 65-39	Bolt, Shoulder
21	873 68 05-00	Nut
23	532 19 25-57	Bracket, Deflector
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	532 40 53-57	Shield, Deflector
29	532 13 14-91	Rod, Hinge
32	532 19 74-73	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Toplock, Flanged
34	872 11 06-12	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	532 19 73-79	Pulley, Idler, Flat
37	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
38	589 67 61-02	Keeper Belt Mandrel
40	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
41	584 95 39-01	Bolt Hex 313-18 x 1.19
42	532 19 84-10	Spring Torsion Brake
43	532 19 72-56	Spring Torsion Retainer
46	532 13 77-29	Screw
47	532 19 72-50	Bracket Clutch Cable
55	532 19 72-49	Arm, Idler
56	532 19 90-92	Spacer, Retainer
57	817 00 06-16	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
59	532 14 10-43	Guard, Tuv Idler (94)
60	532 19 94-71	Arm Brake Mower LH
63	532 19 94-77	Arm Brake Mower
64	532 40 51-38	Linkage Brake
67	532 40 30-12	Handle, Clutch Cable
68	532 40 51-43	V-Belt
69	872 14 05-05	Bolt
70	532 19 99-72	Clutch Asm. Cable
113	817 00 05-10	Screw 5/16-18
116	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
117	589 52 73-01	Wheel, Gauge
119	819 12 14-14	Washer 5/16 Flat
122	532 19 72-58	Keeper Belt Eng. LH
123	532 19 72-59	Keeper Belt Eng. RH
144	532 19 92-04	Keeper Belt
145	532 19 31-97	Pulley Idler
147	532 40 18-72	Spring Return
152	584 24 35-01	Cable Clutch Manual w/Spr.
188	532 19 51-61	Stud Fastener
189	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
195	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
197	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
198	532 40 31-49	Baffle Center Front
199	532 40 31-50	Baffle Front RH
200	532 41 35-24	Washer 13/32 x 1 x 1/2 11 Ga.
240	874 52 06-36	Bolt 3/8-16 unc x 2-1/4 Gr. 5
241	532 15 29-27	Screw
242	532 41 55-98	Washout Port
- -	532 41 64-05	Quick Connect Coupling
- -	587 25 33-01	Mandrel Assembly (Includes housing (key #14), shaft assembly (key #13), and bearing (key #15) only - pulley/ nut/washer and blade bolt/washers not included)
- -	593 80 11-01	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223840), PRODUCT NO. 917.22384

MOWER LIFT




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 19 51-81	Link Asm Lift Rear
97	817 00 06-12	Screw Hex Wsh. THDR 3/8-16 x 3/4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
98	532 19 52-70	Link Lift Susp. Front Mower
100	873 93 06-00	Nut Centerlock 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Link Asm. Fixed
116	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223840), PRODUCT NO. 917.22384

SEAT ASSEMBLY




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 23 20-02	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Handle Slide

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD Wshr

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223840), PRODUCT NO. 917.22384

DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Decal, Fender Warn./Instructions
2	581 62 73-01	Decal, Hood Logo
3	596 02 42-01	Decal, Warning/Spark Arrestor
4	593 36 78-01	Decal, Side Panel
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.
6	593 09 13-01	Decal, Replacement
7	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
8	585 55 60-01	Decal, Engine
12	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic
- -	581 72 48-01	Decal, Bypass
- -	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
- -	532 43 99-66	Pad, Footrest, RH
- -	115 97 71-49	Manual, Operator's (English/Spanish)
- -	115 97 72-49	Manual, Parts (English/Spanish)
- -	587 71 00-26	Manual, Quick Start Guide (English/Spanish)

WHEELS AND TIRES




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Asm 6" Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle
9	532 13 84-68	Tire Rear 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
- -	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384

DIAGRAMA

SCH11-s




NOTAS:
QUE SU TRACTOR ES EQUIPADO CON UN SISTEMA ESPECIAL DE ALTERNADOR. LAS LUCES NO SON CONECTADAS A LA BATERIA, PERO TIENEN SU PROPIA FUENTE ELECTRICA. A CAUSA DE ESTO, EL BRILLO DE LAS LUCES CAMBIARA CON LA VELOCIDAD DE MOTOR. EN LENTO, LAS LUCES NO SON COMO BRILLANTES. CUANDO EL MOTOR ES ACELERADO, LA LUZ CONSEGUIRÁ MÁS BRILLANTE.




INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

POSICIÓN	CIRCUITO «MARCA»
APAGADO	M+G+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO/ANULAR	B+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO	B+A1 L+A2
ARRANCAR	B + S + A1



CONEXIÓN DEL ARNÉS DEL CHASIS (LATERAL QUE COINCIDA)



CONEXIÓN PARA EL ARNÉS DEL TABLERO (LATERAL QUE COINCIDA)

NOTA SOBRE LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO: SI SE QUITAN LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SE LAS DEBERÁ INSTALAR NUEVAMENTE PARA PROTEGER EL CABLEADO ADECUADAMENTE.

CONEXIONES NO DESMONTABLES

CONEXIONES DESMONTABLES

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384

DIAGRAMA ELÉCTRICO





DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 41 41-26	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Caja de la batería Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz c/4152J
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
24	585 55 56-01	Cable calibre 8
25	585 55 55-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	501 13 30-01	Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cubierta
43	582 04 28-01	Solenoid
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Cableado de encendido
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
87	532 19 78-02	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12	Tornillo
92	532 19 66-15	Cableado
93	532 19 25-40	Tornillo
94	532 19 18-34	Interruptor
99	817 67 04-12	Tornillo
100	819 09 14-16	Arandela de 9/32 x 7/8 x calibre 16

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384

CHASIS



chassis-tex_GT HUSQ_II_202

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384


CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
3	532 44 44-81	Aplica Submontaje
5	581 46 68-01	Tablero
14	532 44 11-77	Capota
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla
18	532 44 06-53	Parrilla
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla
34	580 91 08-01	Chapa Motor
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
37	532 44 11-78	Guardabarros
52	873 68 05-00	Tuerca de presión 5/16
68	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Línea de combustible
130	532 41 63-58	Tornillo No.10 x 0.750 BOS
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero
138	532 43 97-47	Portavasos
146	581 85 79-01	Perno 3/8-16 x 5/8
150	532 43 99-21	Cubierta térmica del conducto
151	532 43 66-70	Soporte de capota giratoria
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento
159	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
161	532 43 97-81	Ventana de combustible
162	532 14 24-32	Tornillo
165	532 19 68-26	Apoyo de tanque
175	590 60 77-02	Placa de Travesaño
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Buje de dirección
180	532 19 54-57	Chasis
181	532 43 97-46	Buje de soporte del guardabarros de carga
182	586 73 86-02	Tablero inferior
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Parrilla reflector (LD)
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18
195	532 40 41-37	Tablero tapón
196	532 43 96-47	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)
206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
207	532 43 97-34	Bisel derecho
208	532 43 97-35	Bisel izquierdo
213	874 76 05-12	Perno de 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Cierre
217	532 40 91-67	Varilla giratoria de capota
218	532 19 63-95	Tope
228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
287	817 60 04-06	Tornillo de 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Parrilla reflector (LI)
306	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16 unc
335	532 44 82-04	Cubierta (LD)
336	532 44 53-09	Cubierta (LI)
350	532 44 51-43	Cierre del árbol de navidad
375	586 90 82-01	Cubierta Capota
- -	532 43 99-76	Tablero tapón acordarme

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384

TRANSMISIÓN



TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384


TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	– – – – –	Transeje, TUFFTORQ K46 BA (448348) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)
2	532 12 35-83	Cuña
15	819 13 13-16	Arandela de 13/32 x 13/16 x calibre 16
17	532 41 36-78	Resorte de freno
22	532 19 76-60	Varilla
23	532 14 08-45	Perilla
29	532 40 38-06	Varilla del freno
33	812 00 00-01	Aro "E"
35	590 60 59-01	Varilla del freno de mano
37	532 18 89-67	Arandela
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal
49	872 11 06-14	Perno
50	532 19 43-27	Polea loca plana
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento
56	532 13 09-69	Correa trapezoidal de la transmisión
64	532 19 62-00	Ensamble del eje Control del pedal de freno
69	532 42 33-03	Zinc suave horquilla .059 x 1.125
70	532 43 99-71	Console
73	874 49 05-40	Perno de 5/16-18 x 2-1/2 grado 5
74	532 14 24-32	Tornillo 1/4 x 1/2
99	582 40 45-01	Varilla de Derivación LT K46, K57
116	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida de 5/16-18
125	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
143	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2
153	532 12 47-88	Retén del resorte
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague
166	532 42 91-64	Tuerca de presión
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa central
171	872 11 06-16	Perno 3/8-16 unc x 2
174	532 19 72-89	Tuerca
175	532 40 62-08	Ensamble del eje
176	532 19 62-14	Brazo
178	532 19 74-56	Resorte
183	532 13 70-57	Separador
184	587 65 37-01	Manija del freno de mano
185	872 11 06-22	Perno de 3/8-16 x 2-3/4 grado 5
186	532 19 43-21	Espaciador de retención
187	819 13 32-10	Arandela
188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo
189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
205	532 12 17-48	Arandela 25/32 x 1-5/8 x Calibre 16
211	532 19 62-12	Buje
216	532 19 61-31	Soporte del Polea
221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
225	532 40 33-19	Sujetador de la correa
227	817 49 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
232	874 78 07-16	Perno 7/16-14 x 1 Gr. 5
233	532 40 52-96	Arandela
279	532 40 62-07	Acoplamiento
325	585 66 85-01	Soporte LI
326	585 67 08-01	Soporte LD
336	587 25 96-01	Perno 5/16-18 x 1-3/4

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.
1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384

MOTOR



MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	– – – – – – –	Motor Briggs Modelo No. 33R777-0009-G1 (588640901) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	590 64 53-01	Silenciador
9	501 83 26-02	Ensamble del sujetador de la correa del motor
12	586 72 89-01	Polea del motor
15	589 90 05-02	Tanque de combustible
18	585 12 48-01	Ensamble de la tapa
20	532 18 38-97	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75 con rosca reforzada
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
42	539 99 02-47	Arandela SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca Keps de 1/4-20 unc
69	532 16 52-91	Junta
79	532 19 23-34	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	1álvula del drenaje de aceite
84	817 06 06-20	Tornillo de 3/8-16 x 1/4
85	501 60 65-01	Perno de 7/16-20 x 4 Gr. 5
87	532 17 18-77	Perno de 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1
94	581 88 09-01	Tubo de escape
109	532 41 41-14	Filtre Le Carbone
110	532 41 41-18	Válvula
111	532 41 41-19	Línea de purge
113	532 41 41-27	Válvula

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para el servicio de motor y repuestos, llame el número de llamada gratuita para su fabricante de motor listó abajo:


Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3060 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real “en el-sitio” o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384

ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN



TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384


ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 99-97	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Ensamble del eje delantero
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Pista del rodamiento para reforzar el impulso
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	539 99 01-18	Arandela SLW ZD 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Rodamiento
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
27	819 21 16-16	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza hexagonal con brida acanalada de 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
122	532 44 49-62	Tapas

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384

PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED



TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384


PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	589 53 53-07	Carcasa de la cortadora de césped
2	532 40 55-06	Cubierta derecha del mandril
3	532 40 55-07	Cubierta izquierda del mandril
4	874 76 05-12	Perno de cabeza hexagonal de 5/16-18
6	532 19 51-86	Brazo de la suspensión
7	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,750
11	532 40 53-80	Cuchilla de la cortadora
12	584 30 93-01	Tornillo 7/16-20 x 1
13	587 25 65-01	Ensamble del eje del mandril
14	532 18 72-81	Carcasa del mandril
15	585 32 39-01	Rodamiento de bolas del mandril
19	532 19 65-39	Perno de tope
21	873 68 05-00	Tuerca
23	532 19 25-57	Soporte del deflector
24	532 10 53-04	Tapa de la manga
25	532 19 70-26	Resorte de torsión del deflector
26	532 11 04-52	Tuerca de presión
27	532 40 53-57	Protector del deflector
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra
32	532 19 74-73	Polea del mandril
33	532 40 02-34	Tuerca de seguridad con brida
34	872 11 06-12	Perno de 3/8-16 x 1-1/2 grado 5
36	532 19 73-79	Polea loca
37	819 13 13-16	Arandela de 13/32 x 13/16 x calibre 16
38	589 67 61-02	Sujetador de la correa izquierda del mandril
40	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc
41	584 95 39-01	Perno 313-18 x 1.19
42	532 19 84-10	Resorte de torsión del freno
43	532 19 72-56	Resorte de torsión de retención
46	532 13 77-29	Tornillo
47	532 19 72-50	Soporte del cable de embrague
55	532 19 72-49	Brazo de la polea
56	532 19 90-92	Espaciador de retención
57	817 00 06-16	Tornillo hexagonal con arandela de 3/8-16 x 1
59	532 14 10-43	Dispositivo de protección de la polea (94)
60	532 19 94-71	Brazo izquierdo del freno de la cortadora de césped
63	532 19 94-77	Brazo del freno de la cortadora de césped
64	532 40 51-38	Varillaje del freno
67	532 40 30-12	Manija del cable de embrague
68	532 40 51-43	Correa trapezoidal
69	872 14 05-05	Perno
70	532 19 99-72	Ensamble del embrague Manual
113	817 00 05-10	Tornillo de 5/16-18
116	532 19 34-06	Perno de tope
117	589 52 73-01	Calibrador de la rueda
119	819 12 14-14	Arandela de 5/16
122	532 19 72-58	Sujetador izquierdo de la correa del motor
123	532 19 72-59	Sujetador derecho de la correa del motor
144	532 19 92-04	Sujetador de la correa
145	532 19 31-97	Polea loca
147	532 40 18-72	Retorno del resorte
152	584 24 35-01	Cable de embrague manual con resorte
188	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
189	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida
195	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
197	819 13 13-12	Arandela de 13/32 x 13/16 x calibre 12
198	532 40 31-49	Deflector delantero central
199	532 40 31-50	Deflector delantero derecho
200	532 41 35-24	Arandela de 13/32 x 1 x 1/2 calibre 11
240	874 52 06-36	Perno 3/8-16 unc x 2-1/4
241	532 15 29-27	Tornillo
242	532 41 55-98	Puerto de Lavado de la Cubierta
- -	532 41 64-05	Enganche
- -	587 25 33-01	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa (#14), el ensamble del eje (#13) y el rodamiento (#15); no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
- -	593 80 11-01	Reemplazo de la cortadora de césped, completa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384

ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED




*CODIGO No. 91 puede ser substitudio por CODIGO No. 101

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa
91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento Elevación trasera
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
100	873 93 06-00	Tuerca de presión central de 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Ensamble del acoplamiento Elevación fijo
116	819 15 15-16	Arandela 15/32 x 15/16 x calibre 16

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384

ENSAMBLE DEL ASIENTO



seat-tex_6.5SL_15


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-22	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	587 23 20-02	Bandeja del asiento
21	587 90 78-01	Perno de tope de 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Tuerca 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Arandela 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Perno 3/8-16 x 1, 1.25 OD

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223840), PRODUCTO NO. 917.22384

CALCOMANÍAS



CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 89-01	Calcomanía para el guardabarros del operador
2	581 62 73-01	Calcomanía para la capota logotipo
3	596 02 42-01	Calcomanía para advertencia supresor de chispas
4	593 36 78-01	Calcomanía para lado panel
5	532 42 38-29	Calcomanía del cliente
6	593 09 13-01	Calcomanía de reemplazo
7	584 90 46-01	Calcomanía, Advertencia
8	585 55 60-01	Calcomanía para el motor
12	581 58 00-01	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped Correa trapezoidal
- -	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
- -	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LI)
- -	532 43 99-66	Forro del apoyo para los pies (LD)
- -	115 97 71-49	Manual de Operario (Español/Inglés)
- -	115 97 72-49	Manual De Repuestos (Español/Inglés)
- -	587 71 00-26	Guía de inicio rápido (Inglés/Español)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS



CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras 6 pulgada
4	532 05 99-04	Cámara delantera(Mantenimiento sólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero de 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (Sólo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (Sólo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje
9	532 13 84-68	Neumático trasero de 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta 8 pulgada
- -	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

NOTES/AVISO

Husqvarna®

www.husqvarna.com

02.20.19 JSE

Printed in U.S.A.