Husqvarna®

Manual de Peças de Reposição

LT1597 / 96041005011



583 95 93-10 Rev. 7



Leia o manual do operador com atenção para compreender as instruções antes de usar a máquina.

Portuguese

COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual foi concebido para oferecer ao consumidor meios para identificar as peças do seu trator ao solicitar peças de reposição. As ilustrações podem representar ou não as montagens reais; portanto, não recomendamos usar este manual como guia para montar ou desmontar o trator. Alguns componentes e peças foram desenhadas em escala maior para facilitar a identificação.

Cada trator tem seu próprio número de modelo. O número do modelo do seu trator localiza-se no para-choque embaixo do assento.

Suporte / Ajuda

Se você precisar de assistência ou tiver dúvidas referentes a aplicação, operação, manutenção ou peças para o seu produto:

- Visite o nosso site: www.husqvarna.com
- Ligue-nos gratuitamente: 1-800-487-5951

Ao solicitar peças, sempre forneça as seguintes informações:


- Produto - “TRATOR”
- Número do modelo - “**LT1597** (**96041005011**)”
- Número da peça
- Descrição da peça

ÍNDICE

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 3
ELÉTRICO 4-5
CHASSIS 6-7
TRANSMISSÃO 8-9
MOTOR 10-11
DIREÇÃO 12-13
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA 14-15
ELEVAÇÃO DO CORTADOR 16
ASSENTO 17
DECALQUES 18


TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

SCH10-bp




CHAVE DA IGNIÇÃO

POSIÇÃO	ARRANJO DO CIRCUITO
DESLIGADO	M+G+A1
FUNCIONAR / ANULAR	B+A1
FUNCIONAR	B+A1 L+A2
PARTIDA	B + S + A1



CONECTOR DO CHICOTE DO CHASSI (LADO DE CONEXÃO)




CONECTOR DO CHICOTE DO PAINEL (LADO DE CONEXÃO)

OBSERVAÇÃO: SE OS GRAMPOS ISOLADOS FOREM REMOVIDOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA UNIDADE, ELES DEVEM SER REINSTALADOS PARA PRENDER A FIAÇÃO ADEQUADAMENTE.

LIGAÇÕES NÃO DESMONTÁVEIS

LIGAÇÕES DESMONTÁVEIS

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50 ELÉTRICO




TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50 ELÉTRICO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 16 34-65	Bateria
2	874 76 04-12	Parafuso sextavado 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Caixa, bateria
16	532 17 61-38	Interruptor, encaixe, intertravamento
21	532 40 02-52	Chicote, tomada de iluminação w/4152J
22	532 00 41-52	Lâmpada
25	581 49 80-01	Cabo, motor de arranque
26	532 17 51-58	Fusível
27	873 51 04-00	Porca, Keps, sextavada 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Cabo, terra
29	532 40 15-45	Interruptor, assento
30	532 19 33-50	Interruptor, ignição
33	532 41 19-33	Chave, ignição
34	532 11 07-12	Interruptor, luz/reiniciar
40	581 02 31-01	Chicote, ignição Painel
43	532 19 25-07	Solenoide
46	586 16 18-01	Indicador
55	817 06 05-12	Parafuso, rosca rolada 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	581 02 30-01	Chicote, chassi
79	532 17 52-42	Soquete, Conj.
87	532 19 78-02	Interruptor, intertravamento, cabo da embreagem
90	532 43 53-95	Tampa, Terminal
92	532 19 66-15	Chicote, condutor flexível, interruptor de reversão
93	532 19 25-40	Parafuso Plastite 10-14 x 2,0
94	532 19 18-34	Modulo Ré ROS
99	817 67 04-12	Parafuso 1/4-20 x 3/4
106	532 17 48-14	Porca de aperto 1/4

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
CHASSIS




TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
CHASSIS

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
3	581 05 63-01	Logotipo
5	501 86 11-01	Painel
14	532 44 12-67	Capô
15	532 44 14-28	Lente LE
18	532 44 13-68	Grade
25	532 44 14-27	Lente LD
34	580 91 08-01	Placa, Motor
36	817 06 05-12	Parafuso 5/16-18 X 3/4
37	532 44 12-66	Para-choque
52	873 68 05-00	Porca de aperto, coroa 5/16
58	532 41 22-80	Barra de tração, superior
68	817 49 05-08	Parafuso, rosca rolada 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Grampo
130	532 41 63-58	Parafuso 10 x 0,750 Rosca, ressalto
137	532 40 75-90	Para-choque, painel
146	581 85 79-01	Parafuso
150	532 40 75-37	Duto de ar
151	532 40 78-07	Suporte, pivô
152	532 19 95-35	Anteparo, grelha
159	817 00 06-12	Parafuso 3/8-7/16 x 3/4
162	532 14 24-32	Parafuso
175	532 19 94-72	Elemento transversal
176	532 40 07-76	Parafuso 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Bucha, Direção
180	532 41 50-63	Chassis
182	532 40 71-76	Painel inferior
183	874 52 05-20	Parafuso 5/16-18 X 1 -1/4
189	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 X 3/4
191	532 41 65-01	Inserto refletivo LD
194	873 90 05-00	Porca de aperto sextavada flange. 5/16-18
199	532 41 34-85	Placa, elevação da plataforma
202	532 44 13-42	Ventilação, lateral do capô LD
203	532 44 13-43	Ventilação, lateral do capô LE
204	532 44 13-75	Ventilação, topo do capô
205	532 44 13-44	Saia lateral LD
206	532 44 13-45	Saia lateral LE
213	874 76 05-12	Parafuso 5/16-18 X 3/4
214	532 19 91-45	Grampo, retentor
217	532 40 91-67	Haste, pivô, capô
218	532 19 63-95	Peça X, capô, batente
228	532 19 51-61	Pino, prendedor
234	532 40 47-42	Para-choque, capô
235	532 40 61-29	Espaçador, para-choque
236	873 93 05-00	Porca de aperto 5/16-18 unc
238	532 44 13-74	Acabamento
239	532 40 48-83	Grampo, Tinnerman
282	532 41 41-10	Grampo, retentor, console
283	532 44 33-30	Console, elevação da plataforma
284	532 44 20-39	Console, mudança
285	532 41 63-15	Console, inserto, LD
286	532 41 63-17	Console, inserto, LE
287	817 60 04-06	Parafuso, sextavado com arruela 1/4-20 x 3/8
297	532 40 66-65	Inserto refletivo LD
306	873 90 06-00	Porca
- -	532 40 09-44	Kit

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
TRANSMISSÃO




TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
TRANSMISSÃO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	– – – – – –	Transeixo, Peerless 206-565 (197941) (Pedidos de peças do transeixo para o fabricante.)
2	532 12 35-83	Chaveta
15	819 13 13-16	Arruela 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 19 72-97	Mola, freio
22	532 19 76-60	Haste, mudança
23	532 12 12-74	Botão, cabeça de pato 1/2-13
26	532 19 74-55	Mola, freio, retorno
29	532 19 72-67	Haste, freio
33	812 00 00-01	Anel E
35	532 40 10-31	Haste, freio, estacionamento
37	532 12 17-49	Arruela 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
42	532 12 48-72	Capa, pedal de freio
49	872 11 06-14	Parafuso
50	532 19 43-27	Polia, intermediária, plana
51	873 90 06-00	Porca de aperto, 3/8-16
52	532 19 43-26	Intermediária, ranhura V
56	532 19 43-46	Correia V, Transmissão
61	532 12 36-66	Polia, transeixo
64	532 19 62-00	Eixo, Conj. Pela, controle de freio
73	874 49 05-40	Correia 5/16-18 Gr. 5
116	873 90 05-00	Porca de aperto sextavada flange. 5/16-18
125	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 X 3/4
134	532 19 78-57	Conj., mudança
139	874 55 04-12	Parafuso 1/4-28 unf Gr. 8 c/emenda
140	810 04 04-00	Arruela de aperto, reforçada, helicoidal, 1/4
141	819 09 12-10	Arruela 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
155	812 00 00-28	Anel, retentor
157	532 10 57-01	Arruela, placa, mudança
158	532 19 43-52	Guia da correia
159	876 02 04-12	Contrapino 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retentor, grampo
161	532 10 57-09	Mola, retorno, embreagem
165	532 19 62-12	Bucha, eixo, freio, manual, controle
166	532 42 91-64	Porca, encaixe 0,625
167	532 40 52-57	Trava, freio de estacionamento
172	532 19 76-57	Trava, torque LE
174	532 19 72-89	Porca, pressão
175	532 19 78-58	Eixo, Conj. Mudança
176	532 19 62-14	Braço, forquilha, haste, mudança
178	532 19 74-56	Mola, mudança
183	532 13 70-57	Espaçador, eixo
184	532 44 14-07	Botão
185	872 11 06-22	Parafuso
186	532 19 43-21	Espaçador, retentor
187	819 13 32-10	Arruela
188	532 19 43-23	Ligação, embreagem, unidade de acionamento de deslocamento
189	532 19 43-17	Alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento
190	532 19 43-18	Retentor, alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento
192	532 15 03-60	Porca de aperto, centro 1/4-28
193	817 06 05-12	Parafuso 5/16-18 X 3/4
195	532 19 73-32	Suporte, haste do freio
202	532 19 78-59	Conexão. transeixo
203	819 11 11-16	Arruela 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
205	532 12 17-48	Arruela 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
221	532 40 31-87	Retentor, mola, grampo, alavanca
232	874 78 07-16	Parafuso fin, sextavado 7/16-14 x 1/5
233	532 40 52-96	Arruela, serrilhada

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
MOTOR



KIT ANTIFAÍSCA

engine-tex_kohl_23_r3

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
MOTOR


CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	– – – – – –	Motor Kohler número do modelo SV470-3213 (438344) (Pederdes a peças do fabricante de motor.)
2	580 53 23-01	Silencioso
9	584 91 16-02	Guia, correia do motor
12	586 72 90-01	Polia, motor
15	581 28 99-01	Tanque de combustível
18	532 43 02-20	Tampa, Conj.
20	532 18 38-97	Controle, acelerador
21	532 41 63-58	Parafuso # 10 x 0.750
28	532 13 70-40	Linha de combustível
29	532 13 71-80	Kit antifaísca
37	532 12 34-87	Braçadeira, mangueira
42	810 04 07-00	Arruela 7/16
45	873 51 04-00	Porca 1/4-20 unc
69	532 18 59-09	Junta
79	532 19 23-34	Parafuso 5/16-18 x .75
85	532 17 39-37	Correia 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
87	537 17 18-77	Correia 5/16-18 unc x 3/4
90	817 00 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
94	583 95 53-01	Esgote cano
96	819 09 14-16	Arruela 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	817 67 04-12	Parafuso 1/4-20 x 3/4
122	532 42 19-22	Extensão, drenagem de óleo

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

Para serviço de motor e peças sobressalentes, chame o pedágio número gratuito do seu fabricante de motor enumerado em baixo:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
DIREÇÃO




TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
DIREÇÃO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 43 97-40	Volante
2	532 41 35-91	Eixo, Conj., dianteiro
4	532 40 30-87	Haste Conj., LE
5	532 40 30-88	Haste Conj., LD
6	532 12 49-31	Arruela de encosto 0,75 x 1,230
7	532 12 17-48	Arruela 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Anel, grampo T5304-75
9	532 12 12-32	Tampa, haste
13	532 12 17-49	Arruela 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Arruela de aperto, reforçada, helicoidal, 3/8
15	873 54 06-00	Porca de aperto, coroa 3/8-24 unf
16	532 42 93-74	Coluna, direção
19	532 19 47-29	Placa, direção
20	532 44 14-25	Luva, direção
21	532 18 67-37	Adaptador, volante
22	532 42 05-37	Direção, suporte inferior
26	532 43 97-43	Inserto, volante
28	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 X 3/4
33	810 04 05-00	Arruela de aperto 5/16
35	532 19 47-32	Engrenagem, placa do setor
45	819 11 38-12	Arruela 11/32 x 3/8 x 12 Ga.
53	532 18 89-67	Arruela , alta dureza 0,793 x 1,637 x 0,060
57	532 40 74-65	Suporte, batente superior
58	532 19 47-47	Parafuso com rebaixo, setor pivô CFM
59	532 19 47-48	Arruela de encosto, setor, direção
60	873 97 10-00	Porca de aperto, flange. 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de ligação, LE
62	532 19 47-41	Barra de ligação, LD
63	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 X 3/4
64	532 19 98-49	Retentor, grampo, mola, direção
66	871 02 07-48	Parafuso sextavado Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bucha PM, eixo dianteiro
68	873 90 07-00	Porca de aperto, flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Arruela 1,5 x 0,505 x 0,118
70	585 33 88-01	Suporte, plataforma susp. Frente
71	532 19 07-52	Eixo de extensão, direção
72	532 42 89-82	Parafuso fin, sextavado 5/16-18 x 4/5 c/emenda
118	532 40 60-13	Bucha
122	532 44 49-62	Tampa

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA




TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	587 77 18-01	Carcaça, cortador
6	532 19 51-86	Braço, suspensão
7	532 41 63-58	Parafuso 10 x 0,750 rosca BOS
11	581 11 63-01	Lâmina
12	584 30 93-01	Parafuso 7/16-20 x 1
13	587 25 65-01	Conjunto eixo, mandril
14	532 18 72-81	Carcaça, mandril
15	585 32 39-01	Rolamento de esferas, mandril
19	532 19 65-39	Parafuso com rebaixo
21	873 68 05-00	Porca de aperto, coroa 5/16-18 unc
23	532 19 25-57	Suporte, defletor
24	532 10 53-04	Tampa, luva
25	532 19 70-26	Mola, torção, defletor
26	532 11 04-52	Porca, pressão
27	532 40 14-72	Anteparo, defletor
29	532 13 14-91	Haste, articulação
32	532 19 97-89	Polia, mandril
33	532 40 02-34	Porca de aperto, superior, sextavada flangeada
34	872 11 06-12	Parafuso, carro sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
37	819 13 13-16	Arruela
38	532 19 95-41	Retentor, correia, LE, mandril
40	873 90 06-00	Porca de aperto, flange. 3/8-16 unc
41	584 95 39-01	Parafuso
42	532 19 84-10	Mola, torção, freio
43	532 19 72-56	Mola, torção, retentor
46	532 13 77-29	Parafuso 1/4-20 X 5/8
55	532 19 72-49	Braço, intermediária
56	532 19 90-92	Espaçador, retentor
57	817 00 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
59	532 14 10-43	Protetor, polia Tuv
60	532 19 94-71	Braço, freio, cortador
63	532 19 94-70	Braço, freio, cortador
64	532 19 97-90	Ligação, freio
67	532 40 30-12	Alavanca, cabo da embreagem
68	532 40 83-81	Correia V
69	872 14 05-05	Parafuso
70	532 40 12-46	Embreagem Conj. Manual
122	532 19 72-58	Retentor, correia do motor LE
123	532 19 72-59	Retentor, correia do motor LD
144	532 19 34-14	Guia, correia
145	532 19 31-97	Polia, intermediária
147	532 40 18-72	Mola, retorno
152	532 43 51-11	Cabo, embreagem manual
188	532 19 51-61	Pino, prendedor
189	873 90 05-00	Porca de aperto sextavada flange
195	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 X 3/4
199	532 40 00-95	Placa defletora, vortex
208	817 67 06-08	Parafuso 3/8-16 x 1/2
209	819 13 32-10	Arruela 13/32 x 2 x 10
- -	587 25 33-01	Conjunto do mandril (inclui carcaça, conjunto do eixo e rolamento apenas – polia/porca/arruela e parafuso/arruelas da lâmina não incluídos)
- -	532 40 04-22	Troca, cortador, completo

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
ELEVAÇÃO DO CORTADOR




lift-tex_52

*Chave 91 pode ser substituído para Chave 101

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
2	532 42 20-27	Eixo, Conj., levantamento
3	532 19 52-31	Alavanca, Conj, levantamento LD
7	580 96 23-01	Cabo, alavanca
10	532 19 63-14	Mola, torção
87	532 19 42-09	Contrapino 7/16 tipo laço
88	532 41 07-10	Mola, levantamento, assist.
89	819 19 19-12	Arruela, zinco claro
90	532 19 42-08	Contrapino 5/16 tipo laço
91	532 19 51-81	Ligação, levantamento, susp. – traseira do cortador
97	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x 0,75 Smgml Tap/R.Z
98	532 19 52-70	Ligação, levantamento, susp. Dianteira, cortador
100	873 93 06-00	Porca Centerlock 3/8-16
101	532 40 70-03	Ligação Conj. Levantamento
116	819 15 15-16	Arruela 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
ASSENTO




CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 43 98-19	Assento
2	532 18 01-66	Suporte, pivô, para-choque
6	873 80 06-00	Porca de aperto, s/Ins. 3/8-16 unc
7	587 61 33-01	Mola, base Cprsn
8	532 17 18-77	Parafuso 5/16-18 unc x 3/4 c/Sems
10	532 19 69-77	Base, assento
21	587 90 78-01	Parafuso com rebaixo 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Porca de aperto 5/16-18 unc

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
40	532 19 76-61	Alavanca, deslizamento
41	532 19 82-00	Mola, trava
43	874 76 06-12	Parafuso 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Arruela 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.
46	588 09 04-01	Parafuso 3/8-16 x 1, 1.25 OD


OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO LT1597 (96041005011), NO. DE PRODUTO. 960 41 00-50
DECALQUES



CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	581 57 81-01	Decalque, operadores
2	581 62 73-01	Decalque, capô
3	581 57 97-01	Decalque, símbolos de advertência motor
4	532 44 82-46	Decalque, painel do capô
5	581 57 96-01	Decalque, símbolos de advertência
7	581 57 91-01	Decalque, corte dos dedos CE
9	532 14 50-05	Decalque, Perigo/Venenoso, bateria
10	581 72 40-01	Decalque, freio de estacionamento, sela
11	581 57 92-01	Decalque, Advertência
12	581 58 00-03	Decalque, diagrama da correia V do cortador
13	581 57 80-01	Decalque, símbolo de freio/embreagem
- -	532 43 96-81	Almofada, apoio de pé, LE
- -	532 43 99-66	Almofada, apoio de pé, LD
- -	581 72 46-01	Decalque, limite de carga da barra de tração
- -	583 85 36-49	Manual do Operador (Inglês/Espanhol)
- -	583 85 35-70	Manual do Operador (Português)

RODAS E PNEUS



CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 05 91-92	Tampa, válvula, pneu
2	532 06 51-39	Haste, válvula
3	532 13 83-36	Aro, Conj., frente
4	532 05 99-04	Tubo, frente
5	532 10 62-22	Pneu F T
6	532 12 49-57	Engraxadeira (apenas roda dianteira)
7	532 12 49-59	Flange, rolamento (apenas roda dianteira)
8	532 17 50-39	Tampa, eixo
9	532 42 05-31	Pneu R T
10	532 12 49-26	Tubo, traseira
11	532 13 83-37	Aro, Conj. 8", traseira
- -	532 14 43-34	Selador, pneu (tubo aprox. 285 g)

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

NOTAS

Husqvarna®

www.husqvarna.com

01.22.18 JSE

Impresso nos Estados Unidos