Husqvarna®

Manual de Peças de Reposição

YTH1942 / 96043024900

A gasolina com até 10% de etanol (E10) pode ser usada nesta máquina. O uso de gasolina com teor de etanol maior que 10% (E10) invalida a garantia do produto.

Portuguese

114 14 98-70 Rev. 4



Leia o manual do operador com atenção para compreender as instruções antes de usar a máquina.

COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual foi concebido para oferecer ao consumidor meios para identificar as peças do seu trator ao solicitar peças de reposição. As ilustrações podem representar ou não as montagens reais; portanto, não recomendamos usar este manual como guia para montar ou desmontar o trator. Alguns componentes e peças foram desenhadas em escala maior para facilitar a identificação.

Cada trator tem seu próprio número de modelo. O número do modelo do seu trator localiza-se no para-choque embaixo do assento.

Suporte / Ajuda

Se você precisar de assistência ou tiver dúvidas referentes a aplicação, operação, manutenção ou peças para o seu produto:

- Visite o nosso site: www.husqvarna.com
- Ligue-nos gratuitamente: 1-800-487-5951

Ao solicitar peças, sempre forneça as seguintes informações:

- Produto - “TRATOR”
- Número do modelo - “**YTH1942" ((96043024900)”**
- Número da peça
- Descrição da peça

ÍNDICE

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 3
ELÉTRICO 4-5
CHASSIS 6-7
TRANSMISSÃO 8-9
MOTOR 10-11
DIREÇÃO 12-13
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA 14-15
ELEVAÇÃO DO CORTADOR 16
ASSENTO 17
DECALQUES 18
AVARIA DE MOTOR 21-21

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

SCH11-bp



OBSERVAÇÃO:
O SEU TRATOR É EQUIPADO COM UM SISTEMA ALTERNADOR ESPECIAL. AS LUZES NÃO ESTÃO CONECTADAS À BATERIA, MAS TÊM SUA PRÓPRIA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. POR ISSO, O BRILHO DAS LUZES MUDA DE ACORDO COM A VELOCIDADE DO MOTOR. EM BAIXA ROTAÇÃO, AS LUZES DIMINUEM. À MEDIDA QUE A ROTAÇÃO DO MOTOR AUMENTA, AS LUZES FICAM MAIS BRILHANTES.



CHAVE DA IGNIÇÃO

POSIÇÃO	ARRANJO DO CIRCUITO
DESLIGADO	M+G+A1
FUNCIONAR / ANULAR	B+A1
FUNCIONAR	B+A1 L+A2
PARTIDA	B + S + A1



CONECTOR DO CHICOTE DO CHASSI (LADO DE CONEXÃO)



CONECTOR DO CHICOTE DO PAINEL (LADO DE CONEXÃO)

GRAMPOS ISOLADOS PARA FIAÇÃO
OBSERVAÇÃO: SE OS GRAMPOS ISOLADOS FOREM REMOVIDOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA UNIDADE, ELES DEVEM SER REINSTALADOS PARA PRENDER A FIAÇÃO ADEQUADAMENTE.

LIGAÇÕES NÃO DESMONTÁVEIS

LIGAÇÕES DESMONTÁVEIS

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
ELÉTRICO



TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
ELÉTRICO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 16 34-65	Bateria
2	874 76 04-12	Parafuso 1/4-20 unc x 3/4
8	532 19 32-28	Caixa, bateria
16	532 17 61-38	Interruptor, encaixe, intertravamento
21	532 40 02-52	Chicote, tomada de iluminação
22	532 00 41-52	Lâmpada
25	581 49 80-01	Cabo, motor de arranque
26	532 17 51-58	Fusível
27	596 13 36-01	Porca de aperto 1/4-20
28	532 42 16-86	Cabo, terra
29	532 40 15-45	Interruptor, assento
30	532 19 33-50	Interruptor, ignição
33	532 41 19-33	Chave
34	532 11 07-12	Interruptor, luz/reiniciar
40	581 02 31-01	Chicote, ignição Painel
43	582 04 28-02	Solenoide
55	817 06 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Chicote, chassi
79	532 17 52-42	Soquete, Conj.
87	532 19 78-02	Interruptor
90	532 43 53-95	Tampa, Terminal
99	817 67 04-12	Parafuso
102	532 40 44-54	Chicote Pigtail Console
105	532 40 75-68	Module Reverse ROS
106	532 17 48-14	Porca

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

CHASSIS



TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
CHASSIS

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
3	532 44 44-81	Emblema
5	590 74 88-18	Painel
14	532 44 11-77	Capô
15	532 43 97-33	Lente LE
18	597 24 72-01	Grade
25	532 44 33-85	Lente LD
34	580 91 08-01	Placa, Motor
36	817 06 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-66	Para-choque
52	596 04 05-01	Porca de aperto 5/16-18
68	596 03 07-01	Parafuso 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Suporte
130	596 32 17-01	Parafuso #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Para-choque, painel
146	581 85 79-01	Parafuso
150	532 43 97-31	Duto de ar
151	532 43 66-70	Suporte, pivô
152	532 43 98-70	Anteparo, grelha
159	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
162	596 13 41-01	Parafuso 1/4-15 x 1/2
175	590 60 77-02	Elemento transversal
176	532 40 07-76	Parafuso 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Bucha
180	532 19 54-57	Chassis
182	586 73 86-02	Painel inferior
183	595 30 57-01	Parafuso 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Inserto refletivo LD
194	596 13 57-01	Porca 5/16-18 x .68
195	532 40 41-37	Plugue
199	532 41 34-85	Placa, elevação da plataforma

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
202	532 43 97-28	Ventilação, lateral do capô LD
203	532 43 97-27	Ventilação, lateral do capô LE
204	587 48 58-01	Ventilação, topo do capô
205	532 43 97-30	Saia lateral LD
206	532 43 97-29	Saia lateral LE
207	532 43 97-34	Moldura RH
208	532 43 97-35	Moldura LH
213	596 03 05-01	Parafuso 5/16-18 unc x 3/4 Gr. 5
214	532 19 91-45	Grampo, retentor
217	532 40 91-67	Haste, pivô
218	532 19 63-95	Tampa de capô
228	532 19 51-61	Pino, prendedor
235	596 56 42-01	Espaçador, para-choque
236	873 93 05-00	Porca 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Grampo, retentor
283	532 44 20-39	Console LE
284	532 43 98-23	Console LD
285	532 41 63-15	Console, inserto, LD
286	532 41 63-17	Console, inserto, LE
287	817 60 04-06	Parafuso 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Inserto refletivo LE
306	873 90 06-00	Porca
375	586 90 82-01	Para-choque, capô
- -	532 43 99-76	Tomada

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
TRANSMISSÃO



TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
TRANSMISSÃO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	– – – – – –	Transmissão, TUFFTORQ K46BT (426120) (Pederdes a peças do fabricante de transmissão.)
2	532 12 35-83	Chaveta
15	819 13 13-16	Arruela 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 41 36-78	Mola, freio, retorno
29	532 40 38-06	Haste, freio
33	812 00 00-01	Anel "E"
35	583 86 45-02	Haste, freio, estacionamento
37	532 18 89-67	Arruela
42	532 00 88-83	Capa, pedal de freio
49	596 13 62-01	Parafuso
50	532 19 43-27	Polia, intermediária, plana
51	873 90 06-00	Porca 3/8-16
52	532 19 43-26	Intermediária, ranhura V
56	592 85 52-01	Intermediária, ranhura V
64	532 19 78-65	Eixo, Conj. Pela, controle de freio
69	532 42 33-03	Pino
73	596 13 65-01	Parafuso 5/16-18 x 1-1/2
99	582 40 45-01	Haste de controle
116	596 13 57-01	Porca 5/16-18 x .68
125	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
143	596 03 07-01	Parafuso 5/16-18 x 1/2
153	532 00 44-97	Mola, retorno
159	596 02 95-01	Contrapino 1/8 x 3/4
160	596 02 94-01	Retentor, grampo
161	532 10 57-09	Mola, retorno, embreagem
163	593 86 10-01	Haste Control
166	532 42 91-64	Porca .625
167	532 40 52-57	Trava, freio de estacionamento
170	532 19 43-22	Guia da correia
171	596 13 63-01	Parafuso 3/8-16 x 2
183	532 13 70-57	Spacer Axle
184	587 65 37-01	Trava, freio de estacionamento
185	872 11 06-22	Parafuso
186	532 19 43-21	Espaçador, retentor
187	596 13 55-01	Arruela 13/32 x 2, Clr, Znc
188	582 21 70-01	Suporte
189	532 19 43-17	Alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento
190	532 19 43-18	Retentor, alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento
205	532 12 17-48	Arruela 25/32 x 1-5/8 x 16
210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
211	532 12 01-83	Rolamento de nylon
214	532 42 12-63	Pedal Avante
215	586 60 65-02	Pedal reverso
216	532 19 61-31	Suporte
221	532 40 31-87	Retentor, mola, grampo, alavanca
222	879 21 20-10	Arruela 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
225	532 40 33-19	Retentor
227	596 13 59-01	Parafuso 5/16-18 x 3/4
325	585 67 08-02	Trava, torque LD
326	585 66 85-02	Trava, torque LE
336	587 25 96-02	Parafuso 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

MOTOR



engine-tex_loncin_18

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
MOTOR

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	– – – – – –	Motor número do modelo LC1P96F (598693901) (Pederdes a peças do fabricante de motor.)
2	590 64 53-01	Silencioso
9	501 83 26-02	Guia, correia do motor
12	586 47 85-01	Polia, motor
15	532 43 30-06	Tanque de combustível
18	581 17 61-01	Tampa, Conj.
20	532 18 38-97	Controle, acelerador
21	596 32 17-01	Parafuso #10 x 0.750
28	532 40 11-37	Linha de combustível
29	532 13 71-80	Kit antifaísca
37	532 12 34-87	Braçadeira, mangueira
42	596 23 89-01	Arruela 7/16
45	593 35 64-01	Flange hexagonal serrilhada
69	590 86 36-01	Junta
79	596 13 42-02	Parafuso 5/16-18 x 1 Socket Head
81	532 14 84-56	Drenagem do óleo Mangueira
82	532 42 82-87	Drenagem de óleo válvula
85	501 60 65-01	Parafuso 7/16-20 x 4
87	532 17 18-77	Parafuso 5/16-18 unc x 3/4
90	817 00 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Parafuso 3/8 x 1
94	590 86 48-01	Tubo escape
96	596 13 53-01	Arruela 9/32 x 7/8
97	817 67 04-12	Parafuso 1/4-20 x 3/4
111	596 94 15-01	Combustível de purga do tubo

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

DIREÇÃO



TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
DIREÇÃO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 43 97-40	Volante
2	532 19 59-68	Eixo, Conj., dianteiro
4	532 40 30-87	Haste Conj., LE
5	532 40 30-88	Haste Conj., LD
6	532 00 62-66	Mancal .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Arruela 25/32 x 1-5/8
8	812 00 00-29	Anel, grampo #T5304-75
9	532 12 12-32	Tampa, haste
13	532 12 17-49	Arruela
14	596 23 87-01	Arruela, mola de aperto 3/8
15	873 54 06-00	Porca 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Coluna, direção
19	532 19 47-29	Placa, direção
21	586 84 02-01	Adaptador, volante
22	585 02 98-02	Mancal
26	532 43 97-43	Inserto, volante
27	596 93 34-01	Arruela
28	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engrenagem, placa do setor
45	587 01 64-01	Arruela 9/16 x 2-3/8
50	873 90 06-00	Porca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arruela .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Suporte, batente superior
58	532 19 47-47	Parafuso
59	532 19 47-48	Arruela
60	873 97 10-00	Porca 5/8-11
61	597 07 02-02	Barra de ligação, LE
62	597 07 03-02	Barra de ligação, LD
63	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retentor, grampo, mola, direção
66	871 02 07-48	Parafuso 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bucha PM, eixo dianteiro
68	873 90 07-00	Porca 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Arruela 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Suporte, plataforma susp. Frente
75	580 68 37-01	Pinhão
76	580 68 36-01	Screw
122	532 44 49-62	Tampa

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA



42_D_man-tex_LT_89_r4

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 44 78-95	Carcaça, cortador
6	532 19 51-86	Braço, suspensão
7	596 32 17-01	Parafuso #10 x 0.750
11	532 13 89-71	Lâmina 42"
12	584 30 93-01	Parafuso
14	587 81 97-01	Kit, Mandril, não-lubrificado (inclui mandril parafusos)
19	532 19 65-39	Parafuso
20	532 15 97-70	Baffle, Vortex
21	596 04 05-01	Porca 5/16-18
23	532 19 25-57	Suporte, defletor
24	532 10 53-04	Tampa, luva
25	532 19 70-26	Mola, torção, defletor
26	532 11 04-52	Porca
27	532 40 30-04	Anteparo, defletor
29	595 29 70-01	Haste, articulação
32	532 19 74-73	Polia, mandril
33	596 13 48-01	Porca 9/16-18 x 1.010
34	596 13 61-01	Parafuso 3/8-16 x 1-1/2
36	532 19 73-79	Pulley, Idler, Flat
37	819 13 13-16	Arruela
38	589 67 61-02	Retentor, correia mandril
40	873 90 06-00	Porca 3/8-16 unc
41	584 95 39-01	Parafuso 313-18 x 1.19
42	532 19 84-10	Mola, torção, freio
43	532 19 72-56	Mola, torção, retentor
46	532 13 77-29	Parafuso 1/4-20 x 5/8
47	532 19 72-50	Suporte cabo, embreagem
55	532 43 71-10	Braço, intermediária
56	532 19 90-92	Espaçador, retentor
57	817 00 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
59	532 14 10-43	Protetor, polia Tuv
60	532 19 72-61	Braço, freio, cortador
62	596 13 63-01	Parafuso 3/8-16 x 2
63	532 19 94-77	Braço, freio, cortador
64	532 19 99-18	Ligação, freio
67	532 40 30-12	Alavanca, cabo da embreagem
68	532 42 96-36	Correia V
69	596 13 64-01	Parafuso 5/16-18 x 5/8
70	532 19 99-72	Cabo, embreagem manual
113	817 00 05-10	Parafuso 5/16-18
116	596 43 44-02	Parafuso 2.41 x 1.66 x 5 Clr, Zn
117	589 52 74-01	Estime roda
119	596 13 49-01	Arruela 3/8 x 7/8
122	532 19 72-58	Retentor, correia do motor LE
123	532 19 72-59	Retentor, correia do motor LD
144	532 19 92-04	Guia, correia
145	532 19 31-97	Polia, intermediária
147	532 40 19-71	Mola, retorno
152	584 24 35-01	Cabo, embreagem manual
188	532 19 51-61	Pino, prendedor
189	596 13 57-01	Porca 5/16-18 x .68
192	532 19 72-60	Suporte de freio
195	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
241	532 15 29-27	Parafuso #10-32 5 3/8
242	532 41 55-98	Orifício de lavagem
254	585 31 68-05	Reforço de chapa frontal
255	585 31 70-05	reforço de chapa 42"
256	592 80 78-01	Parafuso 1/4-20 x 1
257	873 90 04-00	Porca 1/4-20 x 1
- -	532 41 64-05	Conectar rápido
- -	532 44 78-93	Troca, cortador, completo

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

ELEVAÇÃO DO CORTADOR



***Chave 91 pode ser substituído para Chave 101**

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
2	532 42 20-27	Eixo, Conj., levantamento
3	594 01 80-01	Alavanca, Conj., levantamento
7	580 96 23-01	Cabo, alavanca
10	532 19 63-14	Mola, torção
17	819 15 15-16	Arruela 15/32 x 15/16 x 16 Ga.
87	532 19 42-09	Contrapino 7/16 tipo laço
88	532 41 07-10	Mola, levantamento, assist.
89	819 19 19-12	Arruela, zinco claro
90	532 19 42-08	Contrapino 5/16 tipo laço
91	589 46 48-03	Ligação, levantamento, susp. – traseira do cortador
97	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Ligação, levantamento, susp. Dianteira, cortador
100	595 30 59-01	Porca 3/8-16
101	532 40 70-03	Ligação Conj. Levantamento

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

ASSENTO



CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 43 98-19	Assento
2	532 18 01-66	Suporte, pivô, para-choque
6	873 80 06-00	Porca de aperto, s/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Mola, base
8	532 17 18-77	Parafuso 5/16-18 unc x 3/4
10	596 65 74-02	corrediça da placa de assento
21	587 90 78-01	Parafuso 5/16-18 x 5/8
37	596 58 37-02	Porca de aperto 5/16-18 unc

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
40	595 08 81-02	Alavanca, deslizamento
41	532 19 82-00	Mola, trava
43	874 76 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
44	501 05 18-01	Arruela 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Parafuso 3/8-16 x 1, 1.25 OD

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

DECALQUES



CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	581 57 90-01	Decalque, guarda
2	501 13 14-01	Decalque, Husq logotipo
3	581 58 00-01	Decalque, diagrama da correia V do cortador
4	592 88 89-01	Decalque, painel do capô
5	584 90 46-01	Decalque, advertência
6	597 77 25-01	Decalque, substituição
- -	581 72 48-01	Decalque, limite de carga
- -	532 43 96-81	Almofada, apoio de pé, LE
- -	532 43 96-82	Almofada, apoio de pé, LD
- -	115 93 31-27	Manual do Operador (Inglês/Espanhol)
- -	114 05 23-24	Manual do Operador (Inglês/Francês)
- -	115 93 32-27	Manual de peças de reposição (Inglês/Espanhol)
- -	114 14 98-70	Manual de peças de reposição (Português)
- -	587 71 00-26	Manual, Quick Start Guide (Inglês/Espanhol)
- -	587 71 01-26	Manual, Quick Start Guide (Inglês/Francês)

RODAS E PNEUS



CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 05 91-92	Tampa, válvula, pneu
2	532 06 51-39	Haste, válvula
3	532 13 83-36	Aro, Conj. 6", frente
4	532 05 99-04	Tubo, frente
5	532 10 62-22	Pneu frente 15 x 6-6
6	532 00 02-78	Engraxadeira (apenas roda dianteira)
7	532 00 90-40	Flange, rolamento (apenas roda dianteira)
8	532 17 50-39	Tampa, eixo
9	532 13 84-68	Pneu traseira 20 x 8-8
10	532 00 71-52	Pneu traseira
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
- -	532 14 43-34	Selador, pneu (10 oz.)

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

NOTAS

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

MOTOR HUSQVARNA (608 CC)



TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
MOTOR HUSQVARNA (608 CC)

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	591166101	KIT COMP CABEÇOTE	1
1A	591166001	VELA DE IGNIÇÃO	1
2	590901901	KIT DE SOLENOIDE	1
3	590902001	KIT DO CARBURADOR TRATOR SEM BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1
- -	593240101	KIT DO CARBURADOR TRATOR COM BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1
4	593230701	KIT DO PURIFICADOR DE AR	1
5	590902201	KIT DE JUNTAS E VEDAÇÕES	1
6	590903001	CONJUNTO DE PISTÕES E ANÉIS, KIT DE PISTÃO	1
7	590903101	KIT DO PROPULSOR	1
8	590903201	KIT DE VÁLVULAS REED	1
9	590903301	VÁLVULA, KIT DO RESPIRO	1
10	592964601	KIT DA TAMPA DA VENTOINHA DE ARREFECIMENTO	1
11	593230901	KIT DA TAMPA DE PARTIDA	1
12	591042401	KIT DE VÁLVULAS	1
13	591042501	KIT DO CABEÇOTE	1
14	591042701	KIT DO DEFLETOR DE AR	1
15	591042801	KIT DO CORPO DO CÁRTER	1
16	593231001	FILTRO DE AR	1
17	591043201	KIT DA TAMPA DO CÁRTER	1
18	591043301	FILTRO DE ÓLEO	1
19	591043401	KIT DO EIXO BALANCEADOR	1
20	593104101	KIT DA ALAVANCA DO ACELERADOR - TRATOR COM BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1
21	591043501	KIT DA ALAVANCA DO ACELERADOR - TRATOR SEM BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1
22	591043801	KIT DO TUBO DO ENCHIMENTO SEM BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1
23	593146701	KIT DO TUBO DO ENCHIMENTO COM BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1
24	591043901	KIT DO BRAÇO DE REGULAGEM DA VELOCIDADE	1
25	591044001	CONJ DE MOLAS DE IGNIÇÃO	1
26	591044101	KIT DO RETIFICADOR DE TENSÃO	1
27	591044201	KIT DA PLACA LATERAL	1
28	591044301	KIT DE PARAFUSOS	1
29	591044501	ENGRENAGEM PRINCIPAL	1
30	591044701	KIT DO MOTOR DE PARTIDA	1
31	592950701	KIT DO EIXO BALANCEADOR	1
32	592950801	KIT DO INDUZIDO DE CARREGAMENTO	1
33	592950901	KIT DO VOLANTE DO MOTOR	1
34	592951001	KIT DA PENEIRA DE ÓLEO	1
35	593168501	KIT DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	1
36	591043101	KIT DO TUBO DO RESPIRO	1
37	591044601	KIT DO EIXO BALANCEADOR	1

NOTAS

NOTAS

Husqvarna®

www.husqvarna.com

10.07.19 JSE

Impresso nos Estados Unidos.