



Bild Nr. Picture No.	Ersatzteil-Nr. Spare Part No.	Bezeichnung	Description	Désignation
Art. 4037		Elektro-Rasenmäher Power Max 36 E <u>bis Baujahr 2015</u>	El. Lawnmower Power Max 36 E <u>until 2015</u>	Tondeuse électrique Power Max 36 E <u>jusqu'à 2015</u>
Art. 4037-48		Elektro-Rasenmäher Power Max 36 E <u>bis Baujahr 2016</u>	El. Lawnmower Power Max 36 E <u>until 2016</u>	Tondeuse électrique Power Max 36 E <u>jusqu'à 2016</u>
2	57-72.984.01	Kabelführung	Cable clip	Guide-câble
3	57-68.422.01	Holm Oberteil, ohne Schalter	Upper handle bar , without switch	Guidon partie supérieure, sans interrupt.
5-7,55	51-07.217.03	Polybeutel Schrauben	Accessory bag screws	Sachet d'accessoires vis
8	57-71.347.01	Spannhebel	Tension lever	Levier de tension
9	62552-28.034.01	Holm Unterteil	Lower handle bar	Guidon partie inférieure
10	62551-07.229.01	Schraube	Screw	Vis
10-12	62551-03.104.01	Tragegriff, kpl.	Carrying handle, cpl.	Poignée de transport, cpl.
19	62557-55.026.01	Riemen J6	Belt J6	Courroie J6
19-22	57-96.575.01	Motor, kpl.	Motor, cpl.	Moteur, cpl.
23	62550-52.535.02	Heckklappe	Rear flap	Hayon
24	62550-54.743.01	Schenkelfeder	Elbow spring	Ressort à branches
25	62550-52.590.04	Grasfangkorb Oberteil	Grass catcher top part	Sac de ramassage partie supérieure
26-27	62552-28.087.01	Grasfangkorb Unterteil (Paar)	Grass catcher bottom part (pair)	Sac de ramassage partie infér. (paire)
28	62551-00.690.02	Mulcheinsatz	Mulching cartridge	Insert MulchCut
29	52-53.007.01	Filter	Filter	Filtre
30	57-82.117.01	Gehäuse - Kit 36 cm	Housing - Kit 36 cm	Carter - Kit 36 cm
31	62551-07.816.67	Blende vorne	Front cover	Ecran avant
32	62551-07.807.02	Abdeckung	Cover	Couvercle
33	62551-07.826.00	Messerhalter	Blade holde	Support de lames
34	4081-00.701.00	Ersatzmesser 36 cm (Art. 4081-20)	Blade 36 cm (Art. 4081-20)	Lame 36 cm (Réf. 4081-20)
35	62551-07.779.00	Messerbolzen	Blade bolt	Boulon de lame
36	62551-39.189.00	Scheibe	Disc	Disque
38	51-07.833.00	Vorderachse	Front axle	Axe avant
40	62551-48.259.00	Scheibe	Disc	Disque
41	62551-02.856.01	Vorderrad, grau	Front wheel, grey	Roue avant, gris
42	62551-49.680.00	Sicherungsscheibe 10 mm	Lock washer 10 mm	Rondelle d'arrêt 10 mm
43	62550-52.540.06	Radkappe vorne	Wheel cover, front	Enjoliveur de roue avant
44	62551-31.091.67	Lagerbuchse	Pivot pin	Coussinet
45	62551-03.622.01	Verbindungshebel	Connecting lever	Levier de connexion
46	62551-08.051.00	Feder	Spring	Ressort
47	62551-02.857.01	Hinterrad, grau	Back wheel, grey	Roue arrière, gris
48	62550-52.543.06	Radkappe hinten	Wheel cover, back	Enjoliveur de roue arrière
49	62550-52.528.03	Blende Hebel	Screen for lever	Ecran pour levier
50	57-43.830.02	Hebel	Lever	Levier
54	57-77.279.02	Holmaufnahme (1x)	Handle bar admission (1x)	Admission de guidon (1x)
56	62551-48.859.04	Vierkantschraube	Square head screw	Vis carré
57-67	57-46.459.01	Totmannschalter kpl.	Switch cpl.	Contact à effleurement cpl.
59-60	62552-27.215.01	Hebel (Paar)	Lever (pair)	Levier (paire)
61-62	62552-27.214.01	Auslöser (Paar)	Activator (pair)	Déclencheur (paire)
63	62552-27.208.01	Schalterabdeckung	Switch cover	Couvercle de interrupteur
67	57-46.457.01	Steckerstift	Pin Retainer	Contact mâle
70	57-77.281.68	Einsatz für Holmaufnahme (2x)	Insert Handle bar admission (2x)	Insert Admission de guidon (2x)
2,4-8,12,54,55	62551-28.312.11	Polybeutel	Accessory bag	Sachet d'accessoires
	50-52.094.01	Walze '36	Roller '36	Cylindre '36
	51-07.634.00	Andruckrolle -Bolzen-	Pressure roller -bolt-	Rouleau de pression -boulon-
54	62550-52.548.02	<u>bis Baujahr 2010</u> Holmaufnahme	<u>until 2010</u> Handle bar admission	<u>jusqu'à 2010</u> Admission de guidon
Art. 4043		Elektro-Rasenmäher Power Max 42 E <u>bis Baujahr 2015</u>	El. Lawnmower Power Max 42 E <u>until 2015</u>	Tondeuse électrique Power Max 42 E <u>jusqu'à 2015</u>
Art. 4043-48		Elektro-Rasenmäher Power Max 42 E <u>bis Baujahr 2016</u>	El. Lawnmower Power Max 42 E <u>until 2016</u>	Tondeuse électrique Power Max 42 E <u>jusqu'à 2016</u>
19-22	51-01.736.02	Motor, kpl.	Motor, cpl.	Moteur, cpl.
23	62550-52.536.02	Heckklappe	Rear flap	Hayon
25	50-52.590.02	Grasfangkorb Oberteil	Grass catcher top part	Sac de ramassage partie supérieure
26-27	62552-28.088.01	Grasfangkorb Unterteil (Paar)	Grass catcher bottom part (pair)	Sac de ramassage partie infér. (paire)
30	57-82.118.01	Gehäuse - Kit 42 cm	Housing - Kit 42 cm	Carter - Kit 42 cm
32	62551-07.839.02	Abdeckung	Cover	Couvercle
34	4082-00.701.00	Ersatzmesser 42 cm (Art. 4082-20)	Blade 42 cm (Art. 4082-20)	Lame 42 cm (Réf. 4082-20)
	52-28.282.01	Walze '42	Roller '42	Cylindre '42
	51-07.634.00	Andruckrolle -Bolzen-	Pressure roller -bolt-	Rouleau de pression -boulon-
		Alle anderen Teile wie bei Art. 4037	All other spare parts see art. 4037	Pour toutes les autres pièces, voir réf. 4037
		Nur die aufgeführten Teile sind lieferbar!	Only the mentioned spare parts are available!	Seules les pièces indiquées sont disponibles!

Achtung!! Die Instandsetzung von Elektrogeräten darf nur von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden.
Attention!! The repair of electrical products must only be carried out by a qualified electrician in accordance with legal regulations.
Attention!! La réparation des produits électriques ne doit être effectuée que par un électricien qualifié conformément aux dispositions légales.