


5. Spuštění a zastavení

Viz kapitoly 4.3 a 4.4 v Návodu k obsluze



2



3

Spuštění

1. Otevřete víko stisknutím tlačítka STOP.
2 Přepněte hlavní vypínač do polohy 1. Když to uděláte poprvé, spustí se startovní posloupnost, ve které mimo jiné vyberete čtyřmístný PIN kód.
3. Zavřete víko.

Zastavení
Stiskněte tlačítko STOP.

6. Přizpůsobení robotické sekačky vaší zahradě

Viz kapitoly 4.2, 6.4 a 6.5 v Návodu k obsluze

Zde najdete několik tipů týkajících se důležitých nastavení robotické sekačky. Veškeré nastavení robotické sekačky se provádí prostřednictvím funkcí menu.


Přizpůsobte sekačku tak, aby vyhovovala vašemu trávníku
Výsledek sečení závisí na době sekání. Nastavte dobu sečení podle své zahrady pomocí funkce Timer. Pokud sekačka seká příliš často:
Trávník bude vypadat udupaný. Pokud sekačka seká příliš zřídka:
Trávník nebude dostatečně posekaný.

Timer
Rozhodněte se, v kterou dobu a které dny v týdnu bude sekačka pracovat.
Robotická sekačka poseká přibližně 65 m² za hodinu.
Pokud máte např. na zahradě travnatou plochu o rozloze 500 m², bude robotická sekačka pracovat průměrně zhruba 8 hodin denně.

VYZKOUŠEJTE, zda sekačka projede úzkými průchody.
Úzké průchody v zahradě ztěžují sekačce nalezení cesty do nabíjecí stanice a z ní. Pomocí funkce Test DO vyzkoušejte, zda je sekačka schopná projet i těmi nejužšími průchody.

1. Umístěte sekačku za průchod tak, aby byla otočena přední částí směrem k naváděcímu vodiči.
2. V nabídce sekačky vyberte Instalace > Následuj smyčku > Test DO a stiskněte tlačítko OK.
   Zavřete víko.
3. Zkontrolujte, zda sekačka projede průchodem podél naváděcího vodiče.

a. Pokud sekačka průchodem projede: Test byl dokončen!
b. Pokud sekačka průchodem neprojede: Nejprve zkontrolujte, zda byl naváděcí vodič položen dle pokynů v kapitole 3.6 v Návodu k obsluze.
   Poté případně snižte hodnotu šířky koridoru naváděcího vodiče, viz kapitola 6.5 v Návodu k obsluze.



GARDENA®

Právo provádět změny bez předchozího upozornění je vyhrazeno.
Copyright © 2013 GARDENA Manufacturing GmbH. Všechna práva vyhrazena.
www.gardena.com

115 49 68-90

R160

STRUČNÁ PŘÍRUČKA
ROBOTICKÁ SEKAČKA GARDENA









GARDENA®




ZAČÍNÁME S ROBOTICKOU SEKAČKOU GARDENA



1. Umístění a připojení nabíjecí stanice

Viz kapitola 3.2 v Návodu k obsluze


1. Umístěte nabíjecí stanici doprostřed pracovní oblasti tak, aby byl před nabíjecí stanicí dostatek volného prostoru, a na relativně horizontální povrch.
2. Připojte nízkonapěťový kabel transformátoru do nabíjecí stanice a k transformátoru.
3. Připojte transformátor k zásuvce s napětím 230 V.



2. Nabíjení baterie a instalace ohraničujícího vodiče

Viz kapitoly 3.3 a 3.4 v Návodu k obsluze


1. Umístěte robotickou sekačku do nabíjecí stanice, aby se baterie nabila, zatímco budete pokládat ohraničující vodič. Přepněte hlavní vypínač do polohy 1.
2. Položte ohraničující vodič tak, aby vytvořil kolem pracovní plochy smyčku.
3. Vytvořte očko v bodě, kde bude později připojen naváděcí vodič (viz bod 4.4).



3. Připojení ohraničujícího vodiče

Viz kapitola 3.5 v Návodu k obsluze


1. Otevřete konektory a založte konce vodičů do zahloubení jednotlivých konektorů.
2. Stlačte konektory k sobě pomocí kleští.
3. Ustřihněte přečnívající konce ohraničujícího vodiče. Ustřihněte je zhruba 1 až 2 cm nad konektory.
4. Přitiskněte konektory ke kontaktním kolíkům označeným A na nabíjecí stanici. Při připojování k nabíjecí stanici se musí pravý konec ohraničujícího vodiče připojit k pravému kolíku a levý konec vodiče k levému kolíku.



4. Položení a připojení naváděcího kabelu


Viz kapitola 3.6 v Návodu k obsluze

1. Úzké průchody v zahradě ztěžují robotické sekačce nalezení cesty do nabíjecí stanice a z ní. Robotická sekačka může dojet do vzdálených oblastí zahrady pomocí naváděcího vodiče. Naváděcí vodič rovněž pomáhá sekačce rychle najít nabíjecí stanici.
2. Veďte naváděcí vodič pod nabíjecí stanicí a pak nejméně do vzdálenosti 2 m rovně ven od předního konce nabíjecí stanice.
3. Natáhněte naváděcí vodič k místu připojení ohraničujícího vodiče. Nepokládejte vodič v ostrých úhlech.
4. Přestřihněte ohraničující vodič pomocí štípacích kleští uprostřed očka, které jste udělali v bodě 2.3.
5. Připojte naváděcí vodič k ohraničujícímu vodiči pomocí dodané spojky. Stlačte spojku zcela k sobě pomocí kleští.
6. Připevněte konektor na druhý konec naváděcího vodiče. Upevněte konektor ke kontaktnímu kolíku, který je na nabíjecí stanici označený jako Guide.




1. Hlavní vypínač
2. Tlačítko STOP
3. Kontrolka LED pro kontrolu funkce ohraničujícího a naváděcího vodiče
4. Displej
5. Klávesnice








Nabíjecí stanice



Transformátor




Nízkonapěťový kabel



Ohraničující vodič a spojky



Skoby



Konektory



Měrka