Hurtigvejledning
SILENO/SILENO+
R100Li, R100LiC/R130Li, R130LiC, R160Li

GARDENA®




1157859-21,QG,R100Li-R160Li,NO_151210.indd 8 2015-12-10 16:57:01

KOMME I GANG MED GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER

1. Plassering og tilkobling av ladestasjonen

Se kapittel 3.2 i bruksanvisningen


1. Plasser ladestasjonen på et sentralt sted i arbeidsområdet, med mye åpen plass foran ladestasjonen og på et relativt flatt underlag.
2. Koble strømforsyningens lavspentkabel til ladestasjonen og strømforsyningen.
3. Koble strømforsyningen til en 100–240 V stikkontakt.



2. Lade batteriet og plassering av grenseledningen

Se kapittel 3.3 og 3.4 i bruksanvisningen

1. Sett robotgressklipperen i ladestasjonen for å lade batteriet mens du legger ut begrensningskabelen. Sett hovedbryteren i stillingen *1*.
2. Legg ut grenseledningen mens du passer på at den danner en sløyfe rundt arbeidsområdet.
3. Lag en løkke der førerledningen skal kobles til senere (se punkt 4.5).



1. Hovedbryter
2. STOPP-knapp
3. LED-indikator for funksjonskontroll av grense- og førerledning
4. Display
5. Taster




Ladestasjon



3. Koble til grenseledningen

Se kapittel 3.5 i bruksanvisningen

1. Åpne kontakten og legg ledningsendene i fordypningen på hver kontakt.
2. Press kontaktene sammen med en nebbtang.
3. Klipp av eventuell overskytende grenseledning. Klipp 1 til 2 cm over kontaktene.
4. Trykk kontakten ned på kontaktpinnen, merket med AL (venstre) og AR (høyre), på ladestasjonen. Det er viktig at ledningen på høyre side kobles til kontaktpinnen på høyre side, og at venstre ledning kobles til venstre pinne.
5. Merk ledningene med de medfølgende kabelmarkørene. Dette gjør det enklere å koble til ledningene på nytt på riktig måte.





4. Plassering og tilkobling av førerleningen

Se kapittel 3.6 i bruksanvisningen

1. Legg guidekabelen under ladestasjonen ved å bruke en av de to guidekanalposisjonene merket med GUIDE.
2. Monter kontakten på førerledningen på samme måte som for grenseledningen, i henhold til instruksjonene over.
3. Fest kontakten til kontaktpinnen merket G1 guide på ladestasjonen.
4. Legg førerledningen minst 2 meter rett ut fra fremre kant av ladestasjonen.
5. Legg førerledningen til sløyfepunktet i grenseledningen der den skal kobles til. Unngå å legge ledningen i skarpe vinkler.
6. Klipp av grenseledningen med en tang midt i sløyfen som ble laget i punkt 2.3.
7. Koble førerledningen til grenseledningen med de medfølgende koplingene. Press koplingene helt sammen med en nebbtang.

I tillegg til denne hurtigveiledningen finnes det videoer som viser installeringen trinn for trinn, på GARDENA-nettstedet, www.gardena.com.






Strømforsyning




Lavspenningskabel



Grenseledning og koplinger




Stifter



Kontakter



Måler



5. Starte og stoppe


Se kapittel 4.4 og 4.5 i bruksanvisningen

Start

1. Åpne dekselet ved å trykke på *STOPP*-knappen
2. Sett hovedbryteren i stillingen *1*. Første gang du gjør dette, starter en oppstartssekvens der du blant annet velger en firesifret PIN-kode.
3. Trykk på *START*-knappen.
4. Lukk dekselet.

Stopp

Trykk *STOPP*-knappen.



6. Tilpasse robotgressklipperen til hagen

Se kapittel 6.3, 6.7 og 6.8 i bruksanvisningen

Her finner du tips om viktige innstillinger for robotgressklipperen.
Alle innstillinger på robotgressklipperen foretas via menyfunksjonene.

Juster klipperen til størrelsen på plenen

Klipperesultatet avhenger av klippetiden. Juster klippetiden til din hage med *Tidsur*-funksjonen.
Hvis klipperen klipper for ofte, vil plenen se nedtråkket ut.
Hvis klipperen klipper for sjelden, blir ikke plenen skikkelig klippet.

Tidsur

Du bestemmer når på døgnet og hvilke dager klipperen skal arbeide. Ved innstilling av timeren beregnes det at robotgressklipperen klipper omtrent den oppførte mengden antall kvadratmeter per time og dag som angitt i tabellen Arbeidskapasitet.


Tabell over arbeidskapasitet	
Modell	**Ca. m² per time og dag**
GARDENA R100Li / R100LiC	59
GARDENA R130Li / R130LiC	68
GARDENA R160Li	70

Testkjør klipperen gjennom smale passasjer

Smale passasjer i hagen gjør det vanskelig for klipperen å finne ladestasjonen. Bruk *Test* -funksjonen for å teste om gressklipperen kan komme gjennom på trange steder.

1. Sett klipperen i ladestasjonen
2. Velg *Test* i robotgressklipperens meny (Hage dekning > Område X > Mer > Test) og trykk på *OK*. Trykk deretter på *START*-knappen og lukk dekselet.
3. Kontroller at klipperen følger førerledningen gjennom passasjen.
   a. Hvis klipperen kjører gjennom passasjen, er testen fullført.
   b. Hvis robotgressklipperen ikke kommer gjennom: Kontroller at guidekabelen er plassert i samsvar med instruksjonene i kapittel 3.6 i bruksanvisningen.

Det er også mulig å justere korridorbredden for guidekabelen. Se kapittel 6.7 i bruksanvisningen.



WWW.GARDENA.COM

GARDENA®

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forutgående varsel.
Copyright © 2015 GARDENA Manufacturing GmbH. Alle rettigheter forbeholdt.
www.gardena.com

115 78 59-21