

Бързо ръководство

SILENO city, smart SILENO city
SILENO life, smart SILENO life



gardena.com



ПЪРВИ СЪПКИ С КОСАЧКАТА РОБОТ GARDENA


1. Инсталиране на зареждащата станция

Вижте глави 3.3.1 и 3.4.1 в доставената инструкция за експлоатация или на уебсайта на GARDENA (www.gardena.com).

1. Поставете зареждащата станция на плоска, хоризонтална повърхност на открито.
2. Свържете кабела за ниско напрежение към зареждащата станция и електрозахранването.
3. Свържете електрозахранването към стенен контакт с напрежение 100 – 240 V.
4. Натиснете бутона **ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)**, за да включите продукта.

Поставете продукта в зареждащата станция, за да заредите батерията, докато граничния електрически проводник е положен.


ЗАБЕЛЕЖКА: Не продължавайте с настройките на продукта, преди инсталацията да приключи (1-4).




2. Разполагане на граничния електрически проводник

Вижте глава 3.3.3 в доставената инструкция за експлоатация или на уебсайта на GARDENA (www.gardena.com).

1. Разположете граничния електрически проводник така, че да заобикаля целия работен участък.
2. Направете малък отвор на мястото върху граничния електрически проводник, където после ще свържете водещия проводник.



1. Бутон STOP (СТОП)
2. Светодиод за функционална проверка на граничните и водещите електрически проводници
3. Зареждаща станция
4. Дисплей
5. Клавиатура
6. Бутон за включване/изключване
7. Бутон за стартиране






3. Свързване на граничния електрически проводник

Вижте глава 3.4.2 в доставената инструкция за експлоатация или на уебсайта на GARDENA (www.gardena.com).

1. Отворете съединението и разположете граничния електрически проводник в него.
2. Натиснете съединението и проводника заедно с помощта на клещи.
3. Отрежете проводника на 1 до 2 см след съединенията.
4. Натиснете съединенията на граничния електрически проводник върху контактните щифтове, означени с L (ляв) и R (десен), на зареждащата станция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Десният край на проводника трябва да се свърже с десния щифт на зареждащата станция, а левият край на проводника – с левия щифт.





4. Разполагане и свързване на водещия проводник

Вижте глава 3.3.4 и 3.4.3 в доставената инструкция за експлоатация или на уебсайта на GARDENA (www.gardena.com).

1. Затегнете водещия проводник в заключващи заключалки в долната част на зареждащата станция.
2. Поставете съединението към водещия проводник по същия начин като при граничния електрически проводник съгласно горните инструкции.
3. Натиснете съединението на водещия проводник върху контактния щифт, означен с Guide (Водещ) на зареждащата станция.
4. Издърпайте водещия проводник минимум 1 метър от предния ръб на зареждащата станция.
5. Разположете водещия проводник от зареждащата станция към точката на граничния електрически проводник (отвор), където е направена връзката.
6. Срежете граничния електрически проводник в центъра на отвора, направен в стъпка 2.2.
7. Свържете водещия проводник към граничния електрически проводник, като вкарате граничните електрически проводници и водещия проводник в куплунга, и натиснете куплунга заедно с клещи тип „гарга“.


"Като допълнение към това Бързо ръководство. Има инсталационни видеоклипове стъпка по стъпка на уебсайта на GARDENA, www.gardena.com."



Захранване
(външният вид на електрозахранването
може да варира в зависимост от пазара)




Кабел за ниско напрежение



Граничен електрически
проводник и куплунги



Колчета



Съединения



Уред за измерване

5. Стартиране и спиране на продукта


Вижте глави 4.2 и 4.4 в доставената инструкция за експлоатация или на уебсайта на GARDENA (www.gardena.com).

За стартиране на продукта

1. Отворете капака към клавиатурата.
2. Натиснете бутона **ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)**. Дисплеят се осветява.
ЗАБЕЛЕЖКА: Първият път последователността за стартиране започва, когато се избира четирицифрен личен идентификационен номер.
3. Въведете личния идентификационен номер, като използвате **клавишите със стрелки нагоре/надолу** и натиснете бутона **OK**.

За спиране на продукта

1. Натиснете бутона **STOP (СТОП)**.



6. Промяна на настройките на продукта

Вижте глави 3.10 в доставената инструкция за експлоатация или на уебсайта на GARDENA (www.gardena.com).

Всички настройки за продукта се извършват чрез функциите от менюто. Прочетете ръководството за оператора и се запознайте с менютата и настройките.

Регулирайте настройките, за да подходжат на размера на Вашата морава

Регулирайте времето за косене така, че да съответства на Вашата градина, като използвате функцията *Schedule (Разписание)*. Ако продуктът бъде оставен да коси твърде често, моравата може да изглежда смачкана.


Разписание

Използвайте съветника за насрочване, за да зададете подходящо разписание в зависимост от размера на моравата. Ако желаете да промените настройките на разписанието за отделни дни, използвайте менюто *Schedule – Advanced (Разписание – разширени)*.

Тествайте продукта през тесни проходи

Тесните проходи в градината може да затруднят косачката да намери зареждащата станция. Използвайте функцията *Test (Тест)*, за да изпробвате дали продуктът може да минава през тесния проход.

1. Поставете продукта в зареждащата станция.
2. Изберете *Test (Тест)* в менюто на (*Settings > Lawn coverage > More > Test (Настройки > Покритие на моравата > Повече > Тест)*) и натиснете **OK**. След това натиснете бутона **Start (Старт)** и затворете капака.
3. Проверете дали продуктът следва водещия проводник през прохода.
 - a. Ако продуктът минава през прохода, тестът е изпълнен.
 - b. Ако продуктът не минава през прохода: Проверете дали водещият проводник е бил разположен съгласно инструкциите в глава 3.3.4 в инструкцията за експлоатация.



www.gardena.com



114 05 87-60



2019-01-30

Запазва се правото за внасяне на промени без предизвестие.
Copyright © 2019 GARDENA Manufacturing GmbH. Всички права запазени.
www.gardena.com