MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLBI20H46E

Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

178222 1.22.01 RD
IMPRIMÉ AUX É.-U

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du tracteur sera situé sur l'aile, dessous du siège.

Quand vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur de Pelouse'
- Numéro du Modèle - "VLBI20H46E"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

SOMMAIRE

SCHÉMA 3

ÉLECTRIQUE 4-5

CHÂSSIS ET LES ENCEINTES 6-7

ENTRAÎNEMENT 8-9

ENSEMBLE DE LA DIRECTION 10-11

ENSEMBLE DU SIÈGE 12

DÉCALCOMANIES 13

MOTEUR 14-15

CARTER DE TONDEUSE 16-17

ENSEMBLE DU LEVAGE 18-19

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

SCHÉMA



PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A_1	RIEN
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A_1	A2 + L
MARCHE	B + A_1	RIEN
DÉMARRAGE	B + S + A1	RIEN

INTERRUPTEUR DE LA PRISE DE FORCE

POSITION	CIRCUIT
ARRÊT	C + G + B + H
MARCHE	C + F, B + E, A + D



RELAIS



CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

ÉLECTRIQUE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4 - 20 x 3/4
8	7603J	Boîte de la batterie
10	145211	Boulon 1/4-20 x 7.5
11	150109	Plateau de retenue de la batterie
12	145769	Rondelle frein 1/4"
16	153664	Interrupteur de verrouillage
21	166182	Harnais de la douille des phares
22	4152J	Ampoule
24	4799J	Câble de la batterie
25	146148	Câble de la batterie
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou à taquets H
28	145491	Câble de masse (noir)
29	160784	Interrupeur plongeur
30	175566	Contacteur d'allumage
33	140401	Clé
40	170222	Harnais d'allumage
41	71110408	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	175141	Solénoïde
45	122822X	Ampèremètre rectangulaire
50	174651	Interrupteur de la prise de force
51	140405	Arrêtoir d'arrière DTO
52	141940	Fil de protection (Compteur horaire)
55	17490508	Écrou 5/16-18 x 1/2
80	146685	Hanais de l'embrayage
81	109748X	Relais

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont donné146096pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

CHÂSSIS



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

CHÂSSIS

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	**174619**	Châssis
2	**176554**	Barre d'attelage d'extension
3	17060612	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4 Ty-tt
5	155272	Coussin du pare-chocs
9	168343X010	Tableau
10	72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	155927	Panneau du tableau de bord C.G.
12	145660	Collier de tinnerman
13	172108	Panneau du tableau de bord C.D.
14	**17490608**	Vis 3/8-16 x 1/2
17	144983X550	Capot
18	126938X	Coussin
20	156437	Plaque de montage de la batterie/réservoir d'essence
23	124028X	Douille fendue de bouton-pression
25	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
28	156725X418	Calandre
29	155217X599	Lentilles de la calandre
30	164918X550	Aile
31	139976	Support de l'aile
37	17490508	Vis à filets laminés 5/16-18 X1/2
38	169834	Support de l'ensemble de pivot C.G. de la tondeuse arrière
51	73800400	Écrou frein H avec insert 1/4-20
52	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
53	145201	Support
54	161464	Vis 8-18 x 7/8
55	145202	Support de la calandre C.D.
57	74780412	Boulon H 1/4-20 x 3/4
58	174930	Conduit d'air
60	72140606	Boulon 3/8-16 x 3/4
64	154798	Tableau de bord
74	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16unc
142	165867	Plaque de Reforcement
143	154966	Support
144	154207	Support
145	156524	Tige
206	170165	Boulon 5/16-18 TT
207	17670508	Vis 5/16-18 x 1/2 TYTT
208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2 TYTT
212	165919	Insert de lentille

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

ENTRAÎNEMENT



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - - -	Transmission, Hydro Gear 314-0510 Commandez les pièces par suite du fabricant du transmission
8	165866	Tige du changement de vitesse
9	160889	Embrayage électricque
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1 Cad
14	10040400	Rondelle frein 1/4
15	74490544	Boulon H 5/16-18
16	73800500	Écrou frein avec insert 5/16-18 Unc
19	73800600	Écrou frein avec insert 3/8-16 Unc
20	150280	Boulon H 7/16-20 x 4-1/4 Ja. 5 1.38
21	140845	Bouton luxueux 1/2-13 UNC
22	169498	Tige du frein
23	171258	Assemble de support
24	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 UNC
25	106888	Ressort du tige du frein
26	19131316	Rondelle
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
28	**175765**	Tige du frein de stationnement
29	71673	Chapeau du frein de stationnement
30	169592	Support de montage de la transmission
32	74760512	Boulon H 5/16-18 Unc x 3/4
33	72140506	Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4
34	**175578**	Ensemble de l'arbre de la pédale
35	120183X	Palier de nylon
36	19211616	Rondelle
37	1572H	Goupille mécanidus
38	**165936**	Poulie du galet-tendeur
39	**74760648**	Boulon
40	**175461**	Entretoise fendue
41	**175556**	Guide-courroie de retenue
42	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja
47	127783	Poulie du galet-tendeur
48	154407	Levier coudé
49	123205X	Bassin de retenue de courroie
50	74760624	Boulon
51	73680600	Écrou
52	73680500	Écrou aitp-serrant 5/16-18
53	105710X	Raccord d'embrayage
55	105709X	Ressort de rappel d'embrayage
56	**17060616**	Screw 3/8-16 x 1
57	140294	Traction de la courroie trapézoïdale
59	169691	Guide de l'ecartement central
61	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4 Ty. TT
62	123533X	Couverture de la pédale
63	**175414**	Poulie du moteur
65	10040700	Rondelle Frein 7/16
66	154778	Guide-courrie
71	169183	Attache de torsion C.G. 18/20" T
73	169182	Attache de torsion C.D.
74	137057	Entretoise fendue
75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
76	12000001	Bague en E
77	123583X	Clé
78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja
81	165596	Ensemble de l'arbre
82	165711	Ressort de torsion
83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
84	169594	Tige d'assemblage
89	164890X428	Panneau du levier de changement
90	124346X	Écron
95	170201	Ensemble de la commande de dérivation hydrostatique
96	4497H	Ressort de retenue
120	73900600	Ecrou frein 3//\8-16 Unc
144	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16
150	**175456**	Douille
151	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
156	166002	Rondelle 5/16 ID x 1.0 x .125
158	165589	Support
159	165494	Moyeu
161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat.5
162	73680400	Écrou auto-serrant
163	74780416	Boulon H 1/4-20 Unc x 1Cat.5
164	19091010	Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ja.
165	165623	Support du pivot
166	166880	Vis 5/16-18 x 5/8
168	165492	Boulon à épaulement
169	165580	Plaque
197	169613	Douille de Nylon à claquement
198	169593	Rondelle 7/8 x .105
199	169612	Boulon 5/16-18
200	72140508	Boulon 5/16-18 x 1
202	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

ENSEMBLE DE LA DIRECTION



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	121472X	Volant de direction
2	172393	Essieu
3	169840	Ensemble de la broche C.G.
4	169839	Ensemble de la broche C.D.
5	6266H	Palier de butée durci
6	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	12000029	Rondelle clip n°t5304-75
10	**175121**	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
13	136518	Entretoise de palier de l'essieu antérieur
15	145212	Écrou frein à bride 5/8-11 Unc
17	**177876**	Arbre de l'ensemble de la direction
29	17060612	Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4 ty-tt
32	171888	Tige d'assemblage
33	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	10040500	Rondelle 5/16
35	73540500	Écrou 5/16-24
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis
38	126805X	Insert de chapeau du volant de direction
39	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 8 Ja.
40	7810H	Écrou frein
41	100711L	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	153720	Rallonge de direction
46	121232X	Chapeau de broche antérieur
51	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18
54	74780520	Boulon H 5/16-18 Unc x 1-1/4
63	74780616	Boulon H 3/8-16unc x 1
65	160367	Essieu d'entrotoise
67	72140618	Boulon 3/8-16 x 2-1/2
68	169827	Moise d'essieu
71	**175146**	Ensemble du volant de dirrection
82	169835	Support de suspension du devant du chassis
87	173966	Rondelle .781 x 1-1/2 x .14
88	**175118**	Boulon 7/16-20
91	**175553**	Pince

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

ENSEMBLE DU SIÈGE



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	127440	Siège
2	140551	Support de pivot du siège 8 720
3	71110616	Boulon H 3/8-16unc x 1
4	19131610	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	145006	Collier pressé
6	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
7	124181X	Ressort de compression du siège 2 250
8	17000616	Vis 3/8-16 x 1
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	174894	Cuvette du siège
11	166369	Bouton du siége
12	121246X	Support de montage de l'interrupteur

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	121248X	Douille de bouton-pression 50 Id
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20x1-1/2
15	121249X	Entretoise fendue
16	123740X	Ressort de compression 1 27
17	123976X	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
18	124238X	Chapeau
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc
22	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18
24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

DÉCALCOMANIES



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	170851	Décalcomanie du moteur
3	163621	Décalcomanie du capot C.D.
4	163622	Décalcomanie du capot C.G.
6	159736	Décalcomanie châssi
7	169210	Décalcomanie de la barre d'attelage
8	145494	Décalcomanie avec le symbole du doigt
9	139466	Décalcomanie de l'aile
10	145498	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel de propriétaire
11	145437	Décalcomanie des standard CE
12	126187X	Décalcomanie 100 dBA

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	160397	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
15	172134	Plaque du constructeur
16	159737	Décalcomanie de l'embrayage/frien
17	139462	Décalcomanie du volant de direction
20	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
- -	138311	Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur
- -	162598	Décalcomanie de la barre
- -	140837	Décalcomanie du salle
- -	165800X428	Coussin du repose-pied C.G.
- -	165799X428	Coussin du repose-pied C.D.
- -	177638	Manuel du propriétaire (Euro)
- -	**178222**	Manuel du pieces (français)

ROUES & PNEUS



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X427	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	**9040H**	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X427	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	122082X	Pneu arrière 20 x 10-8 C
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Chapeau de l'essieu 1 50 X 1 00
- -	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

MOTEUR



ÉQUIPEMENT FACULTATIF

PARE-ÉTINCELLES

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170771	Commande des gaz
2	17720410	Vis taraudée H 1/4-20x5/8 T
3	- - - - - -	Moteur B & S, No. de modèle 407777 Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur
4	149723	Silencieux d'échappement
5	159955	Tube de collecteur C.D.
6	160589	Tube de collecteur C.G.
8	171877	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	162797	Pare-chaleur
13	165391	Garniture
14	148456	Tuyau de vidauge d'huile
16	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8
17	17490624	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1-1/2
23	169837	Protecteur
25	145996	Commande du starter
26	73920600	Écrou å taquets
29	137180	Pare-étincelles
31	157103	Réservoir d'essence
32	140527	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
34	106082X	Entretoise de coussin 1 x 1 x 1 Noir
37	8543R	Conduite d'essence-20 po.
38	148315	Bouchon de vidange d'huile
39	109227X	Coussin du galet-tendeur 1.75 x .75 x .06
45	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
62	10040500	Rondelle frein hélicoïdale 5/16
72	71070512	Vis 5/16-18 x 3/4
81	73510400	Écrou à collet 1/4-20

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

CARTER DE TONDEUSE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	156948	Ensemble du carter de tondeuse de 46 po.
3	138457	Ensemble du support de la barre de non mouvement
5	4939M	Ressort de retenue
6	130832	Bras de suspension arrière
8	850857	Boulon 3/8-24 x 1,25 Cat. 8
9	10030600	Rondelle frein 3/8
10	140296	Rondelle durcie de la lame de tondeuse
11	176084	Lame
13	137553	Ensemble de l'arbre avec palier inférieur
14	137152	Boîtier du mandrin
15	110485X	Roulement à billes du mandrin
16	174493	Dispositif du courant à air de la tondeuse
18	72140505	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8
19	132827	Boulon à épaulement
20	145055	Chicane
21	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc
22	134753	Raidisseur du support du carter de 42 po.
23	131267	Support du déflecteur de la tondeuse
24	105304X	Chapeau du manchon 80x 112
25	149287	Ressort de torsion du déflecteur
26	110452X	Rondelle frein
27	166883X428	Déflecteur de la décharge de tondeuse
28	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
29	131491	Tige
30	157722	Vis
31	129963	Rondelle d'entretoise de tondeuse
32	153531	Poulie du mandrin
33	137266	Écrou frein à bride en haut 9/16
34	144945	Ressort
35	17490628	vis à filets laminés 3/8-16 x 1-3/4 Tytt
36	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16
37	131494	Poulie du galet-tendeur plat 3 060
38	156086	Guide-courroie du galet-tendeur
39	144917	Poulie du galet-tendeur
40	137273	Ressort secondaire 44/46/50
41	17060620	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1-1/4 Tytt
42	165723	Entretoise d'Arrêtoir
43	144949	Bras du galet-tendeur secondaire
44	133943	Rondelle durcie
45	145059	Couverture tu mandrin C.d.
46	137729	Vis taraudée H 1/4-20x5/8 T
47	144959	Courroie trapézoïdale de tondeuse secondaire
48	148763	Courroie trapézoïdale de tondeuse primaire
49	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16 UNC
50	72110612	Boulon à chariot 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
52	156493	Poulie de galet-tendeur
53	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
54	74780616	Boulon H 3/8-16 UNC
55	72140608	Boulon 3/8-16 UNC x 1
72	19131616	Rondelle 13/32 x 1 x 16 Ja.
90	74760616	Boulon H 3/8-16 unc x 1
91	132274	Ensemble de support du rouleau-guide, C.G.
92	73800600	Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc
93	19171416	Rondelle 17/32 x 7/8 x 16 Ja.
94	132264	Rouleau-guide 38 & 42
95	132273	Ensemble de support du rouleau-guide, C.D.
116	137644	Boulon à épaulement
117	133957	Support de roue
118	73930600	Écrou frein central 3/8-16 unc
119	19121414	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
126	144948	Bras du galet-tendeur
127	146763	Poulie du galet-tendeur
- -	143651	Ensemble du mandrin (Y compris les nos. de réf. 8-9, 13-15, 31 et 33)
- -	166209	Carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard-commandez séparément la plaque de broyeuse et les éléments des supports de roues avec les nos. de réf. 116-118)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLBI20H46E

ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159460	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	159471	Arbre de l'ensemble du levage C.D.
3	105767X	Goupille cannelée
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 21/32 X 7/8 X 16 Ja
6	120183X	Palier de nylon
7	109413X	Poignée cannelée du levier
8	124526X	Bouton de plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue
15	173288	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
17	130171	Tourillon
18	73800800	Écrou 1/2-13 Unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	163552	Ressort de retenue
23	110807X	Écrou spécial
24	19131016	Rondelle 13/32 X 5/8 X 16 Ja
25	2876H	Ressort 2-1/8"
26	169484	Goupille fendue 3/32 X 1/2
27	126971X	Tige de réglage de levage
28	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 Unc
29	138057	Bouton 3/8-16 Unc
30	150233	Tourillon
31	169865	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24
36	155097	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	123935X	Bouchon de trou 1,485/1,515
38	17060516	Vis à filest laminés 5/16-18 x 1 TYT
40	19112410	Rondelle 11/32 x 1-1/2 x 10 Ja.
41	155098	Échelle de l'indicateur de hauteur
49	145212	Écrou H
50	110452X	Rondelle frein

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.