

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900)

Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

532 42 63-36 01.26.09 TH

Printed in the U.S.A.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLB145H97 (96011028900)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA 3

ELECTRIQUE 4-5

CHÂSSIS/ENCEINTES 6-7

ENTRAÎNEMENT 8-9

ENSEMBLE DE LA DIRECTION 10-11

MOTEUR 12-13

ENSEMBLE DU SIÉGE 14

DECALCOMANIES 15

CARTER DE TONDEUSE 16-17

LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE 18

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89
SCHÉMA

SCH03-F





CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITS"	
ARRÊT	M+G+A1	
MARCHE/ALLUMAGE	B+A1	
MARCHE	B+A1	L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	

REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89 ÉLECTRIQUE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	532 17 66-89	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 18 37-59	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	532 00 41-52	Ampoule N°1156
24	532 42 12-99	Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge
25	532 42 12-97	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	532 42 12-98	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29	532 19 27-49	Interrupteur de plongeur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé/Châine
34	532 11 07-12	Interrupteur
40	532 19 74-28	Harnais des câbles d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
79	532 17 52-42	Prise de courant d'ampoule
90	532 18 04-49	Couverture
92	532 19 66-15	Harnais
93	532 19 25-40	Vis
94	532 19 18-34	Inverse du module ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89

CHÂSSIS/ENCEINTES



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89

CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-19	Châssis
2	532 17 65-54	Barre d'attelage
5	532 15 52-72	Pare-chocs
9	532 19 48-22	Tableau de bord
10	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 17 21-06	Panneau du tableau de bord C.D.
17	532 19 04-71	Ensemble du capot
18	532 18 49-21	Coussin de capot
26	873 80 06-00	Écrou H avec Insert 3/8-16 unc
28	532 42 69-39	Grille
30	532 19 50-24	Aile
31	532 13 99-76	Support d'aile
35	872 11 06-06	Boulon 3/8-16 x 3/4
37	817 49 05-08	Vis 6/16-18 x 1/2 TYT
39	532 40 78-07	Support du pivot
38	532 17 57-10	Ensemble de support de pivot
60	872 14 06-06	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
64	532 15 47-98	Tableau de bord
74	873 68 06-00	Écrou 3/8-16 unc
141	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
143	532 18 66-89	Barre
144	532 17 55-82	Support
145	532 40 91-67	Tige
152	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
205	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
209	817 00 06-12	Vis H 3/8-16 x 3/4
212	532 18 42-48	Lentille
258	532 19 05-07	Lentille C.D.
259	532 19 05-08	Lentille C.G.
260	532 19 05-09	Couverture de lentille
261	532 19 05-05	Calandre
278	532 41 63-58	Vis #10 x 3/4 0.750
310	532 42 27-66	Protège de Inférieur C.G.
311	532 42 27-67	Protège de Inférieur C.D.
313	532 19 66-88	Pince
314	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
315	532 42 27-68	Protège de Supérieur C.G.
316	532 42 27-70	Protège de Supérieur C.D.
317	532 42 27-73	Protège arriére

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89

ENTRAÎNEMENT



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89

ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - - -	Transmission, Hydro 322-0510 Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission
8	532 19 25-02	Tige du changement de vitesse
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1
14	810 04 04-00	Rondelle frein
15	874 49 05-44	Boulon H 5/16-18 Cat. 5
16	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18
19	873 80 06-00	Écrou frein 3/8-16
21	532 10 62-79	Bouton
22	532 16 94-98	Tige du frein
24	873 35 06-00	Contre-écrou H 3/8-16
25	532 10 68-88	Ressort de la tige du frein
26	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement
30	532 17 49-73	Support de la transmission, C.D.
32	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4
34	532 17 55-78	Arbre de la pédale
35	532 12 01-83	Palier de nylon
36	819 21 16-16	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus 3/16 x 1
38	532 17 91-14	Poulie du galet-tendeur plat
39	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5
41	532 17 55-56	Guide-courroie
47	532 12 77-83	Guide-courroie du galet-tendeur
48	532 15 44-07	Levier coudé
49	532 12 32-05	Bassin de retenue de courroie
50	872 11 06-12	Boulon H 3/8-16 x 1-1/2
51	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16
52	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18
53	532 19 96-52	Raccord d'embrayage
55	532 10 57-09	Ressort de rappel de l'embrayage
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
57	532 14 02-94	Courroie trapézoïdale de masse
62	532 12 48-72	Couverture de la pédale
63	532 17 54-10	Poulie du moteur
64	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5 - 1.5 THR
65	810 04 07-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16
66	532 15 47-78	Guide-courroie C.G. du moteur
69	532 14 24-32	Vis H 1/4 x 1/2 unc
70	532 13 46-83	Guide-courroie de l'entraînement de tondeuse C.D.
71	532 16 91-83	Attache C.G.
73	532 16 91-82	Attache C.D.
74	532 13 70-57	Entretoise
75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
76	812 00 00-01	Bague en E
77	532 12 35-83	Clé carrée
78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
81	532 16 55-96	Ensemble de l'arbre
82	532 16 57-11	Ressort de torsion
83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
84	532 16 98-43	Tige
89	532 19 57-46	Panneau dulevier de changement
95	532 17 02-01	Ensemble de la commande de dérivation hydrostitique
96	532 12 47-88	Ressort de retenue
103	873 94 08-00	Écrou H 1/2-20 unf
112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
116	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
150	532 17 54-56	Ressort de retenue
151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
156	532 16 60-02	Rondelle
158	532 16 55-89	Support
159	532 18 39-00	Moyeu
161	872 14 04-06	Boulon
162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant
163	874 78 04-16	Boulon H
165	532 16 56-23	Support
166	817 49 05-10	Vis
168	532 16 54-92	Boulon
169	532 16 55-80	Plaque
197	532 16 96-13	Douille de Nylon
198	532 16 95-93	Rondelle
199	532 16 96-12	Boulon 5/16-18 unc
200	872 14 05-08	Boulon 5/16-18 unc x 1
202	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5
205	819 17 16-16	Rondelle 17/32 x 1 x 16 Ja.
212	532 14 52-12	Écrou H
263	817 00 06-12	Écrou 3/8-16 x 3/4
268	532 18 24-02	Protecteur C.D.
275	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89

ENSEMBLE DE LA DIRECTION



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 67-80	Volant de direction
2	532 18 47-06	Ensemble d'essieu antérieur
3	532 16 98-40	Ensemble de broche C.G
4	532 16 98-39	Ensemble de broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein
13	532 13 65-18	Palier d'entretoisement de l'essieu
15	532 14 52-12	Écrou frein H
17	532 19 07-53	Ensemble de l'arbre de direction
29	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
32	532 17 18-88	Barre d'accouplement
33	819 11 12-16	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	810 04 05-00	Rondelle 5/16
35	873 54 05-00	Écrou auto-bloquant 5/16-24 unf
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	532 19 29-16	Insert de chapeau du volant de direction
39	819 11 38-12	Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD 12 Ja.
40	873 54 06-00	Écrou auto-serrant
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	532 19 07-52	Direction de rallongement
46	532 12 12-32	Chapeau de broche
65	532 41 47-36	Essieu de moise de l'axe
67	872 11 06-18	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise
71	532 17 51-46	Ensemble du volant de dirrection
82	532 19 99-78	Support de suspension du devant du châssis
87	532 17 39-66	Rondelle
88	532 17 51-18	Boulon à épaulement 7/16-20 unc
91	532 17 55-53	Collier
95	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060
97	874 78 05-64	Boulon 5/16-18 unc x 4"L Cat. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89
MOTEUR



engine-bs.1cyl_38

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89

MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Commande des gaz
2	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	- - - - - - - - - -	Moteur B&S No. de modèle 31A507 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	532 13 73-52	Silencieux d'échappement
8	532 17 18-77	Boulon
13	532 16 52-91	Garniture
14	532 14 84-56	Tuyau de vidange d'huile
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
25	532 19 06-95	Cammande du starter
29	532 13 71-80	Pare-étincelles
31	532 40 75-16	Réservoir d'essence
32	532 19 77-25	Bouchon de réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence-20 po.
38	532 18 16-54	Bouchon de vidange d'huile
40	532 12 40-28	Douille fendu de couton-pression
44	817 67 04-12	Vis H 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis H 3/8-16
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	532 19 23-34	Vis H 5/16-18 x .75
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
119	532 19 79-49	Le garde de poulie de moteur C.G.
120	532 19 79-48	Le garde de poulie de moteur C.D.
121	532 19 66-88	Trombone enfilé
122	532 13 77-29	Vis
129	532 40 03-28	Protection pour le poulie du moteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

L'Information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89

ENSEMBLE DU SIÈGE



seat_lt.knob_18

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 20-14	Siège
2	532 14 05-51	Support de pivot de siège
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou
7	532 12 41-81	Ressort de compression de siège
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1-1/2
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 19 55-30	Cuvette de siège
11	532 16 63-69	Bouton du siège
12	532 17 46-48	Support de montage de l'interrupteur
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	532 13 43-00	Entretoise fendue
16	532 12 12-50	Ressort de compression
17	532 12 39-76	Ecrou frein à bride grande1/4 Cat 5
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	873 80 05-00	Écrou
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	532 12 70-18	Boulon 5/16-18 x .62
41	532 14 06-75	Attache de l'ensemble de l'aile

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89
DÉCALCOMANIE



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 97-36	Décalcomanie Silencieux
2	532 14 08-37	Décalcomanie du frein de stationnement de la calandre
3	532 42 64-82	Décalcomanie de capot C.D.
4	532 42 64-83	Décalcomanie de capot C.G.
5	532 18 04-32	Décalcomanie
6	532 18 21-66	Décalcomanie d'avertissement
7	532 19 39-86	Décalcomanie du volant du direction
8	532 19 63-57	Décalcomanie d'avertissement
10	532 40 03-89	Décalcomanie d'avertissement
11	532 15 97-37	Décalcomanie d'embrayage/frein
12	532 19 68-41	Décalcomanie du moteur
13	532 40 11-46	Décalcomanie d'avertissement
14	532 19 43-02	Décalcomanie de schematique du ceinture "V"
16	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
20	532 19 68-41	Décalcomanie d'avertissement
- -	532 16 25-98	Décalcomanie chargement
- -	532 13 83-11	Décalcomanie de poignée de levage
- -	532 16 69-60	Décalcomanie
- -	532 18 82-52	Coussin du repose-pied C.G.
- -	532 18 82-53	Coussin du repose-pied C.D.
- -	532 42 69-34	Manuel de l'opérateur
- -	532 42 63-36	Manuel pièces

ROUES & PNEUS



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de valve de pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure
5	532 18 33-37	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 18 33-38	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	532 42 05-31	Pneu arrière 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière
11	532 17 50-39	Capuchon de l'essieu
- -	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89

CARTER DE TONDEUSE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 25-56	Ensemble de carter de tondeuse
2	872 14 05-06	Boulon
3	532 13 80-17	Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur
4	532 19 25-68	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter
5	532 12 46-70	Ressort de retenue
6	532 17 80-24	Barre de non mouvement
7	873 80 05-00	Écrou 5/16-18 unc
8	532 19 30-03	Boulon/Rondelle 7/16-20 unf
11	532 19 39-57	Faucheuse de Lame
13	532 19 28-72	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé
14	532 18 72-81	Boîtier du mandrin
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin
18	872 14 05-05	Boulon 5/16-18 x 5/8
19	532 13 28-27	Boulon
20	532 40 00-95	Chicane
21	873 68 05-00	Écrou 5/16-18
23	532 19 25-57	Support de déflecteur de décharge de tondeuse
24	532 10 53-04	Capuchon de manchon
25	532 19 70-26	Ressort de torsion de déflecteur
26	532 11 04-52	Écrou
27	532 40 16-18	Déflecteur de décharge
29	532 13 14-91	Tige à charnière
30	532 17 39-84	Vis
31	532 18 76-90	Rondelle
32	532 15 35-32	Poulie de mandrin
33	532 40 02-34	Écrou
36	532 13 14-94	Poulie de galet-tendeur plat
37	532 19 31-98	Poulie Plat
40	873 68 06-00	Écrou 3/8-16
45	532 12 47-88	Ressort de retenue
46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
55	532 13 38-40	Bras de galet-tendeur
56	532 16 57-23	Entretoise de retenue
67	532 12 47-00	Bouton
68	532 19 32-14	Courroie trapézoïdale de tondeuse
72	532 19 32-16	Retour de Coupure de Ressort
89	819 13 13-11	Rondelle 13/32 x 13/16 x 11 Ja.
92	873 80 06-00	Écrou 3/8-16 unc
101	532 19 25-73	Couverture de broyeuse
102	871 08 10-10	Vis 10-24 x 5.8
103	819 06 12-16	Rondelle #10
104	810 07 10-00	Rondelle #10
105	532 16 07-93	Loquet de l'ensemble du ramasse-herbe
106	532 12 50-04	Écrou
107	532 13 35-02	Ressort de retenue
108	532 13 35-03	Raidisseur
122	532 41 01-89	Tige du frein C.D.
123	532 41 01-90	Tige du frein C.G.
129	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
130	874 78 06-16	Boulon 3/8-16 unc x 1 Gr. 5
131	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 unc x 1
144	532 19 34-14	Guide-courroie
148	532 16 90-22	Ressort de retenue
149	532 16 58-98	Ressort de retenue jaune zinc
150	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
152	532 19 32-35	Câble d'Embrayage
158	817 72 04-08	Vis H 1/4-20 x 1/2
185	532 18 82-34	Ensemble du cable d'embrayage
186	817 49 06-44	Vis H 3/8-16 x 2-3/4
187	532 19 34-12	Garde de ceinture
188	532 16 58-91	Boulon
189	532 19 25-59	Support de frein 38"
190	532 19 25-60	Bras, frein
191	532 19 25-61	Entretoise, Frein
193	532 19 34-13	Garde, mandrin de Rhésus de ceinture C.G.
194	532 19 41-05	Garde de frein
195	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ga.
205	817 49 04-16	Vis 1/4-20 x 1.00 77
206	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
209	532 42 29-65	Courercle du mandrin
210	532 42 30-11	Courercle du mandrin C.G.
214	532 19 37-82	Boulon/Rondelle 5/16-18
304	532 42 17-89	Protecteur latéral C.D.
305	532 42 17-90	Protecteur latéral C.G.
306	532 42 30-62	Écrou 1/4
- -	532 19 25-58	Ensemble du Frein
- -	532 19 28-70	Ensemble du mandrin (Il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris.)
- -	532 19 36-46	Ensemble du carter de tondeuse complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145H97 (96011028900), PRODUCT NO. 960 11 02-89

LEVAGE DE TONDEUSE



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 49-81	Ensemble du Plungeur LVR
2	532 15 94-71	Arbre de l'ensemble du levage
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	E Bague
5	819 21 16-21	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	532 12 01-83	Palier de nylon
7	532 10 94-13	Poignée
8	532 17 07-70	Bouton du plongeur
11	532 13 98-65	Raccord de levage C.G.
12	532 13 98-66	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	Contre-écrou H 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Écrou frein 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
23	532 11 08-07	Écrou
24	819 13 10-16	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
25	532 12 48-74	Ressort 2-1/8
26	532 16 94-84	Collier de retenue
27	532 12 69-71	Bras de levage
28	873 35 06-00	Écrou H 3/8-16 unc
29	532 13 80-57	Bouton
30	532 15 02-33	Tourillon taille
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24
36	532 15 50-97	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	532 12 39-35	Bouchon 1.485/1.515
38	817 06 05-16	Vis 5/16-18 x 1
40	819 11 24-10	Rondelle 11/32 x 1-1/2 10 Ja.
41	532 15 50-98	Èchelle de l'indicateur de hauteur
49	532 14 52-12	Écrou frein
50	532 11 04-52	Écrou
55	532 19 42-08	Ressort de retenue 5/16

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

REMARQUES D'ENTRETIEN

VERTS LOISIRS