


Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB22H46YT

TRACTEUR DE PELOUSE

⚠ AVERTISSEMENT:

Lisez soigneusement le Manuel suivez tous les Avertissements et les Instructions de Sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces Avertissements et Instructions de Sécurité.

PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "PB22H46YT (96042010800)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


TABLE DE MATIERES

SCHÉMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12
ENSEMBLE DU SIÈGE	13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
DECALCOMANIES.....	16
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	17
GARANTIE.....	VERSO DE LA PAGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08

SCHÉMA

SCH11-F





REMARQUE
 VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.



CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1 L + A2
DÉMARRAGE	B + S + A1




PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

CONNECTEURS AMOVIBLES

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08
ÉLECTRIQUE**




**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08
ÉLECTRIQUE**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	186491	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21	183759	Harnais des prises de courant des phares
22	4152J	Ampoule N°1156
24	400253	Câble de batterie
25	412894	Câble
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
28	145491	Câble de masse de 6 Ja. de 21" - noir
29	401545	Interrupteur
30	193350	Contacteur d'allumage
33	411935	Clé/Chaîne
34	110712X	L'interrupteur des phares
40	401098	Tiret D'Allumage De Harnais
41	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solénoïde
55	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71	194276	Harnais des câbles d'allumage
79	175242	Prise de courant d'ampoule
87	197802	Interrupteur de verrouillage de câbler d'embrayage
90	400724	Batterie De Borne De Couverture
91	190270	Attache batterie support avant
99	17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
141	416977	Jeu de "ROS" (T2)

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08
CHÂSSIS/ENCEINTES




chassis-tex_elite-husq_1_r2

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08
CHÂSSIS/ENCEINTES**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	199647X428	Tableau de bord
14	423095X421	Capot
15	188264X599	Objectif, Main gauche De Gril.
18	423180	Gril
25	188263X599	Objectif, Main droite De Gril
34	196125	Plaquette de moteur
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	414878X421	Amortisseur
52	73680500	Ecrou auto-bloquant 5/16-18
58	412280	Barre d'attelage supérieur
68	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
130	416358	Vis #10 x 0.750
137	184921	Capot De butoir
138	193224X428	Support De Tasse
150	189350	Capot De la Chaleur De Conduit
151	407807	Pivot De Parenthèse
152	199535	Bouclier de débris
161	193229X428	Fenetre de combustible
162	142432	Vis H 1/4 x 1/2 unc
165	196826	Soutien du support
175	193234	Crossmember
176	400776	Vis 10-24 x 5/8
177	195227	Direction De Douille
180	415063	Châssis
181	193102X428	Douille
182	193057	Le Tirez S'abaissent
186	183829X428	Insérez Le Gril
189	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
191	188267	Insert de lentille C.G.
194	73900500	Bride De Sortilège De Serrure D'Écrou 5/16-18
196	414579	Assemblée D'Ascenseur De Plate-forme De Console
205	188265X428	Jupe C.D.
206	188266X428	Jupe C.G.
213	74760512	Boulon H HD 5/16-18 unc x 3/4
217	409167	Tige
218	196395	Coussin
228	195161	Attache De Goujon
235	406129	Pare-chocs plus spatial
236	73930500	De serrure de centre de noix 5/16-18 unc
287	17600406	Vis H 1/4-20 x 3/8
297	416500	Insert de lentille C.D.

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08
ENTRAÎNEMENT




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission T2-AABC-1X2B-1GX1 (Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission)	163	413322	De commande Tringle De Pédale
2	123583X	Clé	166	428305	Poussez l'écrou .625
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	167	405257	Loquet
17	197296	Ressort	170	413430	Guide-courroiese fendue
26	199679	Ressort de rappel	184	198403X505	Poignée de frein de stationnement
29	423239	Tige du frein	185	72110622	Boulon
33	12000001	Bague en E	186	194321	Ressort de retenue
35	197722	Tige du frein de stationnement	187	19133210	Rondelle
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	188	194323	Raccord d'embrayage
42	8883R	Couverture de la pédale	189	194317	Levier coudé
49	72110614	Boulon	190	194318	Commande Au sol De Balancier De Garde
50	194327	Poulie du galet-tendeur	205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
51	73900600	Écrou frein 3/8-16	206	197867	Support
52	194326	Galet-tendeur	207	197868	Loquet
56	125907	Courroie trapézoïdale	208	197869	Secteur denté
64	197865	Ensemble de l'arbre	209	400769	Tige
73	74490544	Boulon 5/16-18 Cat. 5	210	400980	Commande de pédale
80	408393	Couple De Courroie	211	120183X	Palier de nylon
92	74760520	Boulon 5/16-18 unc x 1.25	213	400799X428	Bouton De Commande De Croisière
99	408418	Tige de dérivation	214	421263	Coussin du pédale en avant
114	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc	215	197301X428	Pédale d'arrière
116	73900500	Écrou frein H 5/16-18	216	196131	Le soutien de la poulie de tension
121	175611	Support de Couple d'Courroie	221	403187	Ressort du retenue
122	72010520	Boulon 5/16-18 x 2.50	222	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4	231	407287	Galet-tendeur cannelée 1.688
143	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2			
153	4497H	Ressort D'Arrêtoir			
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4			
160	169484	Collier de retenue			
161	105709	Ressort de rappel d'embrayage			
162	408784	Adaptateur de transmission			

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08
MOTEUR



engine-tex_bs-2cyl_51

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08
MOTEUR**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Moteur B&S-No. de modèle 407777-1195-B1
2	149723	Silencieux
9	194319	Ensemble de la guide courroie du moteur
12	405140	Poulie
15	400021	Réservoir d'essence
18	195951	Chapeau
20	421473X428	Commande des gaz/étrangler
21	416358	Vis H #10 x 0.750
28	401135	Conduite d'essence
29	137180	Jeu de pare-étincelles
37	123487X	Bride de serrage de tuyau
42	10040700	Rondelle frein 7/16
45	73510400	Écrou 1/4-20 unc
62	1496629	Pare-chaleur du silencieux
69	165391	Garniture
70	159955	Tuyau d'échappement (C.G.)
71	160589	Tuyau d'échappement (C.D.)
79	183906	Vis 5/16-18 x 1
81	148456	Tube de vidange d'huile
82	428287	Soupape de vidange d'huile
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Boulon 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
87	171877	Boulon 5/16-18 x 3/4
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1
91	187495	Douille
96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.


Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

L'Information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**




steering-tex_STDSRR_1_r1

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	414851X421	Volant de direction
2	195968	Essieu
4	403088	Ensemble de la broche C.G
5	194744	Ensemble de la broche C.D.
6	6266H	Palier de butée durci
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	12000029	Rondelle clip n°t5304-75
9	121232X	Chapeau de broche
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	10040600	Rondelle 3/8
15	73540600	Écrou frein 3/8-24 unf
16	408219	Arbre de direction
19	194729	Arbre de plaque
20	199743X428	Initialisation de direction
21	186737	Adaptateur du volant de direction
22	420537	Support de direction inférieur
26	414854X421	Insert de chapeau du volant de direction
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
35	194732	Secteur denté
45	19183812	Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 x 12 Ja.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
51	73940800	Écrou 1/2-20 unf
53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57	407465	Support
58	194747	Boulon
59	194748	Rondelle
60	73971000	Écrou 5/8-11
61	194740	Barre de direction C.G.
62	194741	Barre de direction C.D.
63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849	Collier de retenue
66	71020748	Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Douille
68	73900700	Écrou frein à collet 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197	Support

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08
ENSEMBLE DU SIÈGE**




seat-tex_6.5SL_1_r1

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	406623	Siège	37	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc
2	180166	Support de pivot	40	197661	Guidon
3	140675	Attache de l'ensemble de l'aile	41	198200	Ressort de compression
6	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc	43	74760612	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
7	124181X	Ressort de compression du siège	44	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.
8	171877	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 s			
10	196977	Cuvette du siège			
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18			

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08
CARTER DE TONDEUSE




46_tex_lt_pred_26

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08
CARTER DE TONDEUSE**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	405049	Logement de tondeuse à gazon	67	198398X428	Poignée, Câble D'embrayage
2	405507	Couvrir Mandrin C.G.	68	405143	V-Ceinture
3	405506	Couvrir Mandrin C.D.	69	72140505	Boulon
6	195186	Armer la Suspension	70	199779	Saisir Asm. Manuel
7	416358	Vis #10 x 0.750	113	17000510	Vis 5/16-18
8	193003	Asmdeverrouille/rondelle7/16-20unf	116	4898H	Boulon, à épaulement
11	405380	Tondeuse à gazon de lame	117	188606	La roue, la Jauge
--	403107	Lame de broyeuse	118	73930600	Écrou, Couronner la serrure 3/8-1
13	192872	L'Assemblée d'arbre, Mandrin	119	19121414	Rondelle 13/32 x 7/8 x 14 Ja.
14	187281	Le logement, Mandrin	122	197258	Guide-courroie du moteur C.D.
15	110485X	Le maintien, la Balle, Mandrin	123	197259	Guide-courroie du moteur C.G.
19	196539	Endosser le boulon	144	199204	Ceinture de gardien
21	73680500	Écrou	145	193197	Poulie de tension de poulie principal
23	192557	Le crochet, le Défecteur	147	401872	Bondir le Retour
24	105304X	La casquette, la Manche	152	408714	Câbler le Manuel d'Embrayage avec ressort
25	197026	Ressort, la Torsion, le Défecteur	188	195161	Clouter le Fermoir
26	110452X	Frein ecron	189	73900500	Bride de Sort de Serrure de noix
27	405357	La protection, le Défecteur	195	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
29	131491	La tringle, le Gond	197	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
30	173984	Vis	198	403149	Confondre le milieu du devant
31	187690	La rondelle, plus Spatial	199	403150	Confondre le Devant C.G.
32	197473	La poulie, Mandrin	200	413524	Rondelle 13/32 x 1 x 1/2 11 Ja.
33	400234	Écrou	240	74520636	Boulon 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5
34	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	241	15927	Vis
36	197379	Poulie de tension	242	415598	Raccord de lavage du plateau de coupe
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	--	416405	Connexion
38	199189	Guide-courroie du mandrin C.G.	--	192870	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, ensemble arbre, et palier seulement - poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/rondelle ne pas inclut)
40	73900600	Écrou 3/8-16 unc	--	418063	La Tondeuse à gazon de remplacement, Compléter
42	198410	Ressort de torsion des freins			
43	197256	Ressort de torsion du arrétoir			
46	137729	Vis			
47	197250	Support du Câble D'embrayage			
55	197249	Le bras, la Poulie de tension			
56	199092	Plus spatial, de retenue			
57	17000616	Vis 3/8-16 x 1			
59	141043	Garde, Tuv Idler (94)			
60	199471	Armer Mowe de Frein			
63	199477	Armer la Tondeuse à gazon de Frein			
64	405138	Frein de lien			


Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08
DÉCALCOMANIE**



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	430113	Décalmanie du capot	11	430083	Décalmanie
3	430341	Décalmanie du panneau latéral	13	430111	Décalque, Roue De Direction
4	430112	Décalque, Amortisseur	14	160396	Décalque, Schéma De Faucheuse
5	429562	Décalmanie du moteur C.V.	--	166960	Décalmanie dérivation
6	411658	Décalmanie d'opération	--	400981X428	Coussin d'repose-pied
8	170563	Décalmanie d'avertissement	--	193226X428	Coussin d'repose-pied C.G.
9	145005	Décalmanie de danger/poison de la batterie	--	430092	Manuel de l'opérateur (anglais/français)
10	430255	Décalmanie du Pare-chocs	--	430464	Manuel de l'opérateur (espagnol)
			--	430093	Manuel du pièces (anglais/français)


ROUES & PNEUS



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106732	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	59904	Chambre à air antérieure
5	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	104757X428	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	420531	Pneu arrière 18 x 9.5-8 Turf Saver
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	106108X	Ensemble de la jante arrière
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT (96042010800), NO. DE PRODUIT 960 42 01-08
LEVAGE DE TONDEUSE**



lift-tex_16_r3

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	422027	Ensemble de l'arbre
3	195231	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	196492X428	Poignée cannelée du levier
10	196314	Ressort de Torsion
87	194209	Goupille fendue 7/16
88	410710	Ressort de retenue
89	19191912	Rondelle
90	194208	Goupille fendue 5/16
91	195181	Raccord de levage

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
97	17000612	Vis 3/8-16 x .75
98	195270	Raccord de levage
100	73930600	Centrer la noix de serrure
101	407003	Tige de Levage du suspension avant

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable des frais du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.