





INSTRUKCJA OBSŁUGI



GARDENA zestaw fontannowy, art. nr 7767



1. Fontannę ustawić lub zamontować równo z powierzchnią gleby.
2. Przymocować do pompy (2) przedłużki $\frac{1}{2}$ " (1) dostosowane do wybranej dyszy fontannowej.
3. Ustawić pompę (2) na dnie fontanny i przeprowadzić kabel przez rowek (4).
4. Nałożyć pokrywę (5) i wsunąć manszetę (6) na przedłużkę (1).



5. Nałożyć wybraną dyszę fontannową:
 - a) „kaskadę”
 - b) „źródełko”
 - c) „ośmiopromienną”
6. Napełnić zbiornik (7) wodą (pojemność ok. 12 l).
7. Udekorować górną powierzchnię (np. żwirkiem, kamieniami).



Wskazówka:

W celu obsługi pompy należy korzystać z instrukcji obsługi pompy do źródła pokojowego RP 420.

Nie dopuścić do pracy pompy „na sucho”.

Należy kontrolować poziom wody w zbiorniku!

- **W przypadku zmniejszenia się wysokości fontanny należy uzupełnić zbiornik na wodę.**

Wyregulowanie fontanny jest możliwe dzięki możliwości zmiany kąta nachylenia przedłużki fontannowej.

Producent

GARDENA Manufacturing GmbH,
Hans-Lorensen-Str. 40
D-89079 Ulm, Niemcy

Dystrybutor

Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 15 B
03-371 Warszawa

Serwis Centralny Husqvarna

Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 18
03-310 Warszawa

Adresy Autoryzowanych Punktów Serwisowych dostępne są na stronach internetowych:

www.husqvarna.com.pl

www.gardena.pl