


SEARS
REPAIR
PARTS
MANUAL

**MODEL NO.
944.100490**

**IMPORTANT:
Read and follow
all Safety Rules
and Instructions
Before Operating
This Equipment**



CRAFTSMAN®

**18.5 HP*
ELECTRIC START
42" MOWER
AUTOMATIC TRANSMISSION
LAWN TRACTOR**

* The power rating as declared by the engine manufacturer is the average gross power output at the specified RPM of a typical production engine for the engine model measured using SAE Standards for engine gross power. Please refer to the engine manufacturer for details.

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

115873324 Rev. 1

08.18.17 JSE
Printed in the U.S.A.

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “944.100490”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS


SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18
TRANSAXLE BREAKDOWN	19
ENGINE BREAKDOWN.....	20-23
WARRANTY.....	24
SEARS SERVICE	26

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490

SCHEMATIC



SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.




IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	




CHASSIS HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)



DASH HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)

WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.




TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490



ELECTRICAL

TR02S

Service Minder (If Equipped)



Charge Indicator (If Equipped)



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490

ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	400252	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
25	581498001	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	421686	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ign
33	411934	Key/Chain
34	110712X	Switch Light / Reset
40	581023101	Harness Ign. Dash
43	582042801	Solenoid
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	501133701	Harness Ign. Chassis
79	175242	Bulbholder Asm. Incan Descent
87	197802	Switch Interlock Clutch Cable
90	435395	Cover Terminal Battery
99	17670412	Screw
102	581023401	Harness Pigtail
105	407568	Switch Reverse
106	174814	Palnut

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

CHASSIS




TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490

CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	580485903	Dash
14	580354404	Hood
15	580485601	Lens LH
18	580485301	Grille
25	580484501	Lens RH
34	580910801	Plate Engine
35	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414879X428	Fender
52	73680500	Nut Crown lock 5/16-18
58	412280	Drawbar Upper
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
102	4497H	Retainer Spring 1"
130	416358	Screw # 10 x .750 BOS Thread
137	407590	Bumper Dash
138	193224X428	Cupholder
150	580485503	Duct Heat Hood
151	580663302	Bracket Pivot
152	199535	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	196304	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	415063	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	586738602	Dash Lower
183	74520520	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
191	580485101	Mylar Headlight RH
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	401556X428	Plug Hole Dash 12V Adapter
196	431658	Console Asm. Deck Lift
202	580485002	C-Closeout Lwr Trm RH
203	580484802	C-Closeout Lwr Trm LH
205	580843707	Assembly Corner RH
206	580843807	Assembly Corner LH
213	74760512	Bolt hex HD 5/16-18 unc x 3/4
218	580897301	Pivot Hood Assy
228	580897302	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18
287	17600406	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8
297	580484901	Mylar Headlights LH
298	580851001	Nut Push
335	580484602	C-Side Closeout RH
336	580484402	C-Side Closeout LH
350	445143	Clip X-Mass Tree
363	580724501	Cap Talon Grille
364	17060408	Screw
- - -	404951X428	Plug Dash SRVMNDR

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

DRIVE



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490


DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Variator SD Pedal (590277501) (See transaxle breakdown.)	185	72110622	Bolt Rdhd 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr.5
2	123583X	Key Square	186	194321	Spacer Retainer
5	74760636	Bolt Hex HS 3/8-16 unc	187	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.
6	124028X	Bushing Snap	188	582217001	Link Clutch Ground Drive, Long
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	189	194317	Bellcrank Groundrive Nstg/Nstl
17	501487101	Spring Brake	190	194318	Keeper Bellcrank Drive Ground
29	584823101	Rod Brake	195	581504601	Brake Bracket
33	12000001	E-Ring	203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
35	583864501	Rod Brake Parking	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
37	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060	210	588921001	Weldment Pedal
42	8883R	Cover Pedal Blk Round	211	120183X	Bearing Nylon
49	72110614	Bolt Rdhd 3/8-16 unc x1-3/4 Gr.5	214	421263	Pedal Forward Pad
50	194327	Idler.Flat	215	448254	Cap Pedal Reverse
51	73900600	Nut Hex Flangelock 3/8-16	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
52	194326	Idler V-Groove Offset	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
56	197253	Belt Drive	277	448500	Subasm Link Rocker Pedal
64	448353	Shaft Asm. Pedal Brake	282	74490548	Screw Thdrol 5/16-18 x 3
67	582580101	Washer Nylon 13/32 x 13/16 x .109	299	415683	Bracket Mount Idler
73	74490544	Bolt Hex Flghd 5/16-18 Gr. 5	300	415681	Keeper Idler Rear
99	435935	Rod Bypass	301	415680	Pulley Idler V-Groove
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18 unc	302	581420501	Pulley Idler Flat 2.0 Od
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4 Smgml Tap/Bl	303	72110618	Bolt Rdhd Sgnk 3/8-16 x 2-1/4
143	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 Tytt	306	76020416	Cotter Pin
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	345	72110606	Bolt Rdhd Sgnk 3/8-16 x 1 Gr. 5
160	169484	Retainer Clip(M) Dia. 290	373	581461801	Spacer Idler
161	105709X	Spring Return Clutch 6.75	374	581475201	Bracket Brake Arm
163	587847901	Rod Control Pedal	375	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc
166	429164	Nut Push .625	380	582478601	Nut Flg Nylock 1/4-20 Gr G ZY
167	405257	Latch Brake Parking			
172	583974201	Strap Torque LH/RH			
184	196439X428	Handle Parking Brake			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490

ENGINE



engine-tex_BS_135

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490

ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Engine B&S Model No. 33R777-0005-G1 (586306801) (See engine breakdown.)
2	446760	Muffler
9	582540302	Keeper Belt Engine
12	586729001	Pulley Engine
15	581290101	Tank Fuel
18	430220	Cap Asm. Fuel
20	176636X428	Control Throttle/Choke
21	416358	Screw 10 x .750 BOS Thread
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	539990247	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket
79	192334	Screw 5/16-18 x .75
81	148456	Tube, Drain
82	428287	Oil Drain
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	501606501	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
87	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
94	581880901	Exhaust Tube
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Screw 1/4-20 x 3/4


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490

STEERING ASSEMBLY



steering-tex_TTR_51

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490


STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414803X428	Wheel, Steering
2	436870	Axle Asm., Front
4	436873	Spindle Asm., LH
5	436874	Spindle Asm., RH
6	6266H	Washer Thrust
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	184946X667	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539990118	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587016002	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
21	586840201	Adapter, Wheel Steering Splnd Alum
22	585029901	Bearing Subasm Shaft Steer Low
26	414852X428	Insert, Wheel Steering
27	19211616	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	440770	Gear, Sector Plate
45	587016401	Washer 3/8 ID 2-3/8OD 12 Ga.
50	73900600	Nut Lock Flg. 3/8-16 unc
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	436884	Draglink LH
62	436885	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585338801	Bracket Deck Susp. Front
75	580683701	Pinion
76	580683601	Screw Head Sock
80	1370H	Washer
81	436887	Link RH
82	442147	Pivot Bolt
85	441873	Pivot RH
86	441872	Pivot LH
122	444962	Cap Gear

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490

MOWER DECK



42_D_man-tex_LT_89

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490


MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	196495	Mower Housing	67	198398X667	Handle, Clutch Cable
6	195186	Arm Suspension	68	429636	V-Belt
7	416358	Screw 10 x .750 BOS Thread	69	72140505	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
11	424752	Blade, 3N1 Premium (For bagging or discharge)	70	199972	Clutch Asm. Manual
12	584309301	Screw Sems 7/16-20 x 1 Hex Hd.	113	17000510	Screw 5/16-18
13	587256501	Shaft Assembly, Mandrel	116	4898H	Bolt, Shoulder
14	187281	Housing, Mandrel	117	188606	Wheel, Gauge
15	585323901	Bearing, Mandrel	119	19121414	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
19	196539	Bolt, Shoulder	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
20	159770	Baffle, Vortex	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	144	199204	Keeper Belt
23	192557	Bracket, Deflector	145	193197	Pulley, Idler, Flat
24	105304X	Cap, Sleeve	147	401971	Spring Return
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	152	584243501	Cable Clutch Manual w/Spr.
26	110452X	Nut, Push	188	195161	Stud Fastener
27	424469	Shield, Deflector	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
29	131491	Rod, Hinge	192	197260	Bracket Brake Stand LH
32	197473	Pulley, Mandrel	195	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	241	152927	Screw
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	242	415598	Washout Port
36	197379	Pulley Idler	254	585316805	Plate Reinforcement Front
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	255	585317005	Plate Reinforcement Side
38	432520	Keeper Belt LH Mandrel	256	539109800	Carriage Bolt 1/4-20 x 1 Gr. 5
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	257	73900400	Nut Hx Flg 1/4-20 unc
41	584953901	Bolt Hex Wshrd 3/8-18 x 1.19	- -	416405	Quick Connect Coupling
42	198410	Spring Torsion Brake	- -	590142501	Replacement Mower, Complete
43	197256	Spring Torsion Retainer	- -	587253301	Mandrel Assembly (Includes housing (key #14), shaft assembly (key #13), and bearing (key #15) only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
46	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8			
47	197250	Bracket Clutch Cable			
55	437110	Arm, Idler			
56	199092	Spacer, Retainer			
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)			
60	197261	Arm Brake Mower			
62	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2			
63	199477	Arm Brake Mower			
64	199790	Linkage Brake			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490

MOWER LIFT



lift-tex_42


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	422027	Shaft Asm., Lift
3	426896	Lift Multiposition
7	445060X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	197984	Link Lift Susp Mower Rear

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75
98	420525	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc
101	581506501	Link Asm Lift Fxd
116	19151516	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490

SEAT ASSEMBLY



seat-tex_6.5SL_14


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	197520	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	589483501	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587232002	Pan, Seat
21	587907801	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt 3/8-16 x 3/4
44	501051801	Washer Winged 3/8 ID 1.5 OD.
46	588090401	Bolt 3/8-16 x 1 x 1.25 OD Wshr

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490


DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581894601	Decal, Steering
2	585767601	Decal, Hood
3	587390301	Decal, Fender
5	586620801	Decal, Engine HP
6	581579001	Decal, Fender Warning
7	581579901	Decal, Warn Spark Ing.
8	421534	Decal, V-Belt Schematic Drive
9	448709	Decal, Battery Warning
10	149517	Decal, Battery
11	586620901	Decal, Replacement

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
13	581580001	Decal, Mower V-Belt SCH.
15	584904601	Decal, Deck/Deflect Warning
--	193226X428	Pad, Footrest LH
--	400981X428	Pad, Footrest RH
--	581724801	Decal, Bypass
--	115873224	Manual Operator's (English/French)
--	115873324	Manual Parts (English/French)

WHEELS AND TIRES




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X613	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front 15 x 6-6
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X428	Cap, Axle
9	138468	Tire, Rear 20 x 8-8
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X613	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490
GENTRANS TRANSAXLE - MODEL NUMBER (RS800 SD-P) 587884401

RS800 SD-P



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	587291101	Inversion Security System
2	587086701	Driven Kit
3	587291301	Brake Kit
4	587086702	Control Kit
5	587291401	Bypass Kit
6	587291402	Inversion Kit
7	589668301	Anti-Debris Kit
8	590097101	Variation Kit
9	587086101	Variation Belt
10	587086302	Rotating Cam

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
11	587291601	Cover
12	590100301	Output Seals
13	587884401	RS800 SD-P
14	587086501	Driven Tool
—	587086901	RS800 Hardware Kit

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490

BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 33R777, TYPE NUMBER 0005-G1

48 SHORT BLOCK




1036 EMISSIONS LABEL

1058 OPERATOR'S MANUAL




1329 REPLACEMENT ENGINE

1330 REPAIR MANUAL







121 CARBURETOR OVERHAUL KIT



358 ENGINE GASKET SET




1095 VALVE GASKET SET



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490

BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 33R777, TYPE NUMBER 0005-G1



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490
BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 33R777, TYPE NUMBER 0005-G1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	591465	Cylinder Assembly	187	791805	Line-Fuel (Formed)
2	797673	Kit-Bushing/Seal	187A	791766	Line-Fuel (Cut to Required Length)
3	391086s	Seal-Oil (Magneto Side)	188	691693	Screw (Control Bracket)
4	592849	Sump-Engine	192	691986	Adjuster-Rocker Arm
5	591750	Head-Cylinder	202	691841	Link-Mechanical Governor
7	794114	Gasket-Cylinder Head	209	796260	Spring-Governor (Green)
9	697109	Gasket-Breather	216	691840	Link-Choke
11	794683	Tube-Breather	217	695409	Spring-Choke Return
12	697110	Gasket-Crankcase	222	694042	Bracket-Control
13	592244	Screw (Cylinder Head)	227	691374	Lever-Governor Control
15	690946	Plug-Oil Drain	232	691842	Spring-Governor Link
16	591762	Crankshaft	238	691843	Cap-Valve
20	795387	Seal-Oil (PTO Side)	240	394358s	Filter-Fuel
22	692125	Screw (Crankcase Cover/Sump)	265	691024	Clamp-Casing
23	591759	Flywheel	267	794904	Screw (Casing Clamp)
24	591757	Key-Flywheel (Steel)	276	695410	Washer-Sealing
25	795858	Piston Assembly (Standard)	304	592814	Housing-Blower
	795877	Piston Assembly (.020" Oversize)	305	697102	Screw (Blower Housing)
26	794126	Ring Set (Standard)			(1/4-20x1.21)
	794127	Ring Set (.020" Oversize)	305A	793376	Screw (Blower Housing)
27	698469	Lock-Piston Pin			(1/4-20x.68)
28	795861	Pin-Piston	305B	795891	Screw (Blower Housing)
29	794122	Rod-Connecting			(#10-16x.43)
32	791118	Screw (Connecting Rod)	305C	799370	Screw (Blower Housing)
33	591752	Valve-Exhaust			(1/4-20x.90)
34	591751	Valve-Intake	306	794953	Shield-Cylinder
35	691279	Spring-Valve (Intake)	307	691693	Screw (Cylinder Shield)
36	691279	Spring-Valve (Exhaust)	309	693551	Motor-Starter
37	699882	Guard-Flywheel	310	690323	Screw (Starter Motor)
42	499586	Keeper-Valve	311	497608	Brush Set
43	691968	Slinger-Governor/Oil	324	796309	Screen/Cup Assembly
45	690564	Tappet-Valve	333	799650	Armature-Magneto
46	793880	Camshaft	334	691061	Screw (Magneto Armature)
48	N/A	Short Block (Not Available At This Printing)	337	792015	Plug-Spark
			358	796187	Gasket Set-Engine
50	592842	Manifold-Intake	377	691639	Key-Woodruff
51	692137	Gasket-Intake	404	691691	Washer (Governor Crank)
51A	796081	Gasket-Intake	415	794129	Plug (Cover/Retainer)
53	591260	Stud (Carburetor)	415A	794903	Plug (Intake Manifold)
54	691148	Screw (Intake Manifold)	431	799043	Elbow-Intake
78	691693	Screw (Flywheel Guard)	445	793569	Filter-Air Cleaner Cartridge
94	793610	Kit-Idle Mixture	462	691261	Washer (Starter Cable)
95	690718	Screw (Throttle Valve)	474	592831	Alternator
98	695408	Kit-Idle Speed	503	691532	Strap-Starter
104	694918	Pin-Float Hinge	505	691251	Nut (Governor Control Lever)
105	696136	Valve-Float Needle	510	693699	Drive-Starter
108	695419	Valve-Choke	513	692024	Clutch-Drive
117	796251	Jet-Main (Standard)	523	699908	Dipstick
118	791406	Jet-Main (High Altitude)	524	691032	Seal-Dipstick Tube
		(5000/9000 Feet)	525	697184	Tube-Dipstick
121	796184	Kit-Carburetor Overhaul	552	697144	Bushing-Governor Crank
125	591736	Carburetor	562	691119	Screw (Governor Control Lever)
127	690727	Plug-Welch	579	691029	Nut (Starter Cable)
130	792747	Valve-Throttle	584	794682	Cover-Breather Passage
131	792765	Kit-Throttle Shaft	601	791850	Hose-Clamp (Green)
133	694914	Float-Carburetor	614	691620	Pin-Cotter (Governor Crank)
135	698780	Tube-Fuel Transfer	616	692012	Crank-Governor
137	698781	Gasket-Float Bowl	617	692138	Seal-O Ring (Intake Manifold)
141	592937	Kit-Choke Shaft			(Red)

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.100490
BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 33R777, TYPE NUMBER 0005-G1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
633	699813	Seal-Choke/Throttle (Choke Shaft)	1059	698516	Kit-Screw/Washer (Alternator)
634	698779	Spring/Seal Assembly	1090	691293	Retainer-Brush
635	691909	Boot-Spark Plug	1091	691333	Cap-Limiter
654	690958	Nut (Carburetor) (Serrated)	1095	794152	Gasket Set-Valve
684	697157	Screw (Breather Passage Cover)	1119	691183	Screw (Alternator)
691	692407	Seal-Governor Shaft	1127	695407	Screw (Float Bowl)
697	791680	Screw (Drive Cap)	1139	796449	Washer (Fuel Pump)
718	690959	Pin-Locating	1263	697124	Reed-Breather
729	691224	Clip-Wire	1264	697104	Screw (Breather Reed)
741	697128	Gear-Timing	1265	794151	Support-Blower Housing
750	790832	Screw (Oil Pump Cover)	1266	691917	Seal-O Ring (Intake Elbow) (Red)
757	793242	Link-Counterweight	1270	793243	Plug-AVS Counterweight
758	793763	Counterweight	1279	691108	Screw (Blower Housing Support)
759	697392	Pin-Counterweight	1329	N/A	Replacement Engine (Not Available At This Printing)
773	796448	Retainer (Fuel Pump)	1330	N/A	Repair Manual (Not Available At This Printing)
783	693713	Gear-Pinion	1332	591991	Washer (Rotating Screen)
789	698329	Harness-Wiring			
797	693167	Nut (Brush Retainer)			
801	691283	Cap-Drive			
802	691286	Cap-End			
830	691095	Stud-Rocker Arm			
842	691031	Seal-O Ring (Dipstick)	Carburetor Overhaul Kit		Key No. 121
847	790442	Dipstick/Tube Assembly	Engine Gasket Set		Key No. 358
850	100106	Sealant-Liquid	Valve Gasket Set		Key No. 1095
851	692424	Terminal-Spark Plug			
868	690968	Seal-Valve			
877	790544	Wire/Connector-Alternator			
883	692236	Gasket-Exhaust			
914	691108	Screw (Rocker Cover)			
918	791744	Hose-Vacuum (Cut to Required Length)			
943	690589	Seal-O Ring (Oil Pump Cover)			
947	699915	Solenoid-Fuel			
964	799159	Cap-Connector			
965	499613	Cover-Oil Pump			
967	793685	Filter-Pre Cleaner			
968	591644	Cover-Air Cleaner			
975	699502	Bowl-Fuel			
987	698777	Seal-Throttle Shaft			
1005	796084	Fan-Flywheel			
1017	796981	Screen-Oil Pump			
1022	272475s	Gasket-Rocker Cover			
1023	797421	Cover-Rocker			
1024	794644	Pump-Oil			
1026	692003	Rod-Push (Intake) (Aluminum)			
1026A	692011	Rod-Push (Exhaust) (Steel)			
1027	492932s	Filter-Oil			
1029	691751	Arm-Rocker			
1034	690822	Guide-Push Rod			
1036		Label-Emissions (Available from a B&S Authorized Dealer)			
1040	698368	Plate-Trim			
1044	698139	Screw (Flywheel)			
1051	691265	Ring-Retaining			
1058	277675	Operator's Manual			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

GENERAL: Craftsman products are warranted to be free from defects in materials or workmanship for a specific time period as set-out below (the "Warranty Period"). Warranties extend to the original purchaser of a Craftsman product only. Purchases made through an online auction or through any website other than www.sears.ca are excluded. The relevant Warranty Period commences on the original date of purchase. Within this period, SEARS CANADA, Inc. will, at its sole option, repair or replace any products or components which fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible for any transportation cost.

EXCLUSIONS: This warranty does not cover failures due to normal wear, abuse, misuse, neglect (including but not limited to the use of stale fuel, dirt, abrasives, moisture, rust, corrosion, or any adverse reaction due to improper storage or use habits), improper maintenance or failure to follow maintenance guidelines and/or instructions, failure to operate the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications with the original purchaser, accident or unauthorized alterations or repairs made or attempted by others. Also excluded from warranty coverage - except as provided below - are the following: maintenance, adjustments, components subject to wear including but not limited to: cosmetic components, belts, blades, blade adapters, bulbs, tires, filters, guide bars, lubricants, seats, grips, recoil assy's, saw chains and bars, trimmer lines and spools, spark plugs, starter ropers and tines, and discoloration resulting from ultraviolet light. Any product missing the model and/or serial number identification label will be disqualified from coverage under this warranty.

REPAIRS: Repairs have a 90 day warranty. If the defective product is still within the Warranty Period, then the new warranty is 90 days from the date of repair or to the end of the original Warranty Period, whichever period is longer.

DISCLAIMERS: THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN (OTHER THAN AS STATED HEREIN), AND WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

IN NO EVENT SHALL SEARS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. THE EXCLUSIONS IN THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY IN JURISDICTIONS WHERE APPLICABLE LAW DOES NOT ALLOW FOR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IN SUCH JURISDICTIONS, THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY, BUT THE REMAINING PROVISIONS OF THIS DOCUMENT SHALL REMAIN VALID.

SEARS retains the exclusive right to repair or replace the product or offer a full refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES: In addition to complying with all suggested maintenance guidelines and instructions, customers' obligations shall include but shall not be limited to: operating the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications to the purchaser from time to time, exhibit reasonable care in the use, operation, maintenance, general upkeep and storage of the product. Failure to comply with these requirements will void any applicable warranty.

LIST OF APPLICABLE WARRANTY PERIODS: The following list contains the applicable Warranty Period for your Craftsman product and is based on a combination of the type of product or component and the intended and actual use of the product or component:

1. **90 DAYS:** Craftsman products intended for use or actually used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes
2. **2 YEARS:** Craftsman riding lawn mowers, yard and garden tractors, walk behind mowers, tillers, brush cutters, snow blowers, handheld blowers, backpack blowers, hedge trimmers and electrical products for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use, except for those components which are part of engine systems manufactured by third party engine manufacturers for which the purchase has received an separate warranty with product information supplied at the time of purchase.
3. **1 YEAR:** Craftsman power cutters, stump grinders, pole pruners, gas chain saws, electric chain saws, trimmer attachments, baggers and pole saws for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use.
4. **90 DAYS:** All defective batteries, which will be replaced during this 90-day Warranty Period.
5. **60 DAYS:** Additional Warranty Period of 60 days will apply to adjustments and worn products or components BUT DOES NOT INCLUDE WEAR OR ADJUSTMENTS for products used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes. Wear items include but are not limited to: belts, blades, tires, spark plugs, air filters, chains, shear bolts, skid plates, scraper bars, drift cutters, ropes, tines, collection bags and pulleys.

As the Warranty Period runs from the date of purchase and NOT from the date that a product is delivered, opened, assembled or first used, please ensure during this time period that your product or component has been assembled and tested for correction operation regardless of when you intend to actually use it. Claims made after the Warranty Period has expired will not be honored.

PROOF OF PURCHASE/DOCUMENTATION: Warranty coverage is conditioned upon the original purchaser furnishing SEARS CANADA or its authorized third party service provider if applicable, with the original sales receipt or other adequate written proof of the original purchase date and identification of the product. In the event that the original purchaser is unable to provide a company of the original sales receipt, SEARS CANADA Inc. reserves the right to determine in its sole discretion what other written proof of the original purchase date and identification of the product is acceptable.

SERVICE NOTES

Get it fixed, at your home or ours!

Just Call:

1-800-4-MY-HOME[®]

(1-800-469-4663)

24 hours a day, 7 days a week

For the repair of major brand appliances **in your own home...**
no matter who made it, no matter who sold it!

For your nearest **Sears Parts and Service** location,
to bring in products like vacuums, lawn equipment and electronics.

For **Sears Parts & Service**, to order the replacement parts,
accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

www.sears.ca

To purchase or inquire about a Sears Maintenance Agreement, call:

1-800-361-6665

9 a.m. – 11 p.m. Mon. – Fri., EST, 9 a.m. – 4 p.m. Sat.

Pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

www.sears.ca



® / TM Trademarks of Sears Brands Management Corporation used under license by Sears Canada

MD Marque déposée / MC Marque de commerce de Sears Brands Management Corporation utilisée en vertu d'une licence de Sears Canada

Faites-le réparer, à domicile ou à l'atelier!

Téléphonez au:
1-800-LE-FOYER^{MC}
(1-800-533-6937)

24 heures par jour, 7 jours par semaine

Pour la réparation des appareils électroménagers de grandes marques
à votre domicile ... peu importe le fabricant ou le détaillant!

Pour connaître l'emplacement du **Service des pièces et de l'entretien**
Sears le plus proche afin d'apporter à l'atelier des produits tels que
des aspirateurs, tondeuses à gazon ou appareils électroniques.

Pour connaître le no. de téléphone du **Service des pièces et de l'entretien**
Sears afin de commander les pièces de rechange, accessoires et
manuels d'instructions requis pour effectuer vous-même les réparations.

www.sears.ca

Pour acheter ou demander des renseignements
sur un contrat d'entretien Sears, téléphonez au:
1-800-361-6665

de 9 h à 23 h du lundi au vendredi (HNE), de 9 h à 16 h le samedi!

For service in English:
1-800-4-MY-HOME[®]
(1-800-469-4663)
www.sears.ca



GÉNÉRALITÉS : Les produits Craftsman sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période de temps précise, telle qu'établie ci-dessous (la « période de garantie »). En outre, cette garantie est offerte uniquement à l'acheteur initial du produit Craftsman. Les achats effectués par l'entremise d'un encan en ligne ou sur tout site Web autre que www.sears.ca sont exclus. La période de garantie débute à la date de l'achat initial. Au cours de cette période, Sears Canada, Inc. s'engage, à sa seule discrétion, à réparer ou à remplacer tout produit ou composant de produit défectueux dans des conditions d'utilisation normale. La réparation ou le remplacement sera effectué pour le client sans frais de pièces ni de main-d'œuvre, à condition que le client prenne à sa charge les frais de transport.

EXCLUSIONS : La présente garantie ne couvre pas les défauts dus à l'usure normale, l'utilisation inappropriée ou abusive, la négligence (y compris, sans s'y restreindre, l'utilisation d'essence éventée, la poussière, l'humidité, la rouille, la corrosion ou tout autre effet indésirable, imputable à un entreposage ou à des habitudes d'utilisation inappropriées), un mauvais entretien, le non-respect des consignes ou directives d'entretien, l'utilisation de l'appareil contrairement aux instructions fournies dans le manuel d'entretien ou aux consignes ou informations données à l'acheteur initial, au moment de l'achat ou au cours de communications subséquentes avec lui, un accident ou encore une modification ou non autorisée des composants ou tentées par d'autres. Sont également exclus de la couverture de la garantie - sauf indication fournie ci-dessous - les éléments suivants : travaux d'entretien, réglages, composants sujets à l'usure, y compris mais sans s'y restreindre : les composants esthétiques, courroies, lames, adaptateurs de lame, ampoules, pneus, filtres, barres de guidage, lubrifiants, sièges, poignées, logements de cordon de scie, barres de scie, bobines et fils de tondeuse à touet, bougies, cordes de démarrage et dents, ainsi que les décolorations résultant de l'exposition aux rayons ultraviolets. Tout produit ne portant pas son étiquette d'identification avec son numéro de modèle ou de série sera exclu de la protection offerte par la présente garantie.

RÉPARATIONS : Les réparations sont garanties pendant une période de 90 jours. Si le produit défectueux est toujours couvert par la garantie, la nouvelle garantie est de 90 jours à compter de la date de la réparation ou jusqu'à la fin de la période de garantie initiale, selon la plus longue des deux échéances.

RESTRICTIONS : LES GARANTIES ET RECOURS DÉFINIS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, QUELLE SOIT VERBALE OU ÉCRITE (AUTRE QUE CELLES ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES) OU QUELLE SOIT EXPRIMÉE, IMPLICITE OU PRÉVUE PAR LA LOI, SANS SE RESTREINDRE À AUCUNE. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS, POUVANT DIFFÉRER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

SEARS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, QUI RÉSULTERAIT DE L'UTILISATION, DU MÉSUSAGE OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU QUI DÉCOULERAIT DE DÉFECTUOSITÉS DU PRODUIT. LES EXCLUSIONS DU PRÉSENT PARAGRAPHE NE S'APPLIQUENT PAS DANS LES TERRITOIRES OU LA LOI NE PERMET PAS L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. DANS CES TERRITOIRES, LE PRÉSENT PARAGRAPHE SERA SANS EFFET, MAIS SEARS CONSERVE LE DROIT EXCLUSIF DE RÉPARER OU DE REMPLACER LE PRODUIT OU ENCORE D'OFFRIR UN REMBOURSEMENT COMPLET DE SON PRIX D'ACHAT, À SA SEULE DISCRÉTION. CE RECOURS S'ÉVALUERA LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DONT VOUS DISPOSERIEZ EN CAS D'INEXÉCUTION QUELLE QU'ELLE SOIT DE LA GARANTIE.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT : En plus d'observer toutes les consignes et directives d'entretien, le client doit s'acquitter, entre autres, des obligations suivantes : utiliser le produit conformément aux consignes de la notice d'entretien et aux directives ou informations additionnelles fournies à l'acheteur au moment de l'achat ou à l'occasion de communications subséquentes ; faire preuve d'un soin raisonnable pour l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien général, le maintien en bon état et l'entreposage du produit. Le manquement à ces obligations entraînera une annulation de la garantie applicable.

LISTE DES PÉRIODES DE GARANTIE APPLICABLES : La liste ci-dessous indique la période de garantie applicable aux divers produits Craftsman qu'elle couvre ; la période accordée tient compte du type de produit ou de composants et du type d'utilisation prévue ou effective de l'appareil ou du composant :

1. **90 JOURS** - Produits Craftsman devant être ou étant effectivement utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives.
2. **2 ANS** - Les produits de marque Craftsman suivants : tondeuses à conducteur porté, tracteurs de jardin, tondeuses à contrôle arrière, motobèches, débroussaillères, souffleuses à neige, souffleuses portatives, souffleuses dorsales, taille-bordures et produits électriques à usage non commercial, non professionnel, non institutionnel ou non lucratif, sauf les composants faisant partie de systèmes de moteur fabriqués par des tiers pour lesquels l'acheteur a reçu une garantie séparée ainsi que des renseignements sur le produit, au moment de l'achat.
3. **1 AN** - Produits de marque Craftsman suivants : coupeaux électriques, broyeuses de souches, ébrancheurs, scies à chaîne à essence, scies à chaîne électriques, accessoires de taille-bordures, sacs et scies à long manche utilisées à des fins non commerciales, non professionnelles, non institutionnelles et non lucratives.
4. **90 JOURS** - Toutes les batteries défectueuses, qui seront remplacées pendant une période de garantie de 90 jours.
5. **60 JOURS** - Une période de garantie additionnelle de 60 jours s'appliquera pour le réglage ou l'usure de produits ou de composants MAIS CETTE GARANTIE EXCLUT L'USURE ET LE RÉGLAGE de produits utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives. Les articles sujets à l'usure englobent, sans s'y restreindre : les courroies, lames, pneus, bougies, filtres à air, chaînes, bouillons de cisaillement, plaques de protection, barres de raclage, coupe-congères, cordons, dents, sacs collecteurs et poulies.

Étant donné que la période de garantie débute à la date d'achat et NON à la date à laquelle le produit est livré, l'emballage ouvert et l'appareil assemblé ou utilisé la première fois, assurez-vous que votre produit ou composant est assemblé et mis à l'essai pour en vérifier le bon fonctionnement, quel que soit le moment où vous prévoyez commencer à l'utiliser réellement. Les réclamations présentées après l'expiration de la garantie ne seront pas acceptées.

PREUVE D'ACHAT ET DOCUMENTS : La protection de la garantie est conditionnelle à la présentation par l'acheteur initial, à Sears Canada ou à son fournisseur de service autorisé s'il y a lieu, de la facture ou de toute autre preuve d'achat appropriée indiquant la date de l'achat et désignant le produit. Dans le cas où l'acheteur initial serait dans l'impossibilité de fournir une copie de sa facture, Sears Canada Inc. se réserve le droit d'établir, à sa seule discrétion, quelle autre preuve écrite de la date d'achat initial et de la désignation du produit est acceptable.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.100490

MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 33R777, NO. DE TYPE 0005-G1


NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
579	Écrou	1034	Pousser le guide de tringle
584	Couverture	1036	Jeu d'étriquette (Fourni par un
601	Bride de Serrage de Tuyau		reven deur autorisé Briggs &
614	Epingle de goupille fendue		Stratton)
616	Manivelle du Régulateur		Plaque
617	Sceller l'anneau		Vis
633	Siège de Arbre de Starter /	1051	Anneau
634	Papillon	1058	Manuel de l'opérateur
635	Ressort	1059	Vis/Rondelle
634	Coude de Bougie d'allumage	1090	Provision
654	Écrou	1091	Bouchon
684	Vis	1095	Fixée, Garnitures du Soupape
691	Vis	1119	Vis, Alternateur
697	Vis	1127	Vis, Cuve de Flotteur
718	Goupille de Emplacement	1139	Rondelle
729	Trombone de corde	1263	Roseau de pause
741	Vitesse de Distribution	1264	Vis
750	Vis	1265	Support
757	Lien de contrepois	1266	Anneau
758	Contrepois	1270	Contrepois bouche-audiovisuel
759	Epingle de contrepois	1279	Vis
773	Fixation de la pompe	1329	N/A
783	d'alimentation		Moteur de remplacement
789	Ligoter l'engrenage	1330	N/A
797	Harnais		Réparer le Manuel
801	Écrou	1332	Rondelle
802	Bouchon		
830	Bouchon		
842	Joint torique		La Série de Joint de moteur
847	Ensemble des Tube et Jauge		La Série de Joint de soupape
850	L'enduit d'étanchéité-liquide		La Trousse de Révision de carburateur
851	de Rem plissage d'huile		No. 121
851	692424		No. 358
868	690968		
877	790544		
883	692236		
914	691108		
918	791744		
943	690589		
947	699915		
964	799159		
965	499613		
967	793685		
968	591644		
975	699502		
987	698777		
1005	796084		
1017	796981		
1022	272475s		
1023	797421		
1024	794644		
1026	692003		
1026A	692011		
1027	492932s		
1029	691751		
	Bras de Balancier		
	Huiler le filtre		
	Bouton		
	Tige à Frein		
	Huiler la pompe		
	Couverature de Balancier		
	Balancier		
	Garniture, Couverature de		
	Tamis de pompe à huile		
	Ventilateur de Volant du Moteur		
	Anneau		
	Cuve de Carburateur		
	Couverture		
	Filtre pré-plus propre		
	Couverture		
	Chapeau		
	Solénoïde-carburant		
	Anneau		
	Flexible d'aspiration		
	Vis, Couverature de Balancier		
	Garniture d'échappement		
	Corde/le connecteur-alternateur		
	Joint d'étanchéité, Soupape		
	Borne, Bougie d'allumage		
	le Joint de Pause)		
	(Joint de Couverature de Bascule et		
	données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm		

REMARQUE: Toutes les dimenstions de composant sont

22

22

MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODELE 33R777, NO. DE TYPE 0005-G1




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.100490
MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 33R777, NO. DE TYPE 0005-G1

1329 MOTEUR DE RECHANGE

1058 MANUEL DE L'OPERATEUR


1036 EMISSIONS ETIQUETTES

48 BLOC COURT



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.100490 GENTRANS TRANSALXE, VATR (RS800 SD-P) 587884401


RS800 SD-P



NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	NO	587291101	Système de sécurité
2	DÉ	587086701	Kit d'entraînement
3	DÉ	587291301	Kit de frein
4	DÉ	587086702	Kit de contrôle
5	DÉ	587291401	Kit de dérivation
6	DÉ	587291402	Kit d'inversion
7	DÉ	589668301	Kit anti-débris
8	DÉ	590097101	Kit variation
9	DÉ	587086101	Courroie variation
10	DÉ	587086302	Came rotative
11	DÉ	587291601	Couvrir


NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
12	DÉ	590100301	Les joints de sortie
13	DÉ	587884401	RS800 SD-P
14	DÉ	587086501	Outil d'entraînement
15	DÉ	587086901	RS800 Kit de matériel

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm



NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	581894601		Décalcomanie, Volant de direction
2	585767601		Décalcomanie du capot
3	587390301		Décalcomanie, Tableau De Bord
5	586620801		Décalcomanie, Moteur C.V.
6	581579001		Décalcomanie d'avertissement de
7	581579901		Tableau De Bord
8	421534		Décalcomanie d'avertissement
9	448709		Décalcomanie de courroie
10	149517		Décalcomanie de batterie
11	586620901		Décalcomanie, Remplacement

WHEELS AND TIRES




NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	59192		Chapeau de soupape du pneu
2	65139		Tuyau du soupape
3	106732X613		Assemblage de la jante antérieure
4	59904		Chambre à air antérieure
5	106222X		Pneu antérieur 15 x 6-6
6	278H		Graisneur
7	9040H		Palier à collerette
8	104757X428		Chapeau de l'essieu
9	138468		Pneu arrière 20 x 8-8
10	7152J		Chambre à air arrière
11	106108X613		Assemblage de la jante arrière
--	144334		Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.100490

ENSEMBLE DU SIÈGE



seat-tex_6:SSL_14

NO.	DÉ	PIÈCE
-----	----	-------

DESCRIPTION

- | | | |
|----|-----------|--|
| 1 | 197520 | Siège |
| 2 | 180166 | Support de pivot |
| 6 | 73800600 | Contre-écrou avec rondelle insert 3/8-16 |
| 7 | 587613301 | Ressort de compression du siège |
| 8 | 171877 | Boulon 5/16-18 unc x 3/4 |
| 10 | 587232002 | Panneau du siège |
| 21 | 587907801 | Boulon 5/16-18 x 5/8 |
| 37 | 73800500 | Contre-écrou 5/16-18 |

NO.	DÉ	PIÈCE
-----	----	-------

DESCRIPTION

- | | | |
|----|-----------|----------------------------|
| 40 | 197661 | Poignée glissant du siège |
| 41 | 198200 | Ressort du loquet |
| 43 | 74760612 | Boulon 3/8-16 x 3/4 |
| 44 | 501051801 | Rondelle 3/8 ID 1,5 OD |
| 46 | 588090401 | Boulon 3/8-16 x 1, 1,25 OD |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LEVAGE DE LA TONDEUSE



Ensemble de l'arbre
Levier de levage (C.D.)
Poignée du levier
Ressort de torsion
Goupille fendue 7/16
Ressort du levage
Rondelle clair
Goupille fendue 5/16
Tige de levage (C.G.)

Tige de levage du suspension avant
 Ecran
 Tige de levage pas ajustable
 Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ja.

données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.100490

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	DESCRIPTION
1	196495
6	195186
7	416358
11	424752
12	584309301
13	587256501
14	187281
15	585323901
19	196539
20	159770
21	73680500
23	192557
24	105304X
25	197026
26	110452X
27	424469
29	131491
32	197473
33	400234
34	72110612
36	197379
37	19131316
38	432520
40	73900600
41	584953901
42	198410
43	197256
46	137729
47	197250
55	437110
56	199092
57	17000616
59	141043
60	197261
62	72110616
63	199477

1	Tondeuse du gazon
6	Tige du suspension
7	Vis 10 x ,750
11	Lame 3N1 "Supérieure"(Pour ramas-
12	Vis 7/16-20 x 1
13	Assemblage d'arbre du mandrin
14	Boîtier de mandrin
15	Palier du mandrin
19	Boulon
20	Chicane
21	Ecro 5/16-18 unc
23	Support de déflecteur
24	Chapeau
25	Ressort
26	Ecro
27	Déflecteur
29	Tige d'articulation
32	Pouie de mandrin
33	Ecro
34	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
36	Pouie de gallet-tendeur
37	Rondelle
38	Garde de courroie
40	Ecro 3/8-16 unc
41	Boulon 313-18 x 1.19
42	Ressort de torsion du frein
43	Ressort de torsion de retenue
46	Vis 1/4-20 x 5/8
47	Support du câble de commande
55	Tige
56	Entretoise de retenue
57	Vis 3/8-16 x 1
59	Garde de poulie
60	Tige du frein du tondeuse
62	Boulon 3/8-16 unc x 2
63	Tige du frein du tondeuse


NO. DE RÉF.	DESCRIPTION
64	199790
67	198398X667
68	429636
69	72140505
70	199972
113	17000510
116	4898H
117	188606
119	19121414
122	197258
123	197259
144	199204
145	193197
147	401971
152	584243501
188	195161
189	73900500
192	197260
195	17000612
241	152927
242	415598
254	585316805
255	585317005
256	539109800
257	73900400
--	416405
--	590142501
--	587253301

NO. DE RÉF.	DESCRIPTION
64	Tige du frein
67	Poignée du câble de commande
68	d'embrayage
69	Courroie de tondeuse
70	Boulon 5/16-18 x 5/8
113	Assemblage d'embrayage
116	Boulon 5/16-18
117	Boulon
119	Roue
122	Rondelle
123	Garde du courroie (C.G.)
144	Garde du courroie (C.D.)
145	Garde du courroie
147	Poulie de tension
152	Ressort de retour
188	Câble d'embrayage avec ressort
189	Attache à tenon
192	Contre-écrou collerette
195	Support (C.G.)
241	Vis 3/8-16 x 3/4
242	Vis
254	Raccord de lavage
255	Plaque de renforcement
256	Plaque de renforcement
257	Boulon 1/4-20 x 1 Cat. 5
--	Ecro 1/4-20 unc
--	Connecter d'accouplement du rapide
--	Tondeuse du gazon pour remplace-
--	ment, Complète
--	Assemblage du mandrin (Inclut boîtier
--	(#14), ensemble arbre (#13), et palier
--	seulement (#15) - poulie/écrou/ron-
--	delle et lame, boulon/rondelle n'est
--	pas inclus)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.100490

CARTER DE TONDEUSE



42_D_man-tex_LT_89


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.100490
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		414803X428		Volant de direction
2		436870		Assemblage d'essieu
4		436873		Fusée d'arbre (C.G.)
5		436874		Fusée d'arbre (C.D.)
6		6266H		Palier
7		121748X		Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8		12000029		Anneau de retenue #T5304-75
9		184946X667		Chapeau de fusée d'arbre
13		121749X		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14		539990118		Rondelle
15		73540600		Ecroû 3/8-24 unf
16		587016002		Arbre de direction
19		194729		Plaque de direction
21		586840201		Adaptateur du volant de direction
22		585029901		Palier
26		414852X428		Chapeau du volant de direction
27		19211616		Rondelle
28		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
35		440770		Plaque de mécanisme denté
45		587016401		Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD
50		739000600		Ecroû 3/8-16 unc
53		188967		Rondelle : 793 x 1.637 x .060
57		407465		Support
58		194747		Boulon
59		194748		Rondelle
60		73971000		Contre-écrou collerette 5/8-11
61		436884		Tige de direction (C.G.)
62		436885		Tige de direction (C.D.)
63		17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
64		199849		Collier de retenue
66		71020748		Boulon 7/16-14 x 3
67		194737		Coussinet
68		73900700		Contre-écrou collerette 7/16-14 Cat. 5
69		199162		Rondelle 1.5 x .505 x .118
70		585338801		Support du suspension de tondeuse
75		580683701		Pignon
76		580683601		Vis
80		1370H		Rondelle
81		436887		Tige (C.D.)
82		442147		Boulon
85		441873		Pivot (C.D.)
86		441872		Pivot (C.G.)
122		444962		Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.100490

ENSEMBLE DE LA DIRECTION



steering-tex_TTR_51

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.100490


MOTEUR

NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1	---	---	---	Moteur B&S No. de modèle 33R777-0005-G1 (586306801) (Voir la assemblage du moteur.)
2		446760		Silencieux
9		582540302		Garde du courroie du moteur
12		586729001		Pouille du moteur
15		581290101		Réservoir d'essence
18		4302220		Chapeau d'essence
20		176636X428		Commande des gaz et l'étrangleur
21		416358		Vis 10 x .750
28		401137		Conduite d'essence
29		137180		Jeu de pare - étincelles
37		123487X		Collier de serrage pour tuyaux flexibles
42		539990247		Rondelle 7/16
45		73510400		Ecroû 1/4-20 unc
69		165291		Garniture
79		192334		Vis 5/16-18 x .75
81		148456		Tuyau D'huile
82		428287		Vanne de vidange d'huile
84		17060620		Vis 3/8-16 x 1-1/4
85		501606501		Boulon 7/16-20 x 4 x Cat. 5-1.5
87		171877		Boulon 5/16-18 unc x 3/4
90		17000616		Vis 3/8-16 x 1.0
94		581880901		Tuyau d'échappement
96		19091416		Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97		17670412		Vis 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.100490

ENTRAÎNEMENT

NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	---	Transaxle, Variator SD-Pédale (590277501)(Commandez les pièces du fabricant du transmission.)	2	123583X	Ecran
		Cle 2.0 X .1845/.1865	5	74760636	Ecran
		Douille De Bouton-Pression	6	124028X	
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	501487101	Ressort De Rappel-Du Frein	17	501487101	Ressort De Rappel-Du Frein
29	584823101	Tige Du Frein	29	584823101	Tige Du Frein
33	12000001	Anneau.#5133-75	33	12000001	Anneau.#5133-75
35	583864501	Tige De Frein Du Stationnement	35	583864501	Tige De Frein Du Stationnement
37	188967	Rondelle .793 x 1.637 x 060	37	188967	Rondelle .793 x 1.637 x 060
42	8883R	Couvercle Du Pedale	42	8883R	Couvercle Du Pedale
49	72110614	Boulon 3/8-16 Unc X 1-3/4. Cat. 5	49	72110614	Boulon 3/8-16 Unc X 1-3/4. Cat. 5
50	194327	Pouille	50	194327	Pouille
51	73900600	Ecran 3/8-16	51	73900600	Ecran 3/8-16
52	194326	Pouille	52	194326	Pouille
56	197253	Courroie	56	197253	Courroie
64	448353	Ensemble Du Tige Du Frein	64	448353	Ensemble Du Tige Du Frein
67	582580101	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	67	582580101	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
73	74490544	Boulon 5/16-18.Cat.5	73	74490544	Boulon 5/16-18.Cat.5
99	435935	Tige	99	435935	Tige
116	73900500	Ecran 5/16-18 Unc	116	73900500	Ecran 5/16-18 Unc
125	17000512	Vis .5/16-18X3/4	125	17000512	Vis .5/16-18X3/4
143	17490508	Vis.5/16-18 X 1/2	143	17490508	Vis.5/16-18 X 1/2
159	76020412	Goupille Fendue 1/8 x 3/4	159	76020412	Goupille Fendue 1/8 x 3/4
160	169484	Ressort De Retenue	160	169484	Ressort De Retenue
161	105709X	Ressort D'embrayage 6.75	161	105709X	Ressort D'embrayage 6.75
163	587847901	Tige	163	587847901	Tige
166	429164	Ecran .625	166	429164	Ecran .625
167	405257	Loquet Du Frein De Stationnement	167	405257	Loquet Du Frein De Stationnement
172	583974201	Support	172	583974201	Support
184	196439X428	Poignée	184	196439X428	Poignée

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
185	72110622	Boulon.3/8-16 Unc X 2-3/4 Cat. 5	185	72110622	Boulon.3/8-16 Unc X 2-3/4 Cat. 5
186	194321	Entretoise	186	194321	Entretoise
187	19133210	Rondelle .13/32 X 2 X 10 Ja.	187	19133210	Rondelle .13/32 X 2 X 10 Ja.
188	582217001	Raccord d'embrayage longue	188	582217001	Raccord d'embrayage longue
189	194317	Support	189	194317	Support
190	194318	Support	190	194318	Support
195	581504601	Support De Frein	195	581504601	Support De Frein
203	19111116	Rondelle 11/32 X 11/16 X 16 Ja.	203	19111116	Rondelle 11/32 X 11/16 X 16 Ja.
205	121748	Rondelle.25/32 X 1-5/8 X 16 Ja.	205	121748	Rondelle.25/32 X 1-5/8 X 16 Ja.
210	588921001	Pédale du carter	210	588921001	Pédale du carter
211	120183X	Pallier de nylon	211	120183X	Pallier de nylon
214	421263	Pédale	214	421263	Pédale
215	448254	Inverse du pédale	215	448254	Inverse du pédale
221	403187	Ressort De Retenue	221	403187	Ressort De Retenue
222	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ja.	222	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ja.
277	448500	Tige du pédale	277	448500	Tige du pédale
282	74490548	Vis 5/16-18 X 3	282	74490548	Vis 5/16-18 X 3
299	415683	Support De Pouille	299	415683	Support De Pouille
300	415681	Garde Du Pouille	300	415681	Garde Du Pouille
301	415680	Pouille	301	415680	Pouille
302	581420501	Pouille	302	581420501	Pouille
303	72110618	Boulon 3/8-16 X 2-1/4	303	72110618	Boulon 3/8-16 X 2-1/4
306	76020416	Goupille en épingle à cheveux	306	76020416	Goupille en épingle à cheveux
345	72110606	Boulon 3/16 x 1 Cat. 5	345	72110606	Boulon 3/16 x 1 Cat. 5
373	581461801	Entretoise	373	581461801	Entretoise
374	581475201	Levier De Frein	374	581475201	Levier De Frein
375	74760636	Boulon	375	74760636	Boulon
380	582478601	Ecran 1/4-20 Cat. G ZY	380	582478601	Ecran 1/4-20 Cat. G ZY



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.100490


CHÂSSIS/ENCEINTES

NO.	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
5		580485903	Tableau de bord
14		580354404	Capot
15		580485601	Lentille C.G.
18		580485302	Calandre
25		580484501	Lentille C.D.
34		580910801	Plaque de moteur
35		19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
36		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37		414879X428	Aile
52		73680500	Écrou 5/16-18
58		412280	Barre D'attelage
68		17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
102		4497H	Arrêtoir 1"
130		416358	Vis # 10 x .750
137		407590	Pare-Chocs
138		1932224X428	Porte-goblet
150		580485503	Canalisation du capot
151		580663302	Support
152		199535	Déflecteur
159		17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
162		142432	Vis 1/4 x 1/2
175		196304	Pièce d'entretoisement
176		400776	Vis 10-24 x 5/8
177		195228	Coussinet
180		415063	Châssis
181		193102X428	Coussinet
182		586738602	Tableau de bord
183		74520520	Boulon 5/16-18 x 1-1/4
189		17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
191		580485101	Phare/InsertLentilleRéfléchissant C.D.
194		73900500	Écrou 5/16-18
195		401556X428	Bouchon
196		431658	Ensemble de la console
202		580485002	Basse bouclier de garniture C.D.
203		580484802	Basse bouclier de garniture C.G.
205		580843707	Ensemble d'angle C.D.
206		580843807	Ensemble d'angle C.G.
213		74760512	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
218		580897301	Ensemble de capuche pivot
228		580897302	Fermeture
235		406129	Entretoise
236		73930500	Contre-écrou 5/16-18
287		17600406	Vis 1/4-20 x 3/8
297		580484901	Phare/InsertLentilleRéfléchissant C.G.
298		580851001	Écrou
335		580484602	Panneau de clôture de côté C.D.
336		580484402	Panneau de clôture de côté C.G.
350		445143	Pince
363		5807224501	Chapeau
364		17060408	Vis
-		404951X428	Bouchon du Tableau de bord

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.100490

CHÂSSIS/ENCEINTES



chassis-tex TALON I 16


NO.	DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie
2		74760412	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8		193228	Bac de batterie
16		176138	Interrupteur
21		400252	Harnais de prise de courant d'ampoule 4152J
22		4152J	Ampoule
25		581498001	Cable 6 Ja. 14.5"
26		175158	Fusible
27		73510400	Ecrou 1/4-20 unc
28		421686	Câble
29		401545	Interrupteur de siège
30		193350	Interrupteur d'allumage
33		411934	Clé/Chaîne
34		110712X	Interrupteur des phares
40		581023101	Harnais (si équipé avec solénoïde avant)
43		582042801	Solénoïde
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71		501133701	Harnais (si équipé avec solénoïde avant)
79		175242	Prise de courant d'ampoule
87		197802	Interrupteur de verrouillage de câble d'embrayage
90		435395	Couvercle du borne de batterie
99		17670412	Vis 1/4-20 unc
102		581023401	Harnais de fil
105		407568	Commutez, renversez
106		174814	Ecrou 1/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.100490


ELECTRIQUE

TR02S-f





POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1
DÉMARRE	B + S + A1



VOTRE TRACTEUR EST EQUIPE
D'UN SYSTEME D'ALTERNATEUR
SPECIAL AU LIEU D'ETRE
LES PHARES DISPOSENT DE
LEUR PROPRE SOURCE
D'ENERGIE ELECTRIQUE.
DONC LA BRILLANCE DES
PHARES CHANGERA EN
FONCTION DE LA VITESSE DU
MOTEUR. AU RALENTI, LA
BRILLANCE DES PHARES
BAISSERA; QUAND LE MOTEUR
EST ACCELERE, LA BRILLANCE
ATTEINDRA SON MAXIMUM.

REMARQUE

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détails du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "944.100490"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16
ENSEMBLE DU SIÈGE	17
DÉCALCOMANIES.....	18
VOYEZ LES DÉTAILS DE TRANSMISSION.....	19
VOYEZ LES DÉTAILS DE MOTOR.....	20-23
GARANTIE.....	24
ENTRETIEN DE "SEARS".....	26

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

* La puissance nominale indiquée par le fabricant du moteur est la puissance brute moyenne (à un régime en tr/min spécifique) d'un moteur de production type pour le modèle de moteur mesuré selon les normes SAE pour la puissance brute du moteur. Se reporter au fabricant du moteur pour tous les détails.

18,5 C.V.* DEMARRAGE ÉLECTRIQUE TONDEUSE DE 107 CM (42 PO.) AUTOMATIQUE TRACTEUR DE PELOUSE



Importante: Lisez
et suivez le mode
d'emploi et toutes
les règles de sécu-
rité avant d'utiliser
cet équipement.

NUMÉRO DE
MODÈLE
944.100490

SEARS
MANUEL DE
PIÈCES DE
RECHANGE

