

L'ENTRETIEN ET LES PIÈCES DE RECHANGE

Ce produit, conçu avec les soins les plus attentifs, est fabriqué en accord avec des standards stricts. Comme pour tous les produits avec des parties mobiles, il peut être nécessaire pendant la durabilité de votre machine d'effectuer des ajustements ou le remplacement de certaines pièces.

Soutien / Aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien ou les pièces pour votre produit:

- Visitez notre site Web: www.poulanpro.com
- Appelez nous sans frais: 1-800-849-1297
- Pour les pièces de rechange, ayez près de vous:
 - a. Numéro du modèle / Référence numéro du fabricant
 - b. Description de la pièce

N.B.: HOP assure la distribution des pièces de rechange et l'entretien de ses produits par l'intermédiaire des concessionnaires et des distributeurs agréés; par conséquent toute demande de pièces ou d'entretien doit être adressée directement au distributeur agréé le plus proche. La philosophie de HOP est d'améliorer en permanence la gamme complète de ses produits. Si les caractéristiques ou l'apparence de votre outil sont différentes de celles décrites dans ce Manuel, contactez S.V.P. votre concessionnaire pour les informations et l'assistance concernant les mises à jour.

POULANPRO®

POULANPRO®



Manuel Des Pièces PP11G30 / 96022002900



Lire et suivre toutes les règles de sécurité et les consignes avant d'opérer cet équipement.

Patents Pending

Original Instructions in English, all others are translations.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.



Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "PP11G30" (96022002701)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	10-11
CARTER DE TONDEUSE.....	12-13
DÉCALCOMANIES.....	14
DÉTAILS DE MOTEUR.....	16-17

SCH24 - F




CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M+G+A1
MARCHE/ALLUMAGE	B+A1
MARCHE	B+A1 L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1


PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES
ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, NON-AMOVIBLES
ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE. CONNECTEURS

AMOVIBLES
CONNECTEURS

LRV3




NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	590903601	ENSEMBLE DE CULASSE COMP	1
1A	591165501	BOUGIE D'ALLUMAGE	1
2	590903701	ENSEMBLE DE CARBURATEUR	1
3	590903901	ENSEMBLE DE FILTRE À AIR	1
4	590904201	ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	1
5	590904301	JEU DE PISTONS ET DE SEGMENTS.	1
6	590904401	ENSEMBLE DE PISTON	1
7	590904701	ENSEMBLE DE CIRCUIT DE CARBURANT RENIFLARD ET SOUPE DE COUVERCLE COMP, ENSEMBLE DE CHAMBRE DE RENIFLARD	1
8	590904801	ENSEMBLE DE COUVERCLE DE DÉPART	1
9	590966001	ENSEMBLE DE TIGE D'ÉTRANGLEUR ET DE MANETTE DES GAZ	1
10	590970601	FILTRES À AIR	1
11	590967901	ENSEMBLE DE COUVERCLE DE CARTER DU VILEBREQUIN	1
12	590968001	ENSEMBLE DE RÉGULATEUR	1
13	590968101	ENSEMBLE D'ÉQUILIBRAGE DE L'ARBRE	1
14	590968201	ARBRE À CAMES	1
15	590968301	VILEBREQUIN	1
16	590968401	ENSEMBLE DE TUBE DE RENIFLARD	1
17	591165601	ENSEMBLE DE BRAS DE RÉGULATEUR DE VITESSE	1
18	590968601	BOULON HEXAGONAL AVEC RONDELLE	1
19	590968801	ENSEMBLE DE RÉGULATEUR DE TENSION	1
20	590968901	ENSEMBLE DE MOTEUR DE DÉMARREUR	1
21	592951201	LES VIS DU MOTEUR DE DÉMARREUR	1
22	590969001	ENSEMBLE DE BOBINE D'ALLUMAGE	1
23	590969101	ENSEMBLE D'ARMATURE DE CHARGE	1
24	590969201	ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR	1
25	590969901	TROUSSE DE HÉLICE	1
26	590969601	ENSEMBLE DE DISQUE DE DÉMARRAGE	1
27	590969701	ENSEMBLE DE GOUJON	1
28	590969801	ENSEMBLE DE TUBE DE REMPLISSAGE	1
29	590970001	CÂBLE DE BRANCHEMENT	1
30	590970101	ENSEMBLE DE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT	1
31	590970201	DÉFLECTEUR D'AIR	1
32	590970301	ENSEMBLE DE SOUPE	1
33	590970401	ENSEMBLE DE CULBUTEUR	1



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 65-51	BATTERIE
3	532 19 33-50	CONTACTEUR D'ALLUMAGE ROS
4	532 41 19-35	CLE/CHAÎNE
9	532 10 95-53	INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE GRIS
10	532 17 61-38	INTERRUPTEUR GRIS
12	532 19 27-49	INTERRUPTEUR
13	584 29 96-01	HARNAIS DES CÂBLES D'ALLUMAGE LRV
15	582 04 28-01	SOLÉNOÏDE
16	817 00 05-12	VIS 5/16-18 X 3/4
17	873 51 04-00	ÉCROU 1/4-20 UNC
18	532 42 16-86	CÂBLE AU SOL ARRIÈRE
19	532 42 12-99	CÂBLE LE STARTER
20	532 42 12-98	FIL DE MASSE
21	817 06 05-12	VIS 5/16-18 X 3/4
22	532 44 21-48	VIS M5X0.8.9MM
23	532 43 81-22	ÉCROU M5
24	574 82 27-01	VIS TORX #10-24 X .750
25	532 43 48-99	FUSIBLE, 10
29	532 19 18-34	MODULE INVERSE
30	581 62 52-01	FIL DE PONTAGE
31	532 19 25-40	VIS


REMARQUE : Toutes les dimensions des composants sont en pouce US 1 pouce = 25,4 mm



LRV-B_Chassis_66

**TONDEUSE AUTOPORTÉE
DÉCALCOMANIE**

**NO. DE CATALOGUE PP11G30 (96022002900)
NO. DE PROD. 960 22 00-29**



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	591 44 58-01	DÉCALCOMANIE CARTER DE TONDEUSE/ DÉFLECTEUR
3	581 57 93-01	DÉCALCOMANIE AVERTISSEMENT
4	532 44 14-97	DÉCALCOMANIE DE LA COURROIE TRAPÉZOÏDALE
6	582 67 71-01	DÉCALCOMANIE DU VOLANT DE DIRECTION
7	581 72 43-01	DÉCALCOMANIE DE TONDEUSE
8	584 90 46-01	DÉCALCOMANIE DE TONDEUSE AVERTISSEMENT
--	115 92 06-49	MANUEL DE L'OPÉRATEUR (ANGLAIS/ESPAGNOL)
--	115 92 07-32	MANUEL DE L'OPÉRATEUR (FRANÇAIS)
--	115 92 08-49	MANUEL DE PIÈCES DE RECHANGE (ANGLAIS/ESPAGNOL)
--	115 92 09-32	MANUEL DE PIÈCES DE RECHANGE (FRANÇAIS)

REMARQUE : Toutes les dimensions des composants
sont en pouce US 1 pouce = 25,4 mm

**TONDEUSE AUTOPORTÉE
CHÂSSIS**


**NO. DE CATALOGUE PP11G30 (96022002900)
NO. DE PROD. 960 22 00-29**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 61-76	CHÂSSIS DU CARTER	62	532 40 04-14	CONDUITE DU CARBURANT
2	532 18 01-66	SUPPORT	63	587 04 45-27	CONDUITE
4	539 99 02-47	RONDELLE 7/16	64	532 12 34-87	BRIDE DE SERRAGE DU TUYAU
7	532 43 61-77	PLAQUETTE DE MOTEUR	65	581 17 61-01	BOUCHON DU RÉSERVOIR D'ESSENCE
8	587 58 18-01	SUPPORT	66	532 43 66-06	SUPPORT
9	587 30 50-02	SUPPORT DE DIRECTION	67	532 42 17-56	VIS #10 X 0.500
10	532 44 18-05	CUVETTE DU SIÈGE	68	532 43 98-51	PARE-CHALEUR
11	532 19 93-70	SUPPORT	69	532 43 74-27	SUPPORT
13	532 44 20-71	COUVERCLE	70	532 44 20-68	TENANTE DE TASSE
14	532 44 20-75	REPOSE-PIED	71	532 43 78-57	PAPILLON DES GAZ
15	532 44 20-69	SUPPORT	72	532 19 51-61	TENON
16	584 97 69-14	TABLAU DE COMMANDE	73	873 90 05-00	ÉCROU 5/16-18
18	---	MOTEUR, LLC 352 (593197101) (NON- CALIFORNIA)	78	532 43 70-56	SUPPORT
22	586 04 19-01	EMBAYAGE DE TONDEUSE	79	532 43 70-57	FREINER LA SOUDURE
23	532 14 98-46	BOUTON	80	532 42 96-93	FREINER LA COUVERCLE
24	532 41 63-58	VIS #10 X 0.750	81	532 43 73-74	RACCORD
25	872 14 04-24	BOULON	82	532 16 94-84	PINCE
26	593 35 64-01	ÉCROU BRIDE M6 DENTELÉE	83	587 68 64-02	ÉLEVER DIRECTION LA TOUR
29	501 60 69-01	BOULON, HEX 7/16-20 X 3.5 CAT. 5	84	582 70 20-01	BOTTE DE DIRECTION DE DEVANT
32	817 12 06-16	VIS 3/8-16 X 1	85	532 43 76-60	FREIN DE STATIONNEMENT
33	587 61 33-01	RESSORT	87	532 16 54-92	BOULON
34	532 12 37-40	RESSORT	88	581 51 40-02	RENFORT INFÉRIEUR
35	872 05 04-12	BOULON, 1/4-20 X 1 1/2	94	874 49 05-48	BOULON
36	593 35 64-01	ÉCROU À SIX PANS CREUX	97	581 43 80-01	POULIE DU MOTEUR
37	532 14 18-41	VIS 10-16 X .65	105	532 44 79-92	COUVERCLE LE MOTEUR
38	532 19 93-72	BOUTON SIÈGE	106	532 43 68-34	ATTACHE
39	532 13 43-00	ENTRETOISE	108	581 52 52-02	COUVERCLE
40	532 12 12-48	COUSSINET	109	532 43 90-08	CHAPPEAU D'ESSIEU 1.50 X 1.00
41	532 12 39-76	ÉCROU	110	532 44 21-45	SUPPORT DU CHANGEMENT
42	587 90 78-01	BOULON, 5/16-18 X 5/8	118	532 44 50-02	SUPPORT
43	873 80 05-00	ÉCROU, 5/16-18	120	588 06 46-02	GUIDE-COURROIE
44	532 19 75-14	SIÈGE	121	817 60 04-06	VIS 1/4-20 X 3/8
45	817 00 05-12	BOULON 5/16-18 X 3/4	122	532 19 93-71	RONDELLE
49	817 06 05-16	VIS 5/16-18 X 1			
51	585 92 03-02	SUPPORT (C.G.)			
52	532 14 50-06	PINCE			
58	588 45 25-01	COUSSINET LRVB			
59	532 13 77-29	VIS 1/4-20 X 5/8			
60	532 43 78-01	ENSEMBLE LA RÉSERVOIR D'ESSENCE			
61	587 01 57-02	ÉCROU			

REMARQUE : Toutes les dimensions des composants
sont en pouce US 1 pouce = 25,4 mm

TONDEUSE AUTOPORTÉE
ENTRAÎNEMENT

NO. DE CATALOGUE PP11G30 (96022002900)
NO. DE PROD. 960 22 00-29



LRV-B_peerless_16_r1

TONDEUSE AUTOPORTÉE
PLATEAU DE COUPE


NO. DE CATALOGUE PP11G30 (96022002900)
NO. DE PROD. 960 22 00-29

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	584 46 83-02	TONDEUSE
2	587 25 33-01	ENSEMBLE DE MANDRIN
3	584 44 45-02	GARDE DU COURROIE
4	584 44 44-02	POULIE DU MANDRIN
5	584 29 37-01	COURROIE
6	532 43 68-63	COUVERTURE DE MANDRIN
7	586 58 09-01	ENSEMBLE DE LEVAGE
9	582 34 27-01	VARILLAGE DE LEVANTAMIENTO AJUSTÁVEL
10	532 43 64-56	DÉFLECTEUR
12	532 43 66-47	ÉPINGLE
13	532 43 74-62	RESSORT
14	587 58 17-02	TIGE DE SUPPORT DU TONDEUSE
17	819 19 19-12	RONDELLE
18	532 19 42-09	ÉPINGLE
19	532 19 65-39	BOULON
20	532 19 42-08	ÉPINGLE SERRURE 5/16
22	532 42 85-81	TIGE DE TONDEUSE
23	584 30 93-01	VIS
25	532 12 47-88	RESSORT DE RETENUE 1"
28	532 40 02-34	ÉCROU
29	532 41 92-73	LAME
31	532 19 31-97	POULIE DU GALET-TENDEUR
34	872 11 06-12	BOULON, 3/8-16 X 1-1/2
35	532 19 94-77	BRA DU FREIN
36	532 13 77-29	VIS 1/4-20 X 5/8
37	873 90 06-00	ÉCROU 3/8-16
40	819 17 16-16	RONDELLE, 16 JA.
48	586 84 36-01	BRA D'EMBRAYAGE
49	532 19 90-92	ENTRETOISE
50	817 00 06-16	VIS 3/8-16 X 1
52	817 60 04-06	VIS 1/4-20 X 3/8
53	585 04 91-01	RESSORT DE RETENUE
55	532 43 79-88	ANNEAU DE "E" 5/16
56	532 40 48-51	BARRE DE NON MOUVEMENT
57	819 13 13-12	RONDELLE 13/32 X 13/16 X 12 JA.
59	532 43 68-58	GARDE DE POULIE DU GALET-TENDEUR
61	532 43 64-55	ENSEMBLE DE COUVERTURE DE BROYEUSE
62	532 17 62-05	TOURILLON
63	532 17 59-94	ÉCROU 7/16-20
64	817 67 06-08	VIS 3/8-16 X 1/2
65	871 08 10-10	VIS 10-24 X 5/8
66	819 06 12-16	RONDELLE #10
67	810 07 10-00	RONDELLE
68	532 16 07-93	LOQUET
69	532 00 20-29	ÉCROU 10-24
85	873 35 06-00	ÉCROU 3/8-16 UNC
87	584 95 39-01	BOULON 313-18 X 1.19

REMARQUE : Toutes les dimensions des composants sont en pouce US 1 pouce = 25,4 mm

**TONDEUSE AUTOPORTÉE
PLATEAU DE COUPE**

**NO. DE CATALOGUE PP11G30 (96022002900)
NO. DE PROD. 960 22 00-29**




**TONDEUSE AUTOPORTÉE
ENTRAÎNEMENT**

**NO. DE CATALOGUE PP11G30 (96022002900)
NO. DE PROD. 960 22 00-29**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 44 20-79	ENSEMBLE DU ROUE (ARRIÈRE)
2	532 12 17-48	RONDILLE, 16 JA.
3	812 00 00-01	PINCE DE "E"
4	584 83 63-01	TRANSMISSION
6	532 15 69-72	ENTRETOISE D'ESSIEU
8	581 52 47-02	SUPPORT D'ESSIEU (C.D.)
10	817 00 05-12	VIS 5/16 - 18 X 3/4
11	532 43 67-41	SUPPORT (C.D.)
22	581 52 46-02	SUPPORT D'ESSIEU (C.G.)
24	580 96 08-02	ATTACHE
25	581 43 77-01	POULIE
26	812 00 00-28	ARRÊTOIR
27	532 10 57-01	RONDILLE
28	580 94 93-02	TIGE DU CHANGEMENT DE VITESSE
29	874 55 04-12	BOULON 1/4-28
30	874 49 05-40	BOULON 5/16-18 X 2.1/5 G5
31	581 43 81-02	KEEPER.BELT.DRIVE
33	581 59 31-01	RESSORT DE TENSION
34	581 52 50-01	CHEVILLE
35	817 49 04-06	VIS 1/4-20X3/8
38	581 22 30-01	ÉCROU
42	580 96 13-02	COMMANDE D'EMBRAYAGE
46	581 44 42-02	GARDE DE COURROIE
51	532 43 67-39	SUPPRT (C.G.)
52	817 58 05-20	VIS
56	581 44 40-02	ENSEMBLE DU LEVIER COUDÉ
58	581 53 16-01	CÂBLE
61	819 11 11-16	RONDILLE
64	876 02 04-12	CHEVILLE
70	580 96 23-01	POIGNÉE DE LEVIER
71	532 43 68-65	TUYAU
72	539 11 56-20	RONDILLE 1/4-20 X 3/4

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
73	873 68 04-00	ÉCROU 1/4 - 20 UNC
74	580 96 12-01	RACCORD D'EMBRAYAGE
75	532 42 84-64	SUPPORT DU CHANGEMENT
76	532 44 43-04	MOYEU DU CHANGEMENT
77	581 60 59-01	COURROIE
78	532 42 90-55	ENTRETOISE.866X1.25X.250
79	874 78 04-12	BOULON.1/4-20 UNC X .75
80	810 04 04-00	RONDILLE
81	819 09 12-10	RONDILLE 9/32 X 3/4 X 10 JA.
82	532 43 71-68	COUVERCLE
83	532 19 43-21	ENTRETOISE
84	819 11 16-10	RONDILLE 11/32X1.00X10GA
93	532 42 80-70	SUPPORT DE MONTAGE
98	532 15 03-60	ÉCROU 1/4 - 28
99	581 04 92-01	SPACER.ARM SHIFTER
100	532 16 54-92	BOLT,SHOULDER5/16-18X.561
101	817 06 06-24	VIS.3/8-16X1-1/2
106	532 19 90-92	ENTRETOISE
107	532 17 80-62	PINCE
109	532 19 32-68	CHAPPEAU D'ESSIEU 1.50 X 1.00
110	532 42 84-61	SUPPORT DU CHANGEMENT
111	532 12 35-83	CLÉ 2.0 X .1845/.1865
113	873 90 05-00	ÉCROU
115	581 49 38-01	RESSORT DE RAPPEL DU FREIN
116	580 94 92-01	RACCORD
124	532-16 60-02	RONDILLE 5/16IDX 1.0
125	580 94 98-02	LEVIER DU CHANGEMENT DE VITESSE
126	532 19 95-34	POULIE

REMARQUE : Toutes les dimensions des composants sont en pouce US 1 pouce = 25,4 mm



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 44 20-64	TUYAU DE ROUE
2	812 00 00-01	PINCE "E"
3	532 18 89-67	RONDELLE
4	532 12 17-49	RONDELLE, 1/4 X 3/4
5	588 07 84-02	SPINDLE, C.D.
6	532 12 49-31	RONDELLE
7	532 12 49-37	DOUILLE
14	819 11 12-16	RONDELLE 11/32 X 3/4 X 16 JA.
16	585 92 06-01	DOUILLE
17	532 43 61-78	SUPPORT SUPÉRIEUR DE DIRECTION
19	817 00 05-12	BOULON, 5/16-18 X 3/4
23	532 43 77-47	ADAPTEUR, VOLANT DE DIRECTION
26	532 42 41-46	VOLANT DE DIRECTION
27	532 42 46-91	CHAPPEAU, VOLANT DE DIRECTION
28	532 19 98-49	PINCE, RESSORT DE RETENUE
29	588 07 85-02	SPINDLE, C.G.
30	532 19 32-68	CHAPPEAU D'ESSIEU
34	587 23 69-02	ARBRE POUR LE VOLANT DE DIRECTION
35	532 44 20-66	MANCHON DE DIRECTION
36	532 44 49-81	ARBRE DE RALLONGE
37	747 80 51-04	5/16-18 X 6.5 VIS
38	539 99 01-87	RONDELLE 5/16
39	819 11 38-12	ÉCROU
41	532 43 65-90	MOUSSE POUR L'ARBRE DE DIRECTION
43	873 54 05-00	ÉCROU 5/16-24 UNF
46	587 46 35-01	BIELLE
47	589 02 85-01	VIS 1/4-20 X .75
48	819 09 12-10	RONDELLE 9/32 X 3/4 X 1.0
49	588 07 83-02	BRAS DE DIRECTION
50	587 59 21-01	VIS 5/16-18 X 1.25
51	585 92 01-02	CRÉMAILLÈRE
52	580 68 36-01	VIS HEAD SOCKET
53	580 68 37-01	DIRECTION DE L'ARBRE DE PIGNON
54	585 92 02-01	BAGUE DE SUPPORT
55	585 92 05-01	BARRE DE DIRECTION
57	874 49 05-12	BOULON 5/16-18 X 3/4
58	873 90 05-00	ÉCROU

REMARQUE : Toutes les dimensions des composants sont en pouce US 1 pouce = 25,4 mm