



MANUAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
NÚMERO DO MODELO 42L17G60 (96042015802)
TRATOR

MURRAY

COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual foi concebido para oferecer ao consumidor meios para identificar as peças do seu trator ao solicitar peças de reposição. As ilustrações podem representar ou não as montagens reais; portanto, não recomendamos usar este manual como guia para montar ou desmontar o trator. Alguns componentes e peças foram desenhadas em escala maior para facilitar a identificação.

Cada trator tem seu próprio número de modelo.

O número do modelo do seu trator localiza-se no para-choque embaixo do assento.

Ao solicitar peças, sempre forneça as seguintes informações:


- PRODUTO - “TRATOR”
- NÚMERO DO MODELO - “**42L17G60 (96042015802)**”
- Número da peça
- Descrição da peça

ÍNDICE


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO	3
ELÉTRICO	4-5
CHASSIS	6-7
TRANSMISSÃO	8-9
MOTOR	10-11
DIREÇÃO	12-13
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA.....	14-15
ELEVAÇÃO DO CORTADOR.....	16
ASSENTO	17
DECALQUES.....	18

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO 42L17G60 (96042015802), NO. DE PRODUTO. 960 42 01-58
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

SCH11-bp




OBSEVAÇÃO:
 O SEU TRATOR É EQUIPADO COM UM SISTEMA ALTERNADOR ESPECIAL. AS LUZES NÃO ESTÃO CONECTADAS À BATERIA, MAS TÊM SUA PRÓPRIA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. POR ISSO, O BRILHO DAS LUZES MUDA DE ACORDO COM A VELOCIDADE DO MOTOR. EM BAIXA ROTAÇÃO, AS LUZES DIMINUEM. À MEDIDA QUE A ROTAÇÃO DO MOTOR AUMENTA, AS LUZES FICAM MAIS BRILHANTES.




CHAVE DA IGNIÇÃO

POSIÇÃO	ARRANJO DO CIRCUITO
DESLIGADO	M+G+A1
FUNCIÓNAR / ANULAR	B+A1
FUNCIÓNAR	B+A1 L+A2
PARTIDA	B + S + A1



GRAMPOS ISOLADOS PARA FIAÇÃO
OBSEVAÇÃO: SE OS GRAMPOS ISOLADOS FOREM REMOVIDOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA UNIDADE, ELES DEVEM SER REINSTALADOS PARA PRENDER A FIAÇÃO ADEQUADAMENTE.

● — LIGAÇÕES NÃO DESMONTÁVEIS
 ○ — LIGAÇÕES DESMONTÁVEIS




TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO 42L17G60 (96042015802), NO. DE PRODUTO. 960 42 01-58
ELÉTRICO

CHAVE NO. DA NO.	PEÇA	DESCRIÇÃO
1	163465	Bateria
2	74760412	Parafuso sextavado 1/4-20 x 3/4
8	193228	Caixa, bateria
16	176138	Interruptor, encaixe, intertravamento
21	183759	Chicote, tomada de iluminação
22	4152J	Lâmpada
25	581498001	Cabo, motor de arranque
26	175158	Fusível
27	73510400	Porca, Keps, sextavada 1/4-20 unc
28	421686	Cabo, terra
29	401545	Interruptor, assento
30	193350	Interruptor, ignição
33	411933	Chave, ignição
34	110712X	Interruptor, luz/reiniciar
40	581023101	Chicote, ignição Painel
43	582042801	Solenóide
55	17060512	Parafuso, rosca rolada 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	501133701	Chicote, chassi
79	175242	Soquete, Conj.
87	197802	Interruptor, intertravamento, cabo da embreagem
90	435395	Tampa, Terminal
92	196615	Chicote, condutor flexível, interruptor de reversão
93	192540	Parafuso Plastite 10-14 x 2,0
94	191834	Módulo Ré ROS
99	17670412	Parafuso
106	174814	Pal porca

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO 42L17G60 (96042015802), NO. DE PRODUTO. 960 42 01-58
CHASSIS




Chassis-tex_elite-sv-pro_33

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO 42L17G60 (96042015802), NO. DE PRODUTO. 960 42 01-58
CHASSIS

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
5	197783X428	Painel
14	183394X428	Capô
15	183834X599	Lente LE
18	188223X428	Grade
25	183835X599	Lente LD
34	580910801	Placa, Motor
36	17060512	Parafuso 5/16-18 X 3/4
37	414872X428	Para-choque
52	73680500	Porca de aperto, coroa 5/16
68	539990858	Parafuso, rosca rolada 5/16-18 x 1/2
125	581684801	Suporte
130	416358	Parafuso 10 x 0,750 Rosca, ressalto
137	184921	Para-choque, painel
138	193224X428	Beba apoio
146	581857901	Parafuso
150	184462	Duto de ar
151	407807	Suporte, pivô
152	199535	Anteparo, grelha
159	17000612	Parafuso 3/8-7/16 x 3/4
162	142432	Parafuso
175	193243	Elemento transversal
176	400776	Parafuso 10-24 x 5/8
177	195228	Bucha, Direção
180	195457	Chassis
181	193102X428	Bucha
182	193057	Painel inferior
183	74520520	Parafuso 5/16-18 X 1 -1/4
186	183829X428	Inserto, grade
189	17000512	Parafuso 5/16-18 X 3/4
194	73900500	Porca de aperto sextavada flange. 5/16-18
196	414579	Console elevação da plataforma
207	183833	Bisel LD
208	183832	Bisel LE
213	539 976934	Parafuso 5/16-18 X 3/4 Gr. 5 ZD
217	409167	Haste, pivô, capô
218	196395	Peça X, capô, batente
228	195161	Pino, prendedor
235	406129	Espaçador, para-choque
236	73930500	Porca de aperto 5/16-18 unc
287	17600406	Parafuso, sextavado com arruela 1/4-20 x 3/8
306	73900600	Porca

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm


TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO 42L17G60 (96042015802), NO. DE PRODUTO. 960 42 01-58
 TRANSMISSÃO



**TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO 42L17G60 (96042015802), NO. DE PRODUTO. 960 42 01-58
TRANSMISSÃO**

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	-----	Transeixo, Peerless 206-565 (197941) (Pedidos de peças do transeixo para o fabricante.)	159	76020412	Contrapino 1/8 x 3/4
2	123583X	Chaveta	160	169484	Retentor, grampo
15	19131316	Arruela 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	161	105709X	Mola, retorno, embreagem
17	197297	Mola, freio	165	196212	Bucha, eixo, freio, manual, controle
22	197660	Haste, mudança	166	429164	Porca, encaixe 0,625
23	130564	Botão	167	405257	Trava, freio de estacionamento
26	197455	Mola, freio, retorno	172	197657	Trava, torque LE
29	197267	Haste, freio	174	197289	Porca, pressão
33	12000001	Anel E	175	196224	Eixo, Conj. Mudança
35	197722	Haste, freio, estacionamento	176	196214	Braço, forquilha, haste, mudança
37	121749X	Arruela 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	178	197456	Mola, mudança
42	8883R	Capa, pedal de freio	183	137057	Espaçador, eixo
49	72110614	Parafuso	184	198403X428	Botão
50	194327	Polia, intermediária, plana	185	72110622	Parafuso
51	73900600	Porca de aperto, 3/8-16	186	194321	Espaçador, retentor
52	194326	Intermediária, ranhura V	187	19133210	Arruela
56	194346	Correia V, Transmissão	188	582217001	Longo de ligação, embreagem, unidade de
61	123666X	Polia, transeixo	189	194317	Alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento
64	196200	Eixo, Conj. Pela, controle de freio	190	194318	Retentor, alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento
70	193225X428	Console	192	150360	Porca de aperto, centro 1/4-28
73	74490540	Correia 5/16-18 Gr. 5	193	17060512	Parafuso 5/16-18 X 3/4
74	142432	Parafuso 1/4 x 1/2	195	197332	Suporte, haste do freio
116	73900500	Porca de aperto sextavada flange. 5/16-18	202	166231	Conexão. transeixo
125	17000512	Parafuso 5/16-18 X 3/4	203	19111116	Arruela 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
134	197658	Conj., mudança	205	121748X	Arruela 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
139	74550412	Parafuso 1/4-28 unF Gr. 8 c/emenda	232	74780716	Parafuso fin, sextavado 7/16-14 x 1/5
140	10040400	Arruela de aperto, reforçada, helicoidal, 1/4	233	405296	Arruela, serrilhada
141	19091210	Arruela 9/32 x 3/4 x 10 Ga.			
155	12000028	Anel, retentor			
157	105701X	Arruela, placa, mudança			
158	194352	Guia da correia			

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm



engine-tex_BS_127

**TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO 42L17G60 (96042015802), NO. DE PRODUTO. 960 42 01-58
MOTOR**

CHAVE NO. DA NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	-----	Motor, B&S Modelo No. 31R977-0014-G1 (585822501) (Pedidos de peças do motor para o fabricante.)
2	137352	Silencioso
9	582540301	Guia, correia do motor
12	586729001	Polia, motor
15	581289901	Tanque de combustível 1.5
18	430220	Tampa, Conj.
20	176636X667	Controle, acelerador
21	416358	Parafuso 10 x 0,075
28	137040	Linha de combustível
29	137180	Kit antifaísca
37	123487X	Braçadeira, mangueira
42	539990247	Arruela, repartida
45	73510400	Porca, Keps, sextavada 1/4-20 unc
69	165291	Junta
79	192334	Parafuso 5/16-18 x 0,75
84	17060620	Parafuso 3/8-16 x 1-1/4
85	501606501	Parafuso sextavado 7/16-20 x 4 Gr. 5
90	17000616	Parafuso 3/8-16 x 1
96	19091416	Arruela 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Parafuso 1/4-20 X 3/4
122	421922	Extensão, drenagem de óleo


OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Informações de Avaliação de Poder de motor

O poder bruto avaliando para modelos individuais de motor de gás é rotulado de acordo com SAE (a Sociedade de Engenheiros Automotivos) código J1940 (Poder Pequeno de Motor & Procedimento de Avaliação de Torque), e desempenho de avaliação foi obtido e foi corrigido de acordo com SAE J1995 (Revisão 2002-05). Os valores de torque são derivados em 3060 RPM; valores de cavalo-vapor são derivados em 3600 RPM. Poder real de motor bruto será mais baixo e é afetado por, entre outras coisas, operar ambiental condições e motor-a-variabilidade de motor. Dar ambas a série larga de produtos em que motores são colocados e a variedade de assuntos ambientais aplicável a operar o equipamento, o motor de gás não desenvolverá o poder bruto avaliado quando usado num pedaço dado de equipamento de poder (poder real "no local" nem líquido). Esta diferença é devido a uma variedade de fatores inclui, mas não limitado a, acessórios (produto de limpeza de ar, escapamento, cobrar, esfriar, carburador, bomba de gasolina, etc.), limitações de aplicação, operar ambiental condições (temperatura, umidade, altitude), e motor-a-variabilidade de motor. Devido a fabricação e limitações de capacidade, Briggs & Stratton pode substituir um motor de poder avaliado mais alto para este motor de Série.

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO 42L17G60 (96042015802), NO. DE PRODUTO. 960 42 01-58
DIREÇÃO




steering-tex_STDSRR_62

**TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO 42L17G60 (96042015802), NO. DE PRODUTO. 960 42 01-58
DIREÇÃO**

CHAVE NO. DA NO.	NO. PEÇA	DESCRIÇÃO
1	414803X428	Volante
2	418168	Eixo, Conj., dianteiro
4	403087	Haste Conj., LE
5	403088	Haste Conj., LD
6	6266H	Arruela de encosto 0,75 x 1,230
7	121748X	Arruela 25/32 x 1-5/8 x calibre 16
8	12000029	Anel, grampo T5304-75
9	121232X	Tampa, haste
13	121749X	Arruela 25/32 x 1-1/4 x calibre 16
14	539990118	Arruela de aperto, reforçada, helicoidal, 3/8
15	73540600	Porca de aperto, coroa 3/8-24 unf
16	585869202	Coluna de Direção
19	194729	Placa, direção
20	198375X428	Luva, direção
21	186737	Adaptador, volante
22	585029802	Mancal
26	414854X428	Inserto, volante
27	19211616	Arruela 21/32 x 1 x calibre 16
28	17000612	Parafuso 3/8-16 X 3/4
33	539990187	Arruela de aperto 5/16
35	194732	Engrenagem, placa do setor
45	19113812	Arruela 11/32 x 3/8 x calibre 12
53	188967	Arruela , alta dureza 0,793 x 1,637 x 0,060
57	407465	Suporte, batente superior
58	194747	Parafuso com rebaixo, setor pivô CFM
59	194748	Arruela de encosto, setor, direção
60	73971000	Porca de aperto, flange. 5/8-11
61	194740	Barra de ligação, LE
62	194741	Barra de ligação, LD
63	17000512	Parafuso 5/16-18 X 3/4
64	199849	Retentor, grampo, mola, direção
66	71020748	Parafuso sextavado Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bucha PM, eixo dianteiro
68	73900700	Porca de aperto, flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Arruela 1,5 x 0,505 x 0,118
70	585338801	Suporte, plataforma susp. Frente
71	190752	Eixo de extensão, direção
72	428982	Parafuso fin, sextavado 5/16-18 x 4/5 c/emenda
74	3366R	Mancal
75	580683701	Pinhão
76	580683601	Parafuso
122	444962	Tampa

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO 42L17G60 (96042015802), NO. DE PRODUTO. 960 42 01-58
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA




**TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO 42L17G60 (96042015802), NO. DE PRODUTO. 960 42 01-58
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA**

CHAVE NO. DA NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CHAVE NO. DA NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	199911	Carcaça, cortador	63	199477	Braço, freio, cortador
6	195186	Braço, suspensão	64	199790	Ligação, freio
7	416358	Parafuso 10 x 0,750 rosca BOS	67	198398X667	Alavanca, cabo da embreagem
11	138971	Lâmina	68	429636	Correia V
12	584309301	Parafuso 7/16-20 x 1	69	72140505	Parafuso
13	587256501	Conjunto eixo, mandril	70	198332	Embreagem Conj. Manual
14	187281	Carcaça, mandril	113	17000510	Parafuso 5/16-18
15	587323901	Rolamento de esferas, mandril	122	197258	Retentor, correia do motor LE
19	196539	Parafuso com rebaixo	123	197259	Retentor, correia do motor LD
20	159770	Baffle, Vortex	144	199204	Guia, correia
21	73680500	Porca de aperto, coroa 5/16-18 unc	145	193197	Polia, intermediária
23	192557	Suporte, defletor	147	401971	Mola, retorno
24	105304X	Tampa, luva	152	584243501	Cabo, embreagem manual
25	197026	Mola, torção, defletor	188	195161	Pino, prendedor
26	110452X	Porca, pressão	189	73900500	Porca de aperto sextavada flange
27	193108X428	Anteparo, defletor	192	197260	Suporte
29	131491	Haste, articulação	195	17000612	Parafuso 3/8-16 X 3/4
32	197473	Polia, mandril	208	17670608	Parafuso 3/8-16 x 1/2
33	400234	Porca de aperto, superior, sextavada flangeada	--	587253301	Conjunto do mandril (inclui carcaça, conjunto do eixo e rolamento apenas – polia/porca/arruela e parafuso/arruelas da lâmina não incluídos)
34	72110612	Parafuso, carross. 3/8-16x1-1/2Gr.5	--	415241	Troca, cortador, completo
36	197379	Polia, intermediária, plana			
37	19131316	Arruela			
38	432520	Retentor, correia, LE, mandril			
40	73900600	Porca de aperto, flange. 3/8-16 unc			
41	584953901	Parafuso .313-18 x1.19			
42	198410	Mola, torção, freio			
43	197256	Mola, torção, retentor			
46	137729	Parafuso 1/4-20 X 5/8			
47	197250	Suporte			
55	437110	Braço, intermediária			
56	199092	Espaçador, retentor			
57	17000616	Parafuso 3/8-16 x 1			
59	141043	Protetor, polia Tuv			
60	197261	Braço, freio, cortador			
62	72110616	Parafuso 3/8-16 unc x 2			

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO 42L17G60 (96042015802), NO. DE PRODUTO. 960 42 01-58
ELEVÇÃO DO CORTADOR



lift-tex_43


*Chave 91 pode ser substituído para Chave 101

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
2	422027	Eixo, Conj., levantamento
3	195231	Alavanca, Conj, levantamento LD
7	445060X428	Cabo, alavanca
10	196314	Mola, torção
87	194209	Contrapino 7/16 tipo laço
88	410710	Mola, levantamento, assist.
89	19191912	Arruela, zinco claro
90	194208	Contrapino 5/16 tipo laço
91	195181	Ligação, levantamento, susp. – traseira do cortador

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
97	17000612	Parafuso 3/8-16 x 0,75 Smsgml Tap/R.Z
98	195270	Ligação, levantamento, susp. Dian-teira, cortador
100	73930600	Porca Centerlock 3/8-16
101	407003	Ligação Conj. Levantamento
116	19151516	Arruela 15/32 x 15/16 x claibre 16

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁLOGO 42L17G60 (96042015802), NO. DE PRODUTO. 960 42 01-58
 ASSENTO




seat-tex_6.5SL_15

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	197511	Assento
2	180166	Suporte, pivô, para-choque
6	73800600	Porca de aperto, s/lns. 3/8-16 unc
7	589483501	Mola, base Cprsn
8	171877	Parafuso 5/16-18 unc x 3/4 c/Sems
10	587232002	Base, assento
21	587907801	Parafuso com rebaixo 5/16-18 x 5/8
37	73800500	Porca de aperto 5/16-18 unc

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
40	197661	Alavanca, deslizamento
41	198200	Mola, trava
43	74760612	Parafuso 3/8-16 unc x 3/4
44	501051801	Arruela
46	588090401	Parafuso 3/8-16 x 1, 1.25 OD


OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm



CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	581579701	Decalque, Advertência
2	585555901	Decalque, motor CV
3	429027	Decalque, capô LE/LD
4	581578301	Decalque, Advertência
5	586370801	Decalque
6	581579201	Decalque, Advertência
8	581579601	Decalque chassis
9	592751901	Decalque para-choque
10	584904601	Decalque, Advertência
11	429025	Decalque
14	581580001	Decalque, diagrama da correia V do cortador

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
--	581724601	Decalque, limite de carga de tração
--	193226X428	Almofada, apoio de pé, LE
--	193227X428	Almofada, apoio de pé, LD
--	114071749	Manual do Operador (Inglês/Espanhol)
--	114071970	Manual do Operador (Português)
--	114071849	Manual de peças de reposição (Inglês/Espanhol)
--	114072070	Manual de peças de reposição (Português)

RODAS E PNEUS



wheel_art_1-tex

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	59192	Tampa, válvula, pneu
2	65139	Haste, válvula
3	106222X	Aro, Conj. frente
4	59904	Tubo, frente
5	106732X624	Pneu F T 15 x 6-6
6	278H	Engraxadeira (apenas roda dianteira)
7	9040H	Flange, rolamento (apenas roda dianteira)
8	106108X624	Tampa, eixo
9	138468	Pneu R 20 x 8-8
10	7152J	Tubo, traseira
11	104757X428	Aro, Conj. traseira
--	144334	Selador, pneu (tubo aprox. 285 g)

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

NOTAS

