














Art. 1189

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>D</b>  | <b>Betriebsanleitung</b><br>Regensensor electronic             |
| <b>GB</b> | <b>Operating Instructions</b><br>Rain Sensor Electronic        |
| <b>F</b>  | <b>Mode d'emploi</b><br>Pluviomètre électronique               |
| <b>NL</b> | <b>Instructies voor gebruik</b><br>Elektronische regensensor   |
| <b>S</b>  | <b>Bruksanvisning</b><br>Elektronisk regnsensor                |
| <b>I</b>  | <b>Istruzioni per l'uso</b><br>Sensore di pioggia elettronico  |
| <b>E</b>  | <b>Manual de instrucciones</b><br>Sensor de lluvia electrónico |
| <b>P</b>  | <b>Instruções de utilização</b><br>Sensor de chuva electrónico |

<b>D</b>	Betriebsanleitung Garantie	Seite	6 - 13 64
<b>GB</b>	Operating Instructions Guarantee	page	14 - 20 64
<b>F</b>	Mode d'emploi Garantie	page	21 - 27 65
<b>NL</b>	Instructies voor gebruik Garantie	pagina	28 - 35 65
<b>S</b>	Bruksanvisning Garanti	sida	36 - 42 66
<b>I</b>	Istruzioni per l'uso Garanzia	pagina	43 - 49 66
<b>E</b>	Manual de instrucciones Garantía	página	50 - 56 67
<b>P</b>	Manual de utilização Garantie	página	57 - 63 67






**H****I**

# GARDENA

## Sensor de lluvia electrónico


### 1. Indicaciones sobre el manual de instrucciones

Esto es la traducción del manual de uso alemán original. Por favor, lea atentamente estas instrucciones y observe las indicaciones contenidas en las mismas. Familiarícese con el uso correcto, así como con las indicaciones relativas a la seguridad.


 **Por motivos de seguridad no está permitido el uso de este sensor de lluvia a los niños menores de 16 años y a las personas que no estén familiarizadas con las instrucciones de servicio. El sensor de lluvia sólo debe usarse para el mando de componentes recomendados por el fabricante.**

**Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.**

### 2. Uso correcto

 **Vd. ha adquirido con este producto, un instrumento de medición que debe ser manejado con especial cuidado.**

El sensor de lluvia GARDENA está previsto para el uso privado en el jardín, exclusivamente en el exterior, para el control de aspersores y sistemas de riego mediante programadores<sup>1)</sup> tomando en consideración la lluvia natural.

 **No está permitido el uso del sensor de lluvia en instalaciones industriales ni en combinación con productos químicos, alimenticios y fácilmente inflamables y explosivos.**

El cumplimiento de las instrucciones del fabricante, que se adjuntan, es condición indispensable para el correcto uso del sensor de lluvia.

Las instrucciones para el uso contienen también las condiciones de servicio, mantenimiento y reparación.

1) Programador de riego 1030 y 1060, 1060 U, Temporizador de riego electrónico T 14 y T 1030, Programador Plus C 1030 y Profi C 1060, Caja para electroválvula GARDENA, Válvulas automáticas GARDENA, Relé de bomba GARDENA, Riego para jardineras GARDENA y Mando de riego electrónico.

### 3. Despieze (fig. A/D/G/I)

- |                    |                               |                            |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ① Enclavamiento    | ⑥ Carcasa                     | ⑪ Aberturas de ventilación |
| ② Base             | ⑦ Lente                       | ⑫ Válvula automática       |
| ③ Cable            | ⑧ Tapa compartimiento de pila | ⑬ Sensor de lluvia         |
| ④ Tuerca           | ⑨ Muelle                      |                            |
| ⑤ Soporte de lente | ⑩ Embudo                      |                            |

### 4. Funcionamiento

El **sensor de lluvia detecta la lluvia natural** de la forma que se indica a continuación (fig. B):

En **estado seco** (fig. B 1), el diodo transmisor emite un rayo de luz hacia el diodo receptor. El programa de riego permanece activado.

En caso de **lluvia** (fig. B 2), el rayo de luz es desviado en la superficie de la lente por las gotas de agua: el riego se interrumpe o no se pone en marcha.

El riego permanece desactivado hasta que se hayan secado las gotas de agua en la superficie de la lente. La duración de la fase de secado depende del tiempo que reine (humedad del aire, temperatura, viento, etc.). Las aberturas de ventilación ⑪ deben mantenerse libres para permitir un rápido secado del sensor de lluvia.

El **tiempo de reacción del sensor de lluvia** depende de la cantidad pluviométrica. Si el embudo ⑩ no está montado, el riego automático se interrumpe una vez que la cantidad pluviométrica ha alcanzado  $1 \text{ l/m}^2$  aproximadamente. Si se monta el embudo se reduce el tiempo de reacción.

Una vez que el **sensor de lluvia se ha secado** nuevamente, se liberará el riego en la hora de inicio programada para el próximo riego.

Mediante la función **On/Off** del mando respectivo de riego, es posible activar un riego "manual", sin considerarse la **cantidad pluviométrica detectada por el sensor de lluvia**.


### 5. Preparativos para la puesta en marcha

Llevar a cabo las actividades siguientes, antes de poner en marcha el sensor de lluvia:

1. Colocar la pila
2. Escoger el lugar de montaje
3. Montar el sensor de lluvia

## 5.1 Colocar la pila (fig. D)

**Nota:** la pila no está incluida en el volumen de suministro.

 **Para poder alcanzar la duración especificada de la operación de 1 año, debe utilizarse exclusivamente una pila alcalina de 9 V del tipo IEC 6LR61. Recomendamos utilizar pilas de las marcas Varta y Energizer, por ejemplo.**

1. Desatornillar la tapa del compartimiento de la pila ⑧.
2. Colocar ahora la pila en la carcasa ⑥, tomando cuidado de que la **posición sea correcta.**

**Nota:** ¡prestar atención a los signos +/– en el compartimiento de la pila y sobre la pila misma!

3. Atornillar nuevamente la tapa ⑧ en la carcasa ⑥.


## 5.2 Selección del lugar de montaje (fig. E)

El sensor de lluvia debe ser instalado en un lugar que esté expuesto a la lluvia natural.

**¡Importante!** El lugar de montaje para el sensor de lluvia deberá ser elegido de modo que esté expuesto únicamente a las precipitaciones/lluvias naturales, evitando que sea influido por el agua de los aspersores instalados en el jardín.

**¡Importante!** Para no afectar el funcionamiento del sensor de lluvia, el aparato no debe ser instalado en la tierra (peligro de ensuciamiento).

## 5.3 Armar/Montar el sensor de lluvia

 **Al armar y montar el sensor de lluvia es necesario tomar cuidado de que la lente no sea ensuciada por la tierra u otros cuerpos ajenos, de otro modo podría afectarse el funcionamiento del aparato.**

### Montaje del embudo (fig. C)

El embudo se monta al aparato de la siguiente manera:

1. Colocar el embudo sobre el sensor de lluvia de acuerdo a la fig. C.
2. Tomar cuidado de que el embudo quede montado en la posición correcta (introducir los nervios de guía del sensor de lluvia en las ranuras de guía del embudo).

El sensor de lluvia puede ser sujetado opcionalmente con el enclavamiento (fig. F) o bien con la base ② :



## Sujeción con el enclavamiento (fig. F)

1. Introducir el enclavamiento ① desde arriba en la abertura de la base ② y atornillar la base/enclavamiento al soporte ⑤.
2. Introducir el enclavamiento hasta el tope, por ejemplo, en una maceta llena con arena.

**Nota: Se debe evitar montar el sensor de lluvia en la tierra, ya que el funcionamiento del aparato podría ser afectado por la tierra salpicada por la lluvia. Tomar cuidado de que el sensor de lluvia quede montado en posición vertical (90°) (fig. F3).**

## Posibilidades de montaje con la base ② (fig. F4)

1. El sensor de lluvia puede ser montado **opcionalmente** sobre superficies duras, por ejemplo, atornillarlo en el techo de la casa, en un palo o sobre planchas:  
Atornillar la base ② **sin enclavamiento** en el soporte ⑤.
2. Fijar el sensor de lluvia, por ejemplo, sobre planchas y superficies duras similares, utilizando dos tornillos.

**Nota: Tomar cuidado de que el sensor de lluvia quede montado en posición vertical (90°).**

## Mando de un sistema de riego de varios conductos de riego mediante un solo sensor de lluvia (fig. I)

Si se trata del mando automático de un sistema de riego con varios conductos de riego, existe la posibilidad de considerar centralmente en el mando la magnitud pluviométrica mediante un solo sensor de lluvia.

Para este efecto se antepone al sistema completo una válvula GARDENA automática ⑫, art. n° 1241, conectándola al sensor de lluvia ⑬ (véase fig. I). Aquí se debe tomar cuidado de que las horas de riego de las válvulas automáticas preconectadas a cada uno de los conductores de riego correspondan a las horas de riego de la válvula automática central.

### Ejemplo:

Las válvulas automáticas individuales están programadas como sigue:

	<b>Hora de inicio del riego</b>	<b>Duración del riego</b>	<b>Días de riego</b>
<b>Válvula automática a</b>	18:00 h	30 minutos	todos los días
<b>Válvula automática b</b>	20:00 h	20 minutos	cada 2 días
<b>Válvula automática c</b>	22:00 h	1 hora	cada 3 días
<b>Válvula automática d</b>	24:00 h	1 hora	diariamente

Estos datos de riego deben ser programados ahora en la válvula automática central preconectada. De este modo se evita que, en caso de lluvias, las diferentes válvulas/conductos de riego sean alimentados con agua.

## 6. Puesta en marcha

Para efecto de la puesta en marcha se debe conectar el sensor de lluvia mediante el enchufe del cable incluido ③ a un sistema de mando de riego de GARDENA (véase también las instrucciones de uso para el sistema de mando de riego correspondiente).

**Importante:** al tender el cable se debe tomar cuidado de evitar que el cable sea dañado o que signifique un peligro de tropiezo. Si se tiende el cable bajo el suelo, recomendamos colocar el cable sobre una capa de arena.

## 7. Mantenimiento, limpieza, almacenamiento

### 7.1 Almacenamiento

Antes de que **comience el período de heladas**, es necesario desconectar la unión enchufada del cable en el sensor de lluvia. Limpiar el sensor de lluvia, secarlo y guardarlo durante el invierno en un lugar libre de polvo y protegido contra heladas.

### 7.2 Limpieza (fig. G)

Para garantizar un correcto funcionamiento del aparato se debe mantener limpia la lente ⑦, es decir, se debe limpiar periódicamente el sensor de lluvia. Para la limpieza de la lente proceder como sigue:

1. Desatornillar la tuerca ④ del soporte de la lente ⑤ (fig. G1).
2. Desmontar la carcasa ⑥.
3. Limpiar la lente ⑦ con un trapo limpio, suave y húmedo (fig. G2).

**Nota:** si el grado de suciedad fuera mayor, será necesario limpiar también el embudo ⑩ y el interior del soporte de la lente ⑤, por ejemplo, lavarlos con agua clara (fig. G3). Para este efecto, desatornillar la tapa ⑧ y desmontar el embudo ⑩. **¡No utilizar detergentes domésticos agresivos o polvos/líquidos para fregar!**

4. Frotar la lente para secarla. **¡Atención! ¡Utilizar un trapo limpio, seco y suave para evitar arañazos!**
5. Colocar la carcasa ⑥ nuevamente en el soporte de la lente ⑤. Comprimir el muelle ⑨ y atornillar al mismo tiempo el soporte de la lente con la tuerca ④ (fig. G4).

### 7.3 Cambiar la pila una vez al año

Para garantizar un correcto funcionamiento del aparato, recomendamos cambiar la pila por lo menos una vez al año (véase también el cap. "Colocar la pila").

## 8. Accesorios suministrables

Si la longitud del cable de conexión del sensor de lluvia no fuera suficiente, es posible prolongar la longitud de conexión mediante el cable de extensión de 10 m, art. n° GARDENA 1186, hasta un máximo de 105 m (fig. H).

Para que el mando de riego puede tomar en cuenta aparte de las precipitaciones también la humedad del suelo, existe la posibilidad de conectar al mando de riego, tanto el sensor de lluvia electrónico como también el sensor de humedad del suelo de GARDENA, utilizándose para este efecto la desviación de cables de GARDENA 1189-00.630.00 (adquirible a través del servicio postventa de GARDENA) (fig. H). De este modo se evita que el sistema de riego sea activado por el sensor de lluvia que está detectando sequedad, a pesar de que la humedad del suelo es aún suficiente.

## 9. Anomalías

Anomalía	Posible causa	Remedio
<b>El programador de riego no conecta el sistema, a pesar que no llueve.</b>	Sensor de lluvia ensuciado.	Limpiar la lente (véase cap. "Limpieza").
	El sensor de lluvia se encuentra montado en el área de riego.	Montar el sensor de lluvia fuera del área de riego.
	La tensión de la pila del mando de riego es insuficiente.	Cambiar la pila del mando de riego.
	Humedad debida al rocío.	Secar la lente.
	El aparato aún no se ha secado.	
	Se ha aflojado el enchufe de conexión.	Enchufar el enchufe en la caja de toma.

Anomalía	Posible causa	Remedio
<b>El programador de riego conecta el sistema, a pesar que llueve.</b>	La tensión de la pila del sensor de lluvia es insuficiente.	Cambiar la pila del sensor de lluvia.
	La cantidad pluvio-métrica es insuficiente.	En caso dado, montar el embudo, con el fin de reducir el tiempo de reacción.

Para cualquier otro tipo de averías, le rogamos contactar con el servicio técnico GARDENA.



**Basura** (de conformidad con RL2002/96/EC)

El dispositivo no debe tirarse al contenedor normal de basura, sino a un contenedor especialmente diseñado para ello.

→ Importante: Tire el aparato al punto de recogida municipal.

**Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.**

## Declaración de conformidad de la UE

El que subscribe

GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere.

En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.

**Descripción de la mercancía:**

Sensor de lluvia electrónico

**Art. Nº:** 1189

**Normativa UE:**

Tolerancia electromagnética

2004/108/CE

Normativa 93/68/CE

**Colocación del**

**distintivo CE:** 1998

Ulm, 14.07.1998

Thomas Heint  
Dirección Técnica

## E

### Garantía

Para este producto GARDENA concede una garantía de 2 años (a partir de la fecha de compra). Esta garantía se refiere a todos los defectos esenciales del producto que tengan de origen defectos de materiales o de fabricación. La garantía se efectúa mediante intercambio por un artículo en perfectas condiciones o mediante la reparación gratuita de la pieza enviada, según nuestro criterio, sólo en el caso de que se hayan cumplido los siguientes requisitos:

- El aparato fue manipulado correctamente y según la indicaciones del manual de instrucciones.
- Ni el cliente ni terceros intentaron repararlo.

Los defectos del sensor de lluvia debidos a la colocación incorrecta o a derrames de las pilas están excluidos de la garantía.

Esta garantía del fabricante no afectará la existente entre el distribuidor/vendedor.

En caso de avería, envíe el aparato defectuoso, junto con el comprobante de compra y una descripción de la avería, franqueado, a la dirección de servicio indicada al dorso.

## P

### Garantia

A GARDENA garante este produto durante 2 anos (a partir da data da compra). Esta garantia cobre essencialmente todos os defeitos do aparelho que se provem ser devido ao material ou falhas de fabrico. Dentro da garantia nós trocaremos ou repararemos o aparelho gratuitamente se as seguintes condições tiverem sido cumpridas:

- O aparelho foi utilizado de uma forma correcta e segundo os conselhos do manual de instruções.
- Nunca o proprietário, nem um terceiro, estranho aos serviços GARDENA, tentou reparar o aparelho.

Defeitos no Sensor de chuva causados por baterias colocadas de forma errada ou babadas, não são cobertos pelas garantia.

Esta garantia do fabricante não afecta as existentes queixas de garantia contra o agente/vendedor.

Em caso de avaria deverá enviar o aparelho defeituoso, junto com o talão de compra e uma descrição da avaria, para a morada indicada no verso.

**Deutschland / Germany**

GARDENA  
Manufacturing GmbH  
Service Center  
Hans-Lorenser-Straße 40  
D-89079 Ulm  
Produktfragen:  
(+49) 731 490-123  
Reparaturen:  
(+49) 731 490-290  
service@gardena.com

**Argentina**

Argensem® S.A.  
Calle Colonia Japonesa s/n  
(1625) Loma Verde  
Escobar, Buenos Aires  
Phone: (+54) 34 88 49 40 40  
info@argensem.com.ar

**Australia**

Nylex Consumer Products  
50-70 Stanley Drive  
Somerton, Victoria, 3062  
Phone: (+61) 1800 658 276  
spare.parts@nylex.com.au

**Austria / Österreich**

GARDENA  
Österreich Ges.m.b.H.  
Stettnerweg 11-15  
2100 Korneuburg  
Tel.: (+43) 22 62 7 45 45 36  
kundendienst@gardena.at

**Belgium**

GARDENA Belgium NV/SA  
Sterrebeekstraat 163  
1930 Zaventem  
Phone: (+32) 2 7 20 92 12  
Mail: info@gardena.be

**Brazil**

Palash Comércio e  
Importação Ltda.  
Rua América Brasileira,  
2414 - Chácara Sto Antonio  
São Paulo - SP - Brasil -  
CEP 04715-005  
Phone: (+55) 11 5181-0909  
eduardo@palash.com.br

**Bulgaria**

DENEX LTD.  
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor  
Sofia 1404  
Phone: (+359) 2 958 18 21  
office@denex-bg.com

**Canada**

GARDENA Canada Ltd.  
100 Summerlea Road  
Brampton, Ontario L6T 4X3  
Phone: (+1) 905 792 93 30  
info@gardenacanada.com

**Chile**

Antonio Martinic y Cia Ltda.  
Cassillas 272  
Centro de Cassillas  
Santiago de Chile  
Phone: (+56) 2 20 10 708  
garfar\_cl@yahoo.com

**Costa Rica**

Compania Exim  
Euroiberoamericana S.A.  
Los Colegios, Moravia,  
200 metros al Sur del Colegio Saint  
Francis - San José  
Phone: (+506) 297 68 83  
exim\_euro@racsa.co.cr

**Croatia**

KLIS d.o.o.  
Stanciceva 79  
10419 Vukovina  
Phone: (+385) 1 622 777 0  
gardena@klis-trgovina.hr

**Cyprus**

FARMOKIPIKI LTD  
P.O. Box 7098  
74, Digeni Akrita Ave.  
1641 Nicosia  
Phone: (+357) 22 75 47 62  
condam@spidernet.com.cy

**Czech Republic**

GARDENA spol. s r.o.  
Řípská 20a, č.p. 1153  
627 00 Brno  
Phone: (+420) 800 100 425  
gardena@gardenabrno.cz

**Denmark**

GARDENA Norden AB  
Salgsafdeling Danmark  
Box 9003  
S-200 39 Malmö  
info@gardena.dk

**Finland**

Habitec Oy  
Martinkyläntie 52  
01720 Vantaa

**France**

GARDENA  
PARIS NORD 2  
69, rue de la Belle Etoile  
BP 57080  
ROISSY EN FRANCE  
95948 ROISSY CDG CEDEX  
Tél. (+33) 0826 101 455  
service.consommateurs@  
gardena.fr

**Great Britain**

GARDENA UK Ltd.  
27-28 Brenkley Way  
Blezard Business Park  
Seaton Burn  
Newcastle upon Tyne  
NE13 6DS  
info@gardena.co.uk

**Greece**

Agrokip  
Psomadopoulos S.A.  
Ifaistou 33A  
Industrial Area Koropi  
194 00 Athens Greece  
V.A.T. EL093474846  
Phone: (+30) 210 6620225  
service@agrokip.gr

**Hungary**

GARDENA  
Magyarország Kft.  
Késmárk utca 22  
1158 Budapest  
Phone: (+36) 80 20 40 33  
gardena@gardena.hu

**Iceland**

Ó. Johnson & Kaaber  
Tunguhalsi 1  
110 Reykjavik  
ooj@ojk.is

**Ireland**

Michael McLoughlin & Sons  
Hardware Limited  
Long Mile Road  
Dublin 12

**Italy**

GARDENA Italia S.p.A.  
Via Donizetti 22  
20020 Lainate (Mi)  
Phone: (+39) 02.93.94.79.1  
info@gardenaitalia.it

**Japan**

KAKUICHI Co. Ltd.  
Sumitomo Realty &  
Development Kojimachi  
BLDG., 8F  
5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku  
Tokyo 102-0084  
Phone: (+81) 33 264 4721  
m\_ishihara@kaku-ichi.co.jp

**Luxembourg**

Magasins Jules Neuberg  
39, rue Jacques Stas  
Luxembourg-Gasperich 2549  
Case Postale No. 12  
Luxembourg 2010  
Phone: (+352) 40 14 01  
api@neuberg.lu

**Netherlands**

GARDENA Nederland B.V.  
Postbus 50176  
1305 AD ALMERE  
Phone: (+31) 36 521 00 00  
info@gardena.nl

**Neth. Antilles**

Jonka Enterprises N.V.  
Sta. Rosa Weg 196  
P.O. Box 8200  
Curaçao  
Phone: (+599) 9 767 66 55  
pgm@jonka.com

**New Zealand**

NYLEX New Zealand Limited  
Building 2  
118 Savill Drive  
Mangere, Auckland  
Phone: (+64) 9 270 1806  
lena.chapman@nylex.com.au

**Norway**

GARDENA Norden AB  
Salgskontor Norge  
Karihaugveien 89  
1086 Oslo  
info@gardena.no

**Poland**

GARDENA Polska Sp. z o.o.  
Szymanów 9 d  
05-532 Baniocza  
Phone: (+48) 22 727 56 90  
gardena@gardena.pl

**Portugal**

GARDENA Portugal Lda.  
Recta da Granja do Marquês  
Edif. GARDENA Algueirão  
2725-596 Mem Martins  
Phone: (+351) 21 922 85 30  
info@gardena.pt

**Romania**

MADEX INTERNATIONAL SRL  
Soseaua Odaii 117-123, Sector 1,  
București, RO 013603  
Phone: (+40) 21 352 76 03  
madex@ines.ro

**Russia / Россия**

ООО ГАРДЕНА РУС  
123007, г. Москва  
Хорошевское шоссе, д. 32А  
Тел.: (+7) 495 647 25 10  
info@gardena-rus.ru

**Singapore**

Hy - Ray PRIVATE LIMITED  
40 Jalan Pemimpin  
#02-08 Tat Ann Building  
Singapore 577185  
Phone: (+65) 6253 2277  
hyray@singnet.com.sg

**Slovak Republic**

GARDENA Slovensko, s.r.o.  
Paňónska cesta 17  
851 04 Bratislava  
Phone: (+421) 263 453 722  
info@gardena.sk

**Slovenia**

GARDENA d.o.o.  
Brodišče 15  
1236 Trzin  
Phone: (+386) 1 580 93 32  
servis@gardena.si

**South Africa**

GARDENA South Africa (Pty.) Ltd.  
P.O. Box 11534  
Vorna Valley 1686  
Phone: (+27) 11 315 02 23  
sales@gardena.co.za

**Spain**

GARDENA IBÉRICA S.L.U.  
C/ Basauri, nº 6, La Florida  
28023 Madrid  
Phone: (+34) 91 708 05 00  
atencioncliente@gardena.es

**Sweden**

GARDENA Norden AB  
Försäljningskontor Sverige  
Box 9003  
200 39 Malmö  
info@gardena.se

**Switzerland / Schweiz**

GARDENA (Schweiz) AG  
Bitziberg 1  
8184 Bachenbülach  
Phone: (+41) 848 800 464  
info@gardena.ch

**Turkey**

GARDENA / Dost Diş Ticaret  
Mümessillik A.Ş. Sanayi  
Çad. Adil Sokak No. 1  
Kartal - İstanbul  
Phone: (+90) 216 38 93 939  
info@gardena-dost.com.tr

**Ukraine / Украина**

ALTSEST JSC  
4 Petropavlivska Street,  
Petropavlivska Borschahivka Town  
Kyivo Svyatoshyn Region  
08130, Ukraine  
Phone: (+380) 44 459 57 03  
upyr@altsest.kiev.ua

**USA**

Melnor Inc.  
3085 Shawnee Drive  
Winchester, VA 22604  
Phone: (+1) 540 722-9080  
service\_us@melnor.com

1189-20.960.07/0307

© GARDENA  
Manufacturing GmbH  
D-89070 Ulm  
http://www.gardena.com