


MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300)

Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

532 19 51-33 11.26.03 TR
PRINTED IN U.S.A.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLB15H92 (96011003300)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA 3

ELECTRIQUE 4-5

CHÂSSIS/ENCEINTES 6-7

ENTRAÎNEMENT 8-9

ENSEMBLE DE LA DIRECTION 10-11

MOTEUR 12-13


ENSEMBLE DU SIÉGE 14

DECALCOMANIES 15

CARTER DE TONDEUSE 16-17

LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE 18

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33
SCHÉMA



CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A_1	RIEN
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A_1	A2 + L
MARCHE	B + A_1	RIEN
DÉMARRAGE	B + S + A1	RIEN

REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

PINCES ISOLÉES


REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33
ÉLECTRIQUE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33 ÉLECTRIQUE


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
8	532 17 68-89	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 18 37-59	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	532 00 41-52	Ampoule N°1156
24	532 12 47-80	Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge
25	532 14 61-47	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	532 12 47-73	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29	532 12 13-05	Interrupteur de plongeur
30	532 17 55-66	Contacteur d'allumage
33	532 14 04-01	Clé de contact
40	532 17 97-20	Harnais des câbles d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 17 88-61	Solénoïde
48	532 14 08-44	Adaptateur de l'ampèrrmètre rectangulaire
52	532 14 19-40	Fil en forme de boucle de protection
90	532 18 04-49	Couverture

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33

CHÂSSIS/ENCEINTES



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33

CHÂSSIS/ENCEINTES


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-19	Châssis
2	532 17 65-54	Barre d'attelage
5	532 15 52-72	Pare-chocs
9	532 19 48-22	Tableau de bord
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 18 17-19	Panneau du tableau de bord C.D.
14	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
17	532 19 04-71	Ensemble du capot
18	532 18 49-21	Coussin de capot
26	873 80 06-00	Ecrou
28	532 18 92-08	Calandre (noire) (y compris les nos. de réf. 212, 258, 259, 260 et 261)
30	532 19 50-24	Aile
31	532 13 99-76	Support d'aile
39	532 17 47-14	Support du pivot
37	817 49 05-08	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2 Tyt
38	532 17 57-10	Ensemble de support de pivot
60	872 14 06-06	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
64	532 15 47-98	Tableau de bord
74	873 68 06-00	Écrou 3/8-16 unc
142	532 17 57-02	Plaque de renforcement
143	532 18 66-89	Barre
144	532 17 55-82	Support
145	532 15 65-24	Tige
166	532 17 18-75	Vis 13-16 x 5/8
206	532 17 01-65	Boulon 5/16-18
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
209	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
212	532 18 42-48	Lentille
258	532 19 05-07	Lentille C.D.
259	532 19 05-08	Lentille C.G.
260	532 19 05-09	Bouchon
261	532 19 05-05	Insert
- -	532 00 54-79	Bouchon de bouton
- -	532 19 39-35	Bouchon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33

ENTRAÎNEMENT



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33

ENTRAÎNEMENT


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - - -	Transmission, Hydro 322-0510 Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission
8	532 19 25-02	Tige du changement de vitesse
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1
11	532 10 57-01	Rondelle bombée
14	810 04 04-00	Rondelle frein
15	874 49 05-44	Boulon H 5/16-18 Cat. 5
16	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18
19	873 80 06-00	Écrou frein 3/8-16
21	532 14 08-45	Bouton
22	532 16 94-98	Tige du frein
24	873 35 06-00	Contre-écrou H 3/8-16
25	532 10 68-88	Ressort de la tige du frein
26	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement
30	532 17 49-73	Support de montage de la transmission, C.D.
32	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4
34	532 17 55-78	Arbre de la pédale
35	532 12 01-83	Palier de nylon
36	819 21 16-16	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus 3/16 x 1
38	532 17 91-14	Poulie du galet-tendeur plat
39	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5
41	532 17 55-56	Guide-courroie
47	532 12 77-83	Guide-courroie du galet-tendeur
48	532 15 44-07	Levier coudé
49	532 12 32-05	Bassin de retenue de courroie
50	872 11 06-12	Boulon H 3/8-16 x 1-1/2
51	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16
52	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18
53	532 10 57-10	Raccord d'embrayage
55	532 10 57-09	Ressort de rappel de l'embrayage
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
57	532 14 02-94	Courroie trapézoïdale de masse
59	532 16 96-91	Guide-courroie du châssis central
61	817 12 06-14	Vis 3/8-16 x .875
62	532 12 35-33	Couverture de la pédale
63	532 18 02-19	Poulie du moteur
64	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5 - 1.5 THR
65	810 04 07-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16
66	532 15 47-78	Guide-courroie C.G. du moteur
69	532 14 24-32	Vis H 1/4 x 1/2 unc
70	532 18 02-18	Guide-courroie de l'entraînement de tondeuse C.D.
71	532 16 91-83	Attache C.G.
73	532 16 91-82	Attache C.D.
74	532 13 70-57	Entretoise
75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
76	812 00 00-01	Bague en E
77	532 12 35-83	Clé carrée
78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
79	532 12 50-96	Clé woodruff #9 3/16 x 3/4
80	532 13 14-86	Bras d'embrayage
81	532 16 55-96	Ensemble de l'arbre
82	532 16 57-11	Ressort de torsion
83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
84	532 16 98-43	Tige
85	532 15 03-60	Écrou 1/4-28
89	532 19 18-82	Panneau du leiver de changement
95	532 17 02-01	Ensemble de la commande de dérivation hydrostitique
96	532 12 47-88	Ressort de retenue
103	873 94 08-00	Écrou H 1/2-20 unf
112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
116	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
150	532 17 54-56	Ressort de retenue
151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
156	532 16 60-02	Rondelle
158	532 16 55-89	Support
159	532 18 39-00	Moyeu
161	872 14 04-06	Boulon
162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant
163	874 78 04-16	Boulon H
165	532 16 56-23	Support
166	817 49 05-10	Vis
168	532 16 54-92	Boulon
169	532 16 55-80	Plaque
197	532 16 96-13	Douille de Nylon
198	532 16 95-93	Rondelle
199	532 16 96-12	Boulon 5/16-18 unc
200	872 14 05-08	Boulon 5/16-18 unc x 1
202	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5
205	819 17 16-16	Rondelle 17/32 x 1 x 16 Ja.
212	532 14 52-12	Écrou H
263	817 00 06-12	Écrou 3/8-16 x 3/4
268	532 18 24-02	Protecteur C.D.
275	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33

ENSEMBLE DE LA DIRECTION



steering_pl.lt_55

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33

ENSEMBLE DE LA DIRECTION


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 45-95	Volant de direction
2	532 17 51-31	Ensemble d'essieu antérieur
3	532 16 98-40	Ensemble de broche C.G
4	532 16 98-39	Ensemble de broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7	819 27 20-16	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip
9	532 12 49-37	Palier
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein
12	873 94 08-00	Contre-écrou H 1/2-20 unf
13	532 13 65-18	Palier d'entretoisement de l'essieu
15	532 14 52-12	Écrou frein H
17	532 18 06-41	Ensemble de l'arbre de direction
26	532 12 68-47	Douille de barre d'accouplement
28	819 13 14-16	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
30	876 02 04-12	Goupille
32	532 13 04-65	Barre d'accouplement
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	532 19 46-03	Insert de chapeau du volant de direction
39	819 18 38-12	Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 Ja.
40	873 54 06-00	Écrou auto-serrant
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	532 18 06-40	Direction de rallongement
46	532 12 12-32	Chapeau de broche
47	532 18 32-26	Graisseur
51	873 54 04-00	Écrou auto-serrant
54	871 13 04-20	Boulon H 1/4-28 unf x 1-1/4 Cat.8
65	532 16 03-67	Essieu de moise de l'axe
67	872 11 06-18	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise
71	532 17 51-46	Ensemble du volant de dirrection
82	532 16 98-35	Support de suspension du devant du châssis
87	532 17 39-66	Rondelle
88	532 17 51-18	Boulon à épaulement 7/16-20 unc
91	532 17 55-53	Collier
95	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33

MOTEUR



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33

MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Commande des gaz
2	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	- - - - - - - - - -	Moteur B&S No. de modèle 21A807 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	532 13 73-52	Silencieux d'échappement
13	532 16 52-91	Garniture
14	532 14 84-56	Tuyau de vidange d'huile
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
25	532 19 06-95	Cammande du starter
29	532 13 71-80	Pare-étincelles
31	532 18 55-34	Réservoir d'essence
32	532 14 05-27	Bouchon de réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence-20 po.
38	532 18 16-54	Bouchon de vidange d'huile
44	817 67 04-12	Vis H 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis H 3/8-16
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
62	810 01 05-00	Rondelle
72	871 07 05-12	Vis H 5/16-1/ x 3/4
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33

ENSEMBLE DU SIÈGE



seat_lt.knob_9

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 87-17	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot de siège
3	871 11 06-16	Boulon
4	819 13 16-10	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou
7	532 12 41-81	Ressort de compression de siège
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1-1/2
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 18 01-86	Cuvette de siège
11	532 16 63-69	Bouton du siège


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	532 12 12-46	Support de montage de l'interrupteur
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	532 13 43-00	Entretoise fendue
16	532 12 12-50	Ressort de compression
17	532 12 39-76	Ecrou frein à bride grande1/4 Cat 5
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	873 80 05-00	Écrou
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33

DÉCALCOMANIE



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 97-36	Décalcomanie Silencieux
2	532 14 08-37	Décalcomanie du frein de stationnement de la calandre
3	532 19 39-95	Décalcomanie de capot C.D.
4	532 19 39-96	Décalcomanie de capot C.G.
5	532 18 04-32	Décalcomanie
6	532 18 21-66	Décalcomanie d'avertissement
7	532 18 95-34	Décalcomanie du volant du direction
10	532 14 54-98	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel du popriétaire
11	532 15 97-37	Décalcomanie d'embrayage/freinage anglais
14	532 13 68-32	Décalcomanie de schéma de courroie trapézoïdale
16	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
20	532 18 47-68	Décalcomanie de C.V. du moteur
- -	532 16 25-98	Décalcomanie chargement
- -	532 13 83-11	Décalcomanie de poignée de levage
- -	532 16 69-60	Décalcomanie
- -	532 18 82-52	Coussin du repose-pied C.G.
- -	532 18 82-53	Coussin du repose-pied C.D.
- -	532 19 51-32	Manuel de l'opérateur
- -	532 19 51-33	Manuel pièces

ROUES & PNEUS




NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de valve de pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 18 33-37	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 18 33-38	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	532 10 62-68	Pneu arrière
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Capuchon de l'essieu
- -	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33

CARTER DE TONDEUSE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33

CARTER DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 45-95	Ensemble de carter de tondeuse
2	872 14 05-06	Boulon
3	532 13 80-17	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter
4	532 17 56-54	Support
5	532 12 46-70	Ressort de retenue
6	532 17 80-24	Barre
7	532 14 06-08	Guide-courroie
8	532 85 08-57	Boulon H 3/8-24 x 1.25 Cat. 8
9	810 03 06-00	Rondelle Frein 3/8
10	532 14 02-96	Rondelle
11	532 13 84-96	Lame
13	532 13 76-45	Ensemble de l'arbre de mandrin évenété
14	532 12 87-74	Boîtier du mandrin évenété
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin
16	532 17 44-93	Dispositif du courant à air de tondeuse évenété
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement
21	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18
23	532 13 66-31	Support
24	532 10 53-04	Chapeau
25	532 12 37-13	Ressor de torsion
26	532 11 04-52	Rondelle Frein
27	532 17 61-62	Déflecteur de décharge
28	819 11 10-16	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
29	532 12 19-80	Tige à charnière
30	532 17 39-84	Vis
31	532 18 76-90	Entretoise
32	532 15 35-31	Poulie du mandrin
33	532 17 83-42	Écrou à collet
34	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 x 1-3/4
36	532 13 14-94	Poulie du galet-tendeur
40	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16
45	532 12 47-88	Ressort de retenue
53	532 13 08-40	Frein
54	532 17 85-15	Rondelle
55	532 13 38-40	Bras du galet-tendeur
56	532 16 57-23	Ressort de retenue
67	532 12 47-00	Bouton 3/8-16
68	532 18 02-13	Courroie
89	819 13 13-11	Rondelle 13/32 x 13/16 x 11 Ja
92	873 80 06-00	Écrou 3/8-16
107	532 13 35-02	Ressort de retenue
108	532 13 35-03	Bras du galet-tendeur
113	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
122	532 17 45-05	Tige du Frein C.G.
123	532 17 45-04	Tige du Frein C.D.
129	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
130	874 78 06-16	Boulon 3/8-16 x 1 Cad. 5
131	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
146	532 16 58-91	Boulon de chariot
148	532 16 90-22	Ressort de rapple
149	532 16 58-98	Ressort de retenue
150	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
152	532 17 60-79	Câble d'embrayeage
158	817 72 04-08	Vis H 1/4-20 x 1/2
164	532 17 49-76	Soutien du support
168	532 17 23-77	Soutien du support
169	532 17 49-77	Support de Suspension
170	532 17 23-59	Support de Suspension C.D.
171	532 16 52-37	Moise
172	532 17 23-55	Support de Suspension C.G.
185	532 18 82-34	Câble de'embrayage
- -	532 13 07-94	Ensemble du mandrin (il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)
- -	532 18 13-76	Carter de tondeuse complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H92 (96011003300), PRODUCT NO. 960 11 00-33

LEVAGE DE TONDEUSE



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	532 15 94-71	Arbre de l'ensemble du levage
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle bombée 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	532 12 01-83	Palier de nylon 629 Id
7	532 12 56-31	Poignée
8	532 12 43-85	Bouton du plongeur
11	532 13 98-65	Raccord de levage C.G.
12	532 13 98-66	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	contre-écrou H 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Écrou frein 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 16 35-52	Ressort de retenue
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24
36	532 15 50-97	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	532 12 39-35	Bouchon
38	817 06 05-16	Vis 5/16-18 x 1
40	819 11 24-10	Rondelle 11/32 x 1-1/2 10 Ja.
41	532 15 50-98	Indicateur de hauteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

NOTES D'ENTRETIEN

VERTS LOISIRS