




MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLT1396 (96011003001)

Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLT1396 (96011003001)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES


SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	10-11
MOTEUR	12-13
ENSEMBLE DU SIÈGE	14
DECALCOMANIES	15
CARTER DE TONDEUSE	16-17
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE	18

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
SCHÉMA



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
ÉLECTRIQUE



PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
8	532 17 68-89	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 17 56-88	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	532 00 41-52	Ampoule N°1156
24	532 12 47-80	Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge
25	532 14 61-47	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	532 12 47-73	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29	532 12 13-05	Interrupteur de plongeur
30	532 17 55-66	Contacteur d'allumage
33	532 14 04-01	Clé de contact
40	532 17 97-20	Harnais des câbles d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 17 88-61	Solénoïde
48	532 14 08-44	Adaptateur de l'ampèrremètre rectangulaire
52	532 14 19-40	Fil en forme de boucle de protection
90	532 18 04-49	Couverture

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
CHÂSSIS/ENCEINTES



chassis-alpha_stlt_1

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-19	Châssis
2	532 17 65-54	Barre d'attelage
5	532 15 52-72	Pare-chocs
9	532 19 48-22	Tableau de bord
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 18 17-19	Panneau du tableau de bord C.D.
14	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
17	532 19 53-77	Ensemble du capot
18	532 18 49-21	Coussin de capot
26	873 80 06-00	Ecrou
28	532 18 75-98	Calandre (noire) (comprise les nos. de réf 29 et 212)
29	532 19 54-02	Lentille
30	532 19 50-24	Aile
31	532 13 99-76	Support d'aile
37	817 49 05-08	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2 Tyt
38	532 17 57-10	Ensemble de support de pivot
39	532 18 75-68	Support du pivot
60	872 14 06-06	Boulon 3/8-16 Unc x 3/4
64	532 15 47-98	Tableau de bord
74	873 68 06-00	Écrou 3/8-16 Unc
142	532 17 57-02	Plaque de renforcement
143	532 18 66-89	Barre
144	532 17 55-82	Support
145	532 15 65-24	Tige
206	532 17 01-65	Boulon 5/16-18
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
209	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
212	532 18 75-69	Lentille
278	532 19 16-11	Vis H 10 x 3/4
- -	532 00 54-79	Bouchon de bouton
- -	532 19 39-35	Interrupteur du Bouchon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
ENTRAÎNEMENT



drive-fender.stlt_37

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission, Peerless 206-545C Commandez les pièces par suite du fabricant de la transmission	63	532 18 02-19	Poulie du moteur
2	532 14 66-82	Ressort de rappel du frein	64	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5 - 1.5 THR
3	532 12 36-66	Poulie de la transmission	65	810 04 07-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16
4	812 00 00-28	Ressort de retenue	66	532 15 47-78	Guide-courroie C.G. du moteur
5	532 12 15-20	Attache de torsion	69	532 14 24-32	Vis H 1/4 x 1/2 unc
6	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	70	532 18 02-18	Guide-courroie de l'entraînement de tondeuse C.D.
8	532 19 25-02	Tige du changement de vitesse	74	532 13 70-57	Entretoise
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1	75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
11	532 10 57-01	Rondelle bombée	76	812 00 00-01	Bague en E
13	874 55 04-12	Boulon 1/4-28 UNF Cat. 8	77	532 12 35-83	Clé carrée
14	810 04 04-00	Rondelle frein	78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
15	874 49 05-44	Boulon H 5/16-18 Cat. 5	79	532 12 50-96	Clé woodruff #9 3/16 x 3/4
16	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18	80	532 13 14-86	Bras d'embrayage
18	874 78 06-16	Boulon H 3/8-16 Unc x 1 Cat. 5	81	532 16 55-94	Ensemble de l'arbre
19	873 80 06-00	Écrou frein 3/8-16	82	532 16 57-11	Ressort de torsion
21	532 10 69-33	Bouton	83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
22	532 13 08-04	Tige du frein	84	532 16 62-28	Tige
24	873 35 06-00	Contre-écrou H 3/8-16	85	532 15 03-60	Écrou 1/4-28
25	532 10 68-88	Ressort de la tige du frein	89	532 19 53-94	Panneau du levier de changement
26	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	96	532 12 47-88	Ressort de retenue
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement	113	532 12 72-85	Attache de torsion, C.D.
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement	116	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
30	532 17 49-73	Support de montage de la transmission, C.D.	120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 Unc
32	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4	150	532 17 54-56	Ressort de retenue
34	532 17 55-78	Arbre de la pédale	151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
35	532 12 01-83	Palier de nylon	156	532 16 60-02	Rondelle
36	819 21 16-16	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.	158	532 16 55-89	Support
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus 3/16 x 1	159	532 18 39-00	Moyeu
38	532 17 91-14	Poulie du galet-tendeur plat	161	872 14 04-06	Boulon
39	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5	162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant
41	532 17 55-56	Guide-courroie	163	874 78 04-16	Boulon H
47	532 12 77-83	Guide-courroie du galet-tendeur	165	532 16 56-23	Support
48	532 15 44-07	Levier coudé	166	817 49 05-10	Vis
49	532 12 32-05	Bassin de retenue de courroie	168	532 16 54-92	Boulon
50	872 11 06-12	Boulon H 3/8-16 x 1-1/2	169	532 16 55-80	Plaque
51	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16	170	532 18 74-14	Guide-courroie
52	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18	197	532 16 96-13	Douille de Nylon
53	532 10 57-10	Raccord d'embrayage	198	532 16 95-93	Rondelle
55	532 10 57-09	Ressort de rappel de l'embrayage	202	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4	212	532 14 52-12	Écrou H
57	532 13 08-01	Courroie trapézoïdale de masse	268	532 18 24-02	Protecteur de silencieux
59	532 16 96-91	Guide-courroie du châssis central	263	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
61	817 12 06-14	Vis 3/8-16 x .875	275	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
62	532 12 48-72	Couverture de la pédale			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**



PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 67-80	Volant de direction
2	532 17 51-31	Ensemble d'essieu antérieur
3	532 16 98-40	Ensemble de broche C.G
4	532 16 98-39	Ensemble de broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7	819 27 20-16	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip
9	532 12 49-37	Palier de colonne de direction
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein
13	532 13 65-18	Palier d'entretoisement de l'essieu
15	532 14 52-12	Écrou frein H
17	532 19 07-53	Ensemble de l'arbre de direction
26	532 12 68-47	Douille de barre d'accouplement
28	819 13 14-16	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
30	876 02 04-12	Goupille
32	532 19 27-57	Barre d'accouplement
34	870 04 05-00	Rondelle frein 5/16
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	532 19 29-16	Insert de chapeau du volant de direction
39	819 11 38-12	Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ja.
40	873 54 06-00	Écrou auto-serrant
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja
44	532 19 07-52	Direction de rallongement
46	532 12 12-32	Chapeau de broche
47	532 18 32-26	Graisser
65	532 16 03-67	Essieu de moise de l'axe
67	872 11 06-18	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise
71	532 17 51-46	Ensemble du volant de direction
82	532 16 98-35	Support de suspension du devant du châssis
88	532 17 51-18	Boulon à épaulement 7/16-20 unc
91	532 17 55-53	Collier
95	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060
97	874 78 05-64	Boulon 5/16-18 unc x 4"L Gr. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en
pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
MOTEUR



PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Commande des gaz/du starter
2	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	- - - - -	Moteur B&S-No. de modèle 21A807 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	532 17 97-58	Silencieux
13	532 16 52-91	Garniture du moteur
14	532 14 84-56	Tuyau de vidange
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
25	532 19 06-95	Commande du starter
29	532 13 71-80	Jeu du pare-étincelles (Écran plat)
31	532 18 77-50	Réservoir d'essence antérieur
32	532 14 05-27	Bouchon de réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence de 20 po.
38	532 18 16-54	Bouchon de vidange d'huile
40	532 12 40-28	Douille de bouton-pression de la conduite d'essence
44	817 67 04-12	Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis H 3/8-16
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
62	810 04 05-00	Rondelle 5/16
72	871 07 05-12	Vis H 5/16-18 x 3/4
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-3/4
81	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces
É.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
ENSEMBLE DU SIÈGE



seat_lt.knob_9


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 89-46	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot de siège
3	871 11 06-16	Boulon
4	819 13 16-10	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou
7	532 12 41-81	Ressort de compression de siège
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1-1/2
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 18 01-86	Cuvette de siège
11	532 16 63-69	Bouton du siège
12	532 12 12-46	Support de montage de l'interrupteur

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x1-1/2
15	532 13 43-00	Entretoise fendue
16	532 12 12-50	Ressort de compression
17	532 12 39-76	Ecrou frein à bride grande 1/4 Cat 5
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	873 80 05-00	Écrou
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
DÉCALCOMANIE



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 97-36	Décalcomanie Silencieux
2	532 14 08-37	Décalcomanie du frein de stationnement de la calandre
3	532 19 39-89	Décalcomanie de capot C.D.
4	532 19 39-90	Décalcomanie de capot C.G.
5	532 18 04-32	Décalcomanie
6	532 18 21-66	Décalcomanie d'avertissement
7	532 19 39-86	Décalcomanie du volant du direction
10	532 14 54-98	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel du propriétaire
11	532 15 97-37	Décalcomanie d'embrayage/freinage anglais

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	532 13 68-32	Décalcomanie de schéma de courroie trapézoïdale
16	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
20	532 19 50-59	Décalcomanie de C.V. du moteur
--	532 16 25-98	Décalcomanie chargement
--	532 13 83-11	Décalcomanie de poignée de levage
--	532 18 82-52	Coussin du repose-pied C.G.
--	532 18 82-53	Coussin du repose-pied C.D.
--	532 19 69-36	Manuel de l'opérateur
--	532 19 69-37	Manuel pièces

ROUES & PNEUS



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de valve de pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 18 33-37	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	532 12 49-57	Graisser (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 18 33-38	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	532 10 62-68	Pneu arrière
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Capuchon de l'essieu
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
CARTER DE TONDEUSE**

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30

CARTER DE TONDEUSE



PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 02-80	Ensemble de carter de tondeuse	55	532 13 38-40	Bras du galet-tendeur
2	872 14 05-06	Boulon	56	532 16 57-23	Ressort de retenue
3	532 13 80-17	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter	67	532 10 69-32	Bouton
4	532 16 99-70	Support	68	532 18 02-14	Courroie
5	532 12 46-70	Ressort de retenue	86	532 12 50-74	Curseur C.G.
6	532 17 80-24	Barre	87	532 12 87-72	Curseur C.D.
8	532 85 08-57	Boulon H 3/8-24 x 1.25 Cat. 8	88	819 11 12-16	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
9	810 03 06-00	Rondelle Frein 3/8	89	819 13 13-11	Rondelle 13/32 x 13/16 x 11 Ja
10	532 14 02-96	Rondelle	92	873 80 06-00	Écrou 3/8-16
11	532 13 84-97	Lame	107	532 13 35-02	Ressort de retenue
13	532 13 76-45	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé	108	532 13 35-03	Bras du galet-tendeur
14	532 12 87-74	Boîtier du mandrin éventé	109	874 76 06-40	Boulon H 3/8-16 unc x 2-1/2
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin	110	532 14 25-87	Arrêt supérieur
16	532 17 44-93	Dispositif du courant à air de tondeuse éventé	113	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement	122	532 13 12-89	Tige du Frein C.G.
21	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18	123	532 16 99-71	Tige du Frein C.D.
23	532 13 76-07	Support	129	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
24	532 10 53-04	Chapeau	130	874 78 06-16	Boulon 3/8-16 x 1 Cad. 5
25	532 12 37-13	Ressor de torsion	131	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
26	532 11 04-52	Rondelle Frein	146	532 16 58-91	Boulon de chariot
27	532 17 59-43	Déflexeur de décharge	148	532 16 90-22	Ressort de rapple
28	819 11 10-16	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.	149	532 16 58-98	Ressort de retenue
29	532 10 67-35	Tige à charnière	150	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.
30	532 17 39-84	Vis	152	532 17 27-58	Câble d'embrayage
31	532 18 76-90	Entretoise	158	817 72 04-08	Vis H 1/4-20 x 1/2
32	532 15 35-32	Poulie du mandrin	185	532 18 82-34	Câble de'embrayage
33	532 17 83-42	Écrou à collet	- -	532 13 07-94	Ensemble du mandrin (il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)
36	532 13 14-94	Poulie du galet-tendeur	- -	532 18 13-80	Carter de tondeuse complet
40	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16			
45	532 12 47-88	Ressort de retenue			
53	532 13 08-40	Frein			
54	532 17 85-15	Rondelle			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces É.U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLT1396 (96011003001), PRODUCT NO. 960 11 00-30
LEVAGE DE TONDEUSE



lift-rh.1piece_3

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur du levier de levage
2	532 15 94-71	Ensemble de l'arbre de levage
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	532 12 01-83	Palier en Nylon
7	532 10 94-13	Poignée cannelée du levier
8	532 12 43-85	Bouton de plongeur
11	532 13 98-65	Raccord de levage C.G.
12	532 13 98-66	Raccord de levage C.D.

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	Contre-écrou H 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Ecrou 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 16 35-52	Ressort de retenue
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.



CONTRAT DE REPARATION SOUS GARANTIE



Créé en janvier 1980
Modifié en janvier 1991

GARANTIE LIMITEE POUR LES NOUVELLES PIÈCES DE MÉCANISME DE TRANSMISSION PEERLESS

A. Produits Garantis

La Division Machine et Engrenage Peerless de Tecumseh Products Company ("Tecumseh") sujette aux limitations contenues ci-dessous, réparera ou remplacera, à sa discrétion, sans frais de fournitures et main d'oeuvre uniquement, toute partie du mécanisme de transmission (qui dans ce contexte inclus l'essieu, la boîte de vitesses, la transmission, l'engrenage différentiel et à angle droit, ainsi que toute pièce du système de transmission), SAUF dans le cas où le système de transmission est incorporé dans un équipement à usage commercial ou locatif, qui est déclarée après inspection dans n'importe quel point de service autorisé par Tecumseh ou par l'usine Tecumseh à Grafton, Wisconsin, comme étant DÉFECTUEUSE EN MATÉRIAU OU FAÇON et si reçue par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh pour ce genre d'inspection endéans les DEUX ANS à partir de la date de la facture d'origine pour les Peerless modelés 820, 900, 910, 915, 920, 930 et engrenage à angle droit modèle 1100, et endéans UN AN pour tous autres produits Peerless. Tout nouveau système de transmission incorporé dans un équipement à usage commercial est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTÉ que le système est garanti SEULEMENT QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS et doit être reçu pour inspection par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh dans les 90 jours à partir de la date de la facture d'origine. Tout nouveau système de transmission incorporé dans un équipement à usage locatif est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTÉ que le système est garanti pendant SEULEMENT TRENTE (30) JOURS, et doit être reçu par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh endéans les 30 jours de la date de la facture d'origine.

B. Produits Et Articles Non Garantis

1. Altérations et modifications apportées au mécanisme de transmission.
 2. Dégâts causés par accidents. Entretien de routine. Non-observation des instructions contenues dans le Manuel du Fabricant.
- Cette garantie ne couvre uniquement que les pièces de nouveaux mécanismes de transmission qui après examen sont déclarées défectueuses en raison d'un vice de fabrication au moment de la livraison à l'acheteur d'origine. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par la dépréciation ni les dommages encourus en cas d'usure normale, d'accidents, de mauvais entretien, d'usage anormal ou abusif du produit, de non-observation des instructions contenues dans le manuel d'instructions couvrant le mode d'usage du mécanisme de transmission et de ses pièces. Le coût de l'entretien normal et du remplacement d'articles qui ne sont pas défectueux incombe à l'acheteur.

C. Obtention De La Réparation Sous Garantie

La réparation sous garantie peut être obtenue en contactant un point de service autorisé par Tecumseh (tout concessionnaire agréé par Tecumseh ou détaillant autorisé à vendre les produits Tecumseh) ou en contactant Tecumseh c/o Direction du Département Service Moteur et Transmission, 900 North Street, Grafton, Wisconsin 53024. La réparation sous garantie peut uniquement être effectuée par un concessionnaire autorisé Tecumseh ou par Tecumseh à l'usine de Grafton, Wisconsin. L'acheteur sera responsable des frais de demande de réparation et/ou des frais de transport vers et de l'endroit où l'inspection et/ou la réparation est effectuée. L'acheteur est responsable en cas de perte ou de dommages encourus pendant le transport du mécanisme de transmission et/ou pièces du mécanisme de transmission soumis pour inspection et/ou réparation sous garantie.

D. Limitation Des Dommages Et Garanties Tacites

Le contrat de garantie susdit remplace tous autres contrats de garantie. Ni Tecumseh, ni ses affiliés ne font aucunes garanties, démarches, représentations, ni promesses, écrites ou verbales, quant à la qualité du mécanisme de transmission ou de ses pièces, autres que celles ci-incluses. TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU PHYSIQUE DANS UN BUT PARTICULIER, ENTENDU QUE L'UNE OU L'AUTRE EST APPLICABLE À TOUTE(S) PIÈCE(S) DU MÉCANISME DE TRANSMISSION, SERA LIMITÉE AUX PÉRIODES DE GARANTIE DÉFINIES DANS LE PARAGRAPHE "A" CI-DESSUS. EN AUCUN CAS, TECUMSEH NE SERA TENU RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET/OU FRAIS ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. Certains états n'autorisent pas de limites quant à la durée de la garantie tacite ni l'exclusion ou la restriction de dommages et intérêts accessoires ou indirects, dans lequel cas les restrictions ou exclusions ci-dessus ne sont pas applicables. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

E. Garantie Non Reconnue

Tecumseh n'endosse ni n'autorise aucune autre personne, physique ou morale, à assumer pour Tecumseh toutes autres obligations ou engagements relatifs à toute(s) pièce(s) du mécanisme de transmission. Le vendeur ou le concessionnaire de pièces de système de transmission n'ont pas l'autorité, quelle qu'elle soit, de faire des démarches ou promesses au nom de Tecumseh ni de modifier les termes ou les limites de la garantie Tecumseh en aucune façon.

VERTS LOISIRS